

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Wanienka do płukania stóp

Użytkowanie:

1. **Przygotowanie wanienki:** Przed pierwszym użyciem, upewnij się, że wanienka jest czysta i wolna od uszkodzeń. Napełnij wanienkę wodą do odpowiedniego poziomu, zgodnie z instrukcjami producenta.
2. **Montaż:** Umieść wanienkę na stabilnej, płaskiej powierzchni. Możesz zaczepić wanienkę o konstrukcję drabinki basenowej (patrz ilustracja na opakowaniu).

Konserwacja:

1. **Regularne czyszczenie:** Po każdym użyciu, opróżnij wanienkę z wody. Umyj wanienkę ciepłą wodą z mydłem, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i osady. Dokładnie spłucz wanienkę czystą wodą i osusz ją miękką ściereczką.
2. **Przechowywanie:** Przechowuj wanienkę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Upewnij się, że wanienka jest całkowicie sucha przed przechowywaniem, aby zapobiec rozwojowi pleśni i bakterii.
3. **Kontrola stanu technicznego:** Regularnie sprawdzaj wanienkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych, takich jak pęknięcia. Uszkodzoną wanienkę należy natychmiast wymienić.

Ostrzeżenia: Używać tylko pod odpowiednim nadzorem.

Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.