

Sterownik 2K/24VDC – Sterownik Ster-Max 2-kanalowy z 2 pilotami i z buzzerem!

Odbiornik może pracować w jednym z czterech trybów - tryby programujemy zwórką w centralce przy wył. zasilaniu !

- 1.) ****chwilowy**** (ustawiony fabrycznie) - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie odpowiadającego mu przekaźnika na czas trzymania przycisku.
- 2.) **włącz/wyłącz** - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie odpowiadającego mu przekaźnika. Kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie przekaźnika. Kanały pracują niezależnie. Mogą być dowolnie niezależnie wł. i wyłączane.
- 3.) **przerzutnik** - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie odpowiadającego mu przekaźnika i jednocześnie wyłączenie drugiego kanału. Kolejne naciśnięcie tego samego przycisku nic nie zmienia. W tym trybie zawsze jeden przekaźnik jest załączony. Przekaźniki „przerzucane” są jednocześnie – są od siebie zależne.
- 4.) **tryb czasowy** - naciśnięcie przycisku na pilocie powoduje załączenie odpowiadającego mu przekaźnika na zaprogramowany czas - 3 sekundy. Tego czasu nie można zmienić.

Parametry:

- 1.) Zasilanie centrali - 24VDC. **Napięcie koniecznie musi być stabilizowane !** Niedopuszczalne jest zasilanie sterownika z transformatora z Mostkiem Graetza bez dodatkowej stabilizacji. Prąd max. - 90 mA.
- 2.) Obciążalność przekaźników: 10A przy 24VDC lub 4A przy 230VAC.
- 3.) Zasięg pilota to 15-20 m. na zwiniętej (oryginalnie) antenie. Wystarczy antenkę rozwinąć aby uzyskać zasięg 50-100m.
- 4.) Częstotliwość pracy – 433,92MHz. Maksymalna moc radiowa emitowana przez wyrób – 12mW.

Programowanie pilotów: Nacisnąć przycisk nauki w sterowniku na 1 sek. a następnie nacisnąć przycisk A w pilocie. Do sterownika zostaną zaprogramowane przyciski A i B. (naciskając podczas programowania przycisk C – programujemy C i D). Powtórzyć procedurę z kolejnymi pilotami. Do sterownika można zaprogramować **max. 29 pilotów**

Kasowanie pilotów (wszystkich) – nacisnąć przycisk nauki w sterowniku na 10 sek. (dioda w sterowniku zapali się i po 8 sek. - zgaśnie). Wykasowane.

****Po zaniku i ponownym pojawieniu się zasilania - przekaźniki przełączają się w pozycję NC.**

UWAGA !! Bardzo ważne !! Ze sterownika nie wychodzi żadne napięcie. Na wyjściu sterownika są przekaźniki. By sterować jakimś urządzeniem należy najpierw doprowadzić napięcie do styku C - wtedy dopiero po załączeniu przekaźnika - napięcie pojawi się na styku NO.

