

REGRAS PARA USO E BRINCADEIRA SEGURA

IMPORTANTE: LEIA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DOS PRODUTOS, EMBALAGENS E AVISOS DAS EMBALAGENS INTERNAS.

△ AVISOS

- APENAS PARA USO DOMÉSTICO. PARA USO EM RECINTO FECHADO E AO AR LIVRE.
- CONSULTE A EMBALAGEM PARA A FAIXA DE IDADE E / OU PESO RECOMENDADO PARA O USUÁRIO.
- MONTAR E DESMONTAR SOMENTE POR ADULTO.
- É NECESSÁRIO VIGIAR AS CRIANÇAS POR UM ADULTO.
- COLOQUE O PRODUTO SOBRE UMA SUPERFÍCIE PLANA E A PELO MENOS 2 M DE DISTÂNCIA DE QUALQUER ESTRUTURA OU OBSTÁCULO COMO UM MURO, GARAGEM, CASA, GALHOS PENDENDO, VARAL OU CABOS ELÉTRICOS.
- NÃO USE SOBRE OU PERTO DE VARANDAS, ESCADAS, JANELAS, PORTAS DE VIDRO, CANTOS PONTEAGUDOS, MOBILIA OU QUALQUER OBJETOS QUE POSSAM CAUSAR LESÕES AO USUÁRIO QUANDO ESTIVER UTILIZANDO OU DANIFICAR O PRODUTO.
- NÃO UTILIZAR EM ACAMPAMENTO OU ÁGUA.
- MANTER AFASTADO DO FOGO. NUNCA UTILIZAR PERTO DE CHAMAS OU AQUECEDORES.
- INSPECIONAR O PRODUTO NO INÍCIO DE CADA USO E PROCURAR POR DESGASTE E OUTROS DANOS. NUNCA USE O PRODUTO DANIFICADO.
- DESMONTE O PRODUTO, DOBRE E GUARDE EM UM LUGAR FRESCO E SECO, QUANDO NÃO ESTIVER EM USO.

NÃO SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES, AVISOS E REGRAS DE SEGURANÇA PODEM RESULTAR EM AVÁRIAS NO PRODUTO, FRATURAS, AFOGAMENTO, ASFIXIA OU SÉRIOS FERIMENTOS.

GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS.

REGLER FOR BRUG OG SIKKER LEG

VIGTIGT: LÆS OG FØLG ALLE INSTRUKTIONER OG ADVARSLER PÅ PRODUKTET, EMBALLAGEN OG INDEN I EMBALLAGEN. EFTERLAD ALDRIG DIT BARN UDEN VOKSEN OPSYN.

△ ADVARSLER

- KUN TIL PRIVAT BRUG. KAN BRUGES BÅDE INDENDØRS OG UDENDØRS.
- SE PÅ EMBALLAGEN FOR ANBEFALEDE BRUGER ALDER OG / ELLER VÆGT.
- SAMLING OG NEDTAGNING SKAL FORETAGES AF EN VOKSEN.
- MÅ KUN ANVENDES UNDER OPSYN.
- ANBRING PRODUKTET PÅ ET PLAN OVERFLADE MINDST 2 M VÆK FRA ENHVER STRUKTUR ELLER SÅSOM ET HEGN, GARAGE, HUS, OVERHÆNGENDE GRENE, TØJ LINJER ELLER ELEKTRISKE LEDNINGER.
- MÅ IKKE BENYTTES PÅ ELLER NÆR ALTANER, TRAPPER, VINDUER, GLASDØRE, SKARPE KANTER, MØBLER ELLER ANDRE GENSTANDE, SOM KAN SKADE BRUGEREN UNDER BRUG ELLER BESKADIGE PRODUKTET.
- MÅ IKKE BRUGES TIL CAMPING ELLER I VAND.
- HOLDES VÆK FRA ÅBEN ILD. MÅ ALDRIG BRUGES I NÆRHEDEN AF ÅBEN ILD ELLER VARMEAPPARATER.
- INSPECER PRODUKTET VED BEGYNDELSEN AF HVER BRUG FOR SLID OG ANDRE SKADER. BRUG ALDRIG ET BESKADIGET PRODUKT.
- AFMONTER PRODUKTET, FOLD OG OPBEVAR PÅ ET KØLIGT, TØRT STED, NÅR DEN IKKE BRUGES.

HVIS REGLER, INSTRUKTIONERNE OG ADVARSLERNE IKKE FØLGES KAN DET RESULTERE I ALVORLIGE SKADER SOM BRÆKKEDE BEN, KVÆLNING OG LIGNENDE.

GEM DISSE INSTRUKTIONER OG REGLER.

ZASADY UŻYWANIA I BEZPIECZNEJ ZABAWY

WAŻNE: PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI OSTRZEŻENIAMI I INSTRUKCJAMI ZAWARTYMI NA OPAKOWANIU I NA PRODUKCIE.

△ OSTRZEŻENIA

- WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO. DO UŻYTKU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ.
- ZAPOZNAJ SIĘ Z OPAKOWANIEM CO DO ZALECANEGO WIEKU UŻYTKOWNIKÓW I / LUB MASY CIAŁA.
- ROZKŁADANIE I SKŁADANIE ZABAWKI MOŻE BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY DOROSŁE.
- UŻYWAĆ TYLKO POD ODPOWIEDNIM NADZOREM.
- UMIEŚĆ PRODUKT NA RÓWNYM PODŁOŻU CO NAJMNIEJ 2 M OD STRUKTUR TAKICH JAK OGRODZENIE, GARAZ DOM PRZEWODY ELEKTRYCZNE.
- NIE UŻYWAĆ W POBLIŻU BALKONÓW, SCHODÓW, OKIEN, SZKLANYCH DRZWI, OSTRZYCH ROGÓW, MEBLI I ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ DOPROWADZIĆ DO OBRAŻEN UŻYTKOWNIKA PRODUKTU.
- NIE UŻYWAĆ NA KEMPINGU I W WODZIE.
- TRZYMAĆ Z DALA OD OGNIA. NIGDY NIE UŻYWAJ BLISKO OGNIA LUB PODGRZEWACZY.
- NA POCZĄTKU SPRAWDŹ PRODUKT CZY NIE JEST USZKODZONY. NIGDY NIE UŻYWAJ USZKODZONEGO PRODUKTU.
- ROZMONTUJ PRODUKT, ZŁÓŻ I PRZECHOWAJ W SUCHYM MIEJSCU GDY NIE JEST W UŻYCIU.

NIE STOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD I OSTRZEŻEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE PRODUKTU, ZŁAMANIE KOŚCI UŻYTKOWNIKA A W SKRAJNYCH PRZYPADKACH UDUSZENIE I UTOPIENIE.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВѢЩАЕМ: ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДИТЕ ИНСТРУКЦИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ И НА НЕЙ.

△ ВНИМАНИЕ

- ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМА И НА ПРИРОДЕ.
- РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ВЕС УКАЗАНЫ В СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ.
- БОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ.
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ.
- РАСПОЛОЖИТЕ ИЗДЕЛИЕ НА РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА РАССТОЯНИИ КАК МИНИМУМ 2 МЕТРОВ ОТ КАКОГО-ЛИБО СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ЗАГРАЖДЕНИЯ, ТАКИХ КАК ЗАБОР, ГАРАЖ, ДОМ, СВИСАЮЩИЕ ВЕТКИ, ВЕРЕВКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ИЛИ ЭЛЕКТРОПРОВОДА.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЯДОМ С БАЛКОНАМИ, ЛЕСТНИЦАМИ, ОКНАМИ, СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЯМИ, ОСТРЫМИ УГЛАМИ, МЕБЕЛЬЮ И ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ.
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ КЕМПИНГА ИЛИ В ВОДЕ.
- ДЕРЖАТЬ ВДАЛИ ОТ ОГНЯ. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ РЯДОМ С ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ ИЛИ ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ.
- ПРОВЕРЯЙТЕ ИЗДЕЛИЕ КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ РАЗРЫВОВ И ДРУГИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ТАКЖЕ СЛЕДИТЕ, НЕ ИЗНОСИЛОСЬ ЛИ ОНО. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ, НА КОТОРОМ ЕСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
- РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ НА ЧАСТИ, СВОРАЧИВАЙТЕ И УБИРАЙТЕ ЕГО НА ХРАНЕНИЕ В ПРОХЛАДНОЕ, СУХОЕ МЕСТО, КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЕГО.

ВЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ И ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ДАТА УКАЗАНА НА ИЗДЕЛИИ ИЛИ УПАКОВКЕ.
СРОК СЛУЖБЫ: ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НЕ ОПРЕДЕЛЕН. СДЕЛАНО В КИТАЕ

ИХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.



使用説明と安全な遊び方について

重要: ご使用前に取扱説明書や箱に表示の注意事項をよくお読みのうえ、本製品を安全にご使用下さい。

△ 注意

- ご家庭の室内または屋外で使用するください。
- 対象年齢と体重はパッケージの記載を参照して下さい。
- 本体組み立てや解体は大人の方が行ってください。
- 必ず大人の監視のもとで遊ばせてください。
- フェンス・ガレージ・家屋・突起した枝・洗濯ヒモ・電線のような障害物から2M以上離れた平らな場所に設置してください。
- ケガや製品破損の原因になりますので、バルコニー、階段、窓、ガラスドア、鋭利な角のあるもの、家具等の上や近くで使わないでください。
- テントとしての使用や水の上で使わないでください。
- ストーブやヒーターの近くで使わないでください。火気に近づけないでください。
- 使用前には、製品に損傷がないか、確認して下さい。絶対に損傷がある製品は使わないで下さい。
- 本製品を使用しない時は、空気を抜き、折りたたんだ後、乾燥した涼しい場所に保管してください。

使用説明書・注意事項・安全ルールを守らない場合、製品の破損、骨折、溺れ、窒息、その他大ケガをする原因になりますので十分ご注意ください。

使用説明書と遊び方ルールを保存しといてください。

安全使用規則

注意: 参阅, 遵从并执行产品, 包装和包装内插入的警告和说明。

△ 警告

- 仅限于家庭使用。可用于室内和户外使用。
- 请参照彩盒包装上标示建议使用的年龄和重量。
- 仅供成年人安装和拆卸。
- 儿童仅在适当的监护下使用。
- 产品必须安放在水平的地面上, 且与任何建筑物或障碍物之间至少保持2米的距离, 如栅栏, 停车库, 房子, 悬挂的树枝, 洗衣机电或电源线。
- 请勿将本产品放置或靠近阳台, 楼梯, 窗户, 玻璃门, 尖锐的角落, 家具或其他可能引起使用者受伤或产品受损的物体。
- 切勿使用于露营浮排或水中。
- 勿靠近火源。远离明火与加热器。
- 每次使用产品前, 请先检查产品上是否存在磨损, 撕裂和其他受损处。若产品受损, 请勿使用。
- 产品不使用时, 请拆掉产品, 折叠好且储存在干燥通风的地方。

如果不遵照所有的说明、警告和安全规则, 可能会导致产品损坏, 身体骨折、溺水、窒息或是其他严重的伤害。

保存这些说明和使用规则以备将来参照。

INTEX®

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com