

Instrukcja użytkowania – Pionowa mysz bezprzewodowa 2.4G

- 1 Przeznaczenie: Mysz przeznaczona jest do obsługi komputerów PC i laptopów. Ergonomiczna pionowa konstrukcja redukuje napięcie nadgarstka i dłoni. Produkt wymaga baterii (brak w zestawie). Nie jest zabawką.
- 2 Instalacja: Podłącz nano odbiornik USB do portu komputera. Włóż baterie zgodnie z oznaczeniem polaryzacji. Urządzenie działa w trybie plug & play, bez potrzeby dodatkowych sterowników.
- 3 Użytkowanie: Mysz posiada 6 przycisków, w tym boczne do nawigacji i przycisk DPI do zmiany czułości. Wybierz spośród poziomów 800/1200/1600 DPI, aby dopasować szybkość kursora do swoich potrzeb.
- 4 Bezpieczeństwo: Unikaj kontaktu urządzenia z wodą i źródłami ciepła. Trzymaj z dala od małych dzieci. W przypadku wycieku baterii natychmiast zaprzestań używania i wymień baterie.
- 5 Konserwacja: Czyść obudowę miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj środków chemicznych ani rozpuszczalników. Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu wyjmij baterie.
- 6 Przechowywanie: Mysz przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w etui lub szufladzie, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych. Odbiornik USB trzymaj w przeznaczonym gnieździe, by go nie zgubić.

Návod na použitie – Vertikálna bezdrôtová myš 2.4G

- 1 Určenie: Myš je určená na obsluhu počítačov a notebookov. Ergonomická vertikálna konštrukcia znižuje napätie zápästia a ruky. Produkt vyžaduje batérie (nie sú súčasťou balenia). Nie je to hračka.
- 2 Inštalácia: Pripojte nano prijímač USB do portu počítača. Vložte batérie podľa polarít. Zariadenie funguje v režime plug & play bez potreby ďalších ovládačov.
- 3 Používanie: Myš má 6 tlačidiel vrátane bočných na navigáciu a tlačidla DPI na zmenu citlivosti. Vyberte si z úrovni 800/1200/1600 DPI podľa aktuálnych potrieb.
- 4 Bezpečnosť: Vyhnite sa kontaktu zariadenia s vodou a zdrojmi tepla. Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Pri vytečení batérií okamžite prestaňte používať a batérie vymeňte.
- 5 Údržba: Čistite kryt mäkkou suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá. Pri dlhšej prestávke batérie vyberte.
- 6 Skladovanie: Myš skladujte na suchom mieste, najlepšie v puzdre alebo zásuvke, aby ste predišli mechanickému poškodeniu. USB prijímač uchovávajte v určenom slotе.

Návod k použití – Vertikální bezdrátová myš 2.4G

- 1 Určení: Myš je určena pro obsluhu počítačů a notebooků. Ergonomická vertikální konstrukce snižuje napětí zápěstí a ruky. Produkt vyžaduje baterie (nejsou součástí balení). Nejedná se o hračku.
- 2 Instalace: Připojte nano přijímač USB do portu počítače. Vložte baterie podle polarity. Zařízení funguje v režimu plug & play, není třeba ovladačů.
- 3 Použití: Myš má 6 tlačítek včetně bočních pro navigaci a tlačítka DPI pro změnu citlivosti. Vyberte si mezi 800/1200/1600 DPI podle potřeby.
- 4 Bezpečnost: Vyhněte se kontaktu zařízení s vodou a zdroji tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě vytečení baterií přestaňte okamžitě používat a baterie vyměňte.
- 5 Údržba: Čistěte kryt měkkým suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Při delší přestávce baterie vyjměte.
- 6 Skladování: Myš skladujte na suchém místě, nejlépe v pouzdře nebo zásuvce, abyste předešli mechanickému poškození. USB přijímač uchovávejte ve vyhrazeném slotu.

Használati útmutató – Függőleges vezeték nélküli egér 2.4G

- 1 Rendeltetés: Az egér számítógépek és laptopok kezelésére szolgál. Az ergonomikus, függőleges kialakítás csökkenti a csukló és a kéz terhelését. A termék elemmel működik (nem tartozék). Nem játék.
- 2 Telepítés: Csatlakoztassa a nano USB vevőt a számítógép portjába. Helyezze be az elemeket a polaritásnak megfelelően. Az eszköz plug & play módban működik, illesztőprogramok nélkül.
- 3 Használat: Az egér 6 gombbal rendelkezik, beleértve az oldalsó navigációs gombokat és a DPI gombot az érzékenység beállításához. Válasszon 800/1200/1600 DPI közül az igényeknek megfelelően.
- 4 Biztonság: Kerülje a készülék vízzel és hőforrással való érintkezését. Tartsa távol a kisgyermektől. Elem szivárgása esetén azonnal hagyja abba a használatot, és cserélje ki az elemeket.
- 5 Karbantartás: Tisztítsa a burkolatot puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával. Ne használjon vegyszereket vagy oldószereket. Hosszabb szünet esetén vegye ki az elemeket.
- 6 Tárolás: Az egeret száraz helyen tárolja, lehetőleg tokban vagy fiókban, hogy elkerülje a mechanikai sérülést. Az USB vevőt a kijelölt nyílásban tartsa.