

INSTRUKCJA OBSŁUGI S026

Importer: NB IMPORT Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239, 61-486 Poznań, Poland

Cechy produktu: butelka na wodę; materiał: Tritan; wolna od BPA; pojemność: 700 ml; wysokość: 26 cm; średnica: 7,4 cm

Obsługa: Napełnij butelkę wodą do ok. $\frac{3}{4}$ pojemności. Do wkładu butelki włóż kawałki owoców. Zakręć butelkę.

Ostrzeżenia: Przed pierwszym użyciem umyj i dokładnie opłucz produkt. Przed zakręceniem sprawdź czy pomiędzy uszczelkami nie ma paproszków i resztek, które mogą powodować przecieki. Po każdorazowym użyciu należy produkt dokładnie umyć i wytrzeć miękką szmatką do sucha. Nie podgrzewać produktu w kuchenkach mikrofalowych, piekarnikach, kuchenkach gazowych i indukcyjnych. Nie należy napełniać produktu gorącymi napojami. Nie potrząsać. Nie należy używać produktu do napojów gazowanych, solonych zup, soków. Produkt należy przenosić w pozycji pionowej. Nie należy wystawiać produktu na dłuższe bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Unikaj umieszczania produktu w pobliżu otwartego ognia, grzejników i innych źródeł ciepła. Umieszczaj produkt na równym, stabilnym podłożu. Natychmiast po opróżnieniu, produkt należy dokładnie umyć ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym. Jeśli nie używasz produktu przez długi czas, zbiornik wewnętrzny powinien być całkowicie wysuszony. Nie należy przechowywać płynu w pojemniku dłużej niż 12 godzin. Utrzymuj produkt w czystości. Nie stosuj do czyszczenia ostrych szczotek, środków ściernych, wybielaczy. Nie należy myć w zmywarce. Chroń przed uszkodzeniami i upadkiem. Nie należy używać uszkodzonego produktu. Przechowuj i używaj produkt z dala od zwierząt. Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką.



GEBRAUCHSANLEITUNG S026

Importeur: NB IMPORT Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239, 61-486 Poznań, Poland

Produktbeschreibung: Wasserflasche; Material: Tritan; BPA-frei; Fassungsvermögen: 700 ml; Höhe: 26 cm; Durchmesser: 7,4 cm

Gebrauchsanweisung: Flasche zu ca. $\frac{3}{4}$ mit Wasser füllen. Obststücke in den Flascheneinsatz geben. Flaschendreher.

Warnungen: Vor dem ersten Gebrauch das Produkt gründlich waschen und abspülen. Prüfen Sie vor dem Anschrauben, ob sich zwischen den Dichtungen keine Partikel oder Ablagerungen befinden, die Undichtigkeiten verursachen könnten. Waschen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch gründlich und wischen Sie es mit einem weichen Tuch trocken. Erhitzen Sie das Produkt nicht in Mikrowellenöfen, Backöfen, Gas- und Induktionsherden. Füllen Sie das Produkt nicht mit heißen Getränken. Nicht schütteln. Verwenden Sie das Produkt nicht für kohlenstoffhaltige Getränke, Salzsuppen, Säfte. Das Produkt sollte aufrecht getragen werden. Setzen Sie das Produkt nicht längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen, Heizkörpern und anderen Wärmequellen auf. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, stabile Oberfläche. Unmittelbar nach dem Entleeren sollte das Produkt gründlich mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel gewaschen werden. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, sollte der Innentank vollständig getrocknet sein. Bewahren Sie die Flüssigkeit nicht länger als 12 Stunden im Behälter auf. Halten Sie das Produkt sauber. Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Bürsten, Scheuermittel oder Bleichmittel. Nicht in der Spülmaschine waschen. Schützen Sie sich vor Beschädigung und Herunterfallen. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. Lagern und verwenden Sie das Produkt fern von Tieren. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug.

