



Normal display



Volume adjustment



Countdown display

GB397

**EN I LED ALARM CLOCK****1. Time setting:**

- Press the time key to enter the time setting;
 - Hourly flashing, press [+] / [-] key to adjust up and down;
 - Press the time key to enter the minute setting.
 - Minute flashing, press [+] / [-] key to adjust up and down;
 - Press the time key again to complete the setting.
- Press TIME button 2 sec. to change the 12/24 hour mode

2. Alarm setting:

- Press the alarm key to view/select an alarm clock. Display sequence: alarm clock 1 -- alarm clock 2 -- alarm clock -- 1 cyclic display: (turned on alarm clock display ---)
- Select the alarm 1, long press the alarm key, the alarm 1 icon and ---: - - blink at the same time;
- Press [+] to open the alarm clock (display time setting screen) press [-] to turn off the alarm (display ---)
- Press the alarm key hourly flashing; press [+] / [-] key to adjust up and down;
- Press the alarm button then the minutes flash, and press [+] / [-] to adjust up and down;
- Short press the alarm key again; Display alarm clock 2 -- set the same way setting complete -- automatically return to the time display

3. Snooze function setting:

- When the bell rings - touch the top key - enter into Snooze mode (it will be ringing again after 5 minutes, cycle 5 times) - the screen display Zz icon and the corresponding alarm symbol flash
- No operation, automatically enter snooze function (long press the top button to cancel snooze during the process)
- Turn off snooze: press (any key on the back), or touch (top key), for 3 seconds; The Zz icon on the screen is off

4. Volume adjustment:

Under normal display short press (-) to adjust the volume
Temperature position display L1-L3

5. Count down function:

- Double click [Top button] to enter countdown mode
- Tap to start the timer. The first timer takes 5 minutes by default
- Long press (top key) and then the minutes flashes timing icon also flashes, Short press [+] / [-] to adjust up and down;
- Short press (top key, and then the second flashes timing icon also flashes, Short press [+] / [-] to adjust up and down;
- Short press (Top button, again to start the countdown
- In the process of timing touch (top key, to exit timing (timing pause) and return to the time interface. Double-click [Top key] to return to the timing mode. The timing time is the remaining time of the last pause During the timing process Long press (top key) to enter the timing setting (the timing tune is the time set last time by default) After the first timing: Set the countdown
The timing time is the default time set last time
The timing is finished (ring for 1 minute)
Press any key to exit (No operation, 5 seconds after the end of the bell, automatically return to the time display interface)

PL I ZEGAR LED Z ALARMEM**1. Ustawienie czasu**

- Naciśnij przycisk [time], aby wprowadzić ustawienia czasu: godzina miga, naciśnij przyciski [+] / [-], aby dostosować
 - Naciśnij przycisk [time], aby wprowadzić ustawienia minut: minuty migają, naciśnij przyciski [+] / [-], aby dostosować
 - Naciśnij przycisk [time], aby zakończyć ustawianie.
- Naciśnij przycisk TIME 2 sek. aby zmienić tryb godziny 12/24h

2. Ustawienie alarmu

- Naciśnij przycisk [alarm], aby wyświetlić/pokazać budzik. Sekwencja wyświetlania: 1- Budzik, 2- Budzik, 1- Wyświetlacz cykliczny (nieobrótany na wyświetlaczu budzika ---);
- Wybierz alarm 1, naciśnij i przytrzymaj przycisk [alarm], ikona alarmu 1 i ---: - - będą migać w tym samym czasie;
- Naciśnij [+] , aby otworzyć ustawienia alarmu (ekran ustawień wyświetlania czasu); Naciśnij [-], aby wyłączyć alarm (wyświetlacz ---);
- Naciśnij przycisk [time], aby wprowadzić ustawienia czasu: godzina miga, naciśnij przyciski [+] / [-], aby dostosować
- Naciśnij przycisk [time], aby wprowadzić ustawienia minut: minuty migają, naciśnij przyciski [+] / [-], aby dostosować
- Ponownie naciśnij przycisk [time]; wyświetlą się ustawienia alarmu 2; ustaw w ten sam sposób; ustawianie zakończone; automatycznie powróć do wyświetlania czasu;

3. Ustawienie funkcji drzemki:

Gdy zadzwoni dzwonek - dotknij [top button] - wejdź w tryb drzemki (zadzwoni ponownie po 5 minutach, cykl 5 razy) - ikona ZZ na ekranie jest wyłączona.

4. Regulacja głośności: Na normalnym wyświetlaczu - naciśnij [-], aby wyregulować głośność.**5. Funkcja odliczania**

Kliknij dwukrotnie [top button], -, aby przejść do trybu odliczania
Stuknij, aby uruchomić timer. Pierwszy timer domyślnie trwa 5 minut. Przytrzymaj [top button], następnie zaczniesz migać minutą (miga również ikona odmierzenia czasu); użyj [+] / [-], aby dostosować. Naciśnij [top button], a następnie zaczniesz migać sekundą (ikona odmierzenia czasu również zaczniesz migać); użyj [+] / [-], aby dostosować. Naciśnij ponownie [top button], aby rozpocząć odliczanie. W trakcie odmierzenia czasu - dotknij [top button], aby wyjść z odmierzenia czasu (pauza odmierzenia czasu) i powrócić do interfejsu czasu. Kliknij dwukrotnie [top button], aby powrócić do trybu odmierzenia czasu. Czas odliczania to pozostały czas ostatniej paazy. Podczas procesu odmierzenia czasu - naciśnij i przytrzymaj [top button], aby przejść do ustawień odmierzenia czasu (domyślnie odmierzany jest czas ustawiony ostatnio). Po pierwszym pomiarze czasu: Ustaw odliczanie
Czas odliczania to domyślny czas ustawiony ostatnio
Odliczanie czasu jest zakończone (dzwonek przez 1 minutę)
Naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść
(Brak operacji, 5 sekund po zakończeniu dzwonka, automatyczny powrót do interfejsu wyświetlania czasu)

DE I DIGITALER LED-WECKER**1. Zeiteinstellungen:**

- Drücken Sie die -Zeit-Taste, um die Stundeneinstellungen aufzurufen, Stunde blinkt, drücken Sie die [+] / [-]-Taste, um nach oben oder unten zu verstellen.
 - Drücken Sie die -Zeit-Taste, um die Minuteneinstellungen aufzurufen, Minute blinkt, drücken Sie die [+] / [-]-Taste, um nach oben oder unten zu verstellen.
 - Drücken Sie die -Zeit-Taste, um die Einstellung zu speichern. Drücken Sie die TIME-Taste 2 Sekunden lang, um den 12/24-Stunden-Modus zu ändern
- 2. Alarameinstellungen:**
- Drücken Sie die Weckertaste, um einen Wecker anzuzeigen/auszuwählen. Anzeigefolge Wecker -- -- Wecker -- Wecker Zyklusanzeige (nicht umgedreht auf dem Display des Weckers ---);
 - Wählen Sie den Alarm Langes Drücken der Alarmtaste Wecker und ---: -; gleichzeitig blinken;
 - Drücken Sie [+], um den Wecker zu öffnen (Anzeige des Zeiteinstellungsbildschirms); drücken Sie [-], um den Wecker auszuschalten (Anzeige ---);
 - Drücken Sie die stündlich blinkende Alarmtaste; drücken Sie die [+] / [-]-Taste, um die Einstellung nach oben oder unten vorzunehmen.
 - Drücken Sie die Alarmtaste, dann blinken die Minuten, drücken Sie die [+] / [-]-Taste, um die Einstellung nach oben oder unten vorzunehmen.
 - Drücken Sie erneut kurz die Alarmtaste; Display-Wecker-- auf die gleiche Weise einstellen -- Einstellung abgeschlossen -- automatische Rückkehr zur Zeitanzeige.

3. Einstellung der Snooze-Funktion:

Wenn die Glocke läutet - berühren Sie die oberste Taste - gehen Sie in den Schlummermodus (sie läutet nach 5 Minuten erneut, 5-maliger Zyklus) - das Zz-Symbol auf dem Bildschirm und das entsprechende Alarmsymbol blinken. -Keine Bedienung, automatischer Eintritt in die Snooz-Funktion (drücken Sie die obere Taste, um den Snooz-Vorgang abzubrechen)
Schalten Sie die Schlummerfunktion aus, indem Sie eine beliebige Taste auf der Rückseite drücken oder die obere Taste 3 Sekunden lang berühren; das Zz-Symbol auf dem Bildschirm ist ausgeschaltet.

4. Einstellung der Lautstärke:

Bei normaler Anzeige -- drücken Sie kurz [-], um die Lautstärke einzustellen. Anzeige der Temperaturposition L1-L3.

5. Countdown-Funktion: - Doppelklicken Sie auf die obere Taste, um den Countdown-Modus zu aktivieren.

- Tippen Sie auf, um den Timer zu starten. Der erste Timer dauert standardmäßig 5 Minuten. - Langes Drücken (obere Taste), dann blinkt die Minutenanzeige (das Zeitmessungssymbol blinkt ebenfalls); kurzes Drücken von [+] / [-] zum Einstellen nach oben oder unten.

FR I Mode d'emploi de l'horloge LED

- 1. Réglages de l'heure:** Appuyez sur le bouton de l'heure pour entrer dans les réglages de l'heure, l'heure clignote, appuyez sur le bouton [+] / [-] pour augmenter ou diminuer les réglages.
- Appuyez sur le bouton de l'heure pour entrer dans les réglages des minutes, les minutes clignotent, appuyez sur le bouton [+] / [-] pour augmenter ou diminuer les réglages.
 - Appuyez sur le bouton TIME pendant 2 secondes. pour changer le mode 12/24 heures

2. Réglages de l'alarme: Appuyez sur le bouton d'alarme pour afficher/sélectionner une alarme. Ordre d'affichage de l'alarme -- -- Alarme -- Affichage du cycle de l'alarme (non inversé sur l'affichage de l'alarme ---).

- Pour sélectionner l'alarme, appuyez longuement sur le bouton d'alarme. Alarme et ---: -; clignotent simultanément.
- Appuyez sur [+] pour activer l'alarme (écran de réglage de l'heure) ; appuyez sur [-] pour désactiver l'alarme (affichage ---);
- Appuyez sur le bouton d'alarme qui clignote chaque heure ; appuyez sur le bouton [+] / [-] pour augmenter ou diminuer la valeur. • Appuyez sur le bouton d'alarme, les minutes clignotent, appuyez sur le bouton [+] / [-] pour augmenter ou diminuer le réglage. • Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alarme ; affichage de l'alarme - réglé de la même manière - réglage terminé - retour automatique à l'affichage de l'heure.

3. Réglage de la fonction snooze

Lorsque l'alarme sonne - touchez le bouton supérieur - passez en mode snooze (l'alarme sonne à nouveau après 5 minutes, 5 fois par cycle) - l'icône Zz sur l'écran et l'icône d'alarme correspondante clignotent. Sans intervention, accès automatique à la fonction snooze (appuyez sur le bouton supérieur pour annuler le processus de snooze). Désactivez la fonction snooze en appuyant sur un bouton quelconque à l'arrière ou en touchant le bouton supérieur pendant 3 secondes ; l'icône Zz sur l'écran est désactivée.

4. Réglage du volume: En affichage normal : appuyez brièvement sur [-] pour ajuster le volume. Affichage de la position de température L1-L3.

5. Fonction de compte à rebours:

Double-cliquez sur le bouton supérieur pour activer le mode compte à rebours. Touchez pour démarrer le timer. Le premier timer est par défaut de 5 minutes. Appuyez longuement (bouton supérieur), après quoi l'affichage des minutes clignote (le symbole de chronométrage clignote également) ; appuyez brièvement sur [+] / [-] pour augmenter ou diminuer. Appuyez brièvement (bouton supérieur), après quoi l'affichage des secondes clignote (le symbole de chronométrage clignote également) ; appuyez brièvement sur [+] / [-] pour augmenter ou diminuer. Appuyez à nouveau brièvement (bouton supérieur) pour démarrer le compte à rebours. Pendant le chronométrage : touchez (bouton supérieur) pour arrêter le chronométrage

ESI Reloj despertador LED

1. Configuración de la hora- Presione el botón [ikona zegar] para configurar la hora; la hora empieza a parpadear, presione el botón [+]/[-] para aumentar o disminuir el valor. Presione el botón [ikona zegar] para configurar los minutos; los minutos empiezan a parpadear, presione el botón [+]/[-] para aumentar o disminuir el valor. Presione el botón [ikona zegar] para guardar la configuración. Presione el botón TIME durante 2 seg. para cambiar el modo de 12/24 horas

2. Configuración de la alarma

• Presione el botón de alarma [ikona dzwonek] para mostrar/seleccionar una alarma. Secuencia de visualización: Alarma 1-- Alarma 2-- Alarma 1-- Visualización del ciclo de alarma (no invertida en la visualización de alarma --:--).
• Para seleccionar la alarma [1], presione prolongadamente el botón de alarma [ikona dzwonek]. El icono de alarma 1 y --:--; parpadean al mismo tiempo.
• Presione [+] para activar la alarma (mostrar pantalla de configuración de hora); presione [-] para desactivar la alarma (pantalla --:--).
• Pulse el botón de alarma [ikona dzwonek] la hora empieza a parpadear; presione el botón [+]/[-] para aumentar o disminuir el valor.
• Presione el botón de alarma [ikona dzwonek], los minutos empiezan a parpadear, presione el botón [+]/[-] para aumentar o disminuir el valor.
• Pulse brevemente el botón de alarma [ikona dzwonek] de nuevo; Visualización de alarma [2] - Establecer de la misma manera - Ajuste finalizado - Retorno automático a la pantalla de la hora.

3. Ajuste de la función de repetición:

Cuando suena la alarma, toque el botón superior, el despertador entra en modo de repetición (la alarma suena nuevamente después de 5 minutos, 5 veces por ciclo), el icono Zz y la alarma correspondiente parpadean.
Sin intervención ninguna, el despertador entra automáticamente en la función de repetición (presione el botón superior para anular el proceso de repetición).
Desactivar la función de repetición: presione cualquier botón que está en la parte posterior o pulse el botón superior durante 3 segundos; El icono Zz en la pantalla está desactivado.

4. Regulación del volumen: En pantalla normal: presione brevemente [-] para ajustar el volumen. Pantalla de la posición de temperatura L1-L3.

5. Función de cuenta atrás:

Haga doble clic en [botón superior] para activar el modo cuenta atrás. Toque para iniciar el temporizador. El primer temporizador está predeterminado en 5 minutos. Mantenga presionado el [botón superior], los minutos parpadearán (el icono de temporizador también parpadea); Presione brevemente [+]/[-] para aumentar o disminuir el valor. Presione brevemente el [botón superior] los segundos parpadearán (el icono de temporizador también parpadea); Presione brevemente [+]/[-] para aumentar o disminuir el valor. Presione brevemente el [botón inferior] para comenzar la cuenta atrás. En el proceso de temporizador, toque el [botón superior] para salir del temporizador (pausa del temporizador) y regresar a la interfaz de tiempo.

ITI Manuale di istruzioni dell'orologio a LED

1. Impostazioni dell'ora:

• Premere il pulsante dell'ora per accedere alle impostazioni dell'ora; l'ora lampeggia, premere il pulsante [+]/[-] per aumentare o diminuire le impostazioni.
• Premere il pulsante delle ore per accedere alle impostazioni dei minuti, i minuti lampeggiano, premere il pulsante [+]/[-] per aumentare o diminuire le impostazioni.
• Premere il pulsante TIME per 2 secondi. per modificare la modalità 12/24 ore

2. Impostazioni dell'allarme

• Premere il pulsante della sveglia per visualizzare/selezionare una sveglia. Ordine di visualizzazione degli allarmi -- Allarme -- Visualizzazione del ciclo di allarmi (non invertito nella visualizzazione degli allarmi --:--).
• Per selezionare la sveglia, premere a lungo il pulsante della sveglia. Allarme e --:--; lampeggiano contemporaneamente.
• Premere [+] per attivare l'allarme (schermata di impostazione dell'ora); premere [-] per disattivare l'allarme (visualizzazione --:--).
• Premere il pulsante della sveglia che lampeggia ogni ora; premere il pulsante [+]/[-] per aumentare o diminuire il valore.
• Premere il pulsante della sveglia, i minuti lampeggiano, premere il pulsante [+]/[-] per aumentare o diminuire l'impostazione.
• Premere nuovamente brevemente il pulsante di allarme; visualizzazione della sveglia - impostazione identica - impostazione completata - ritorno automatico alla visualizzazione dell'ora.

3. Impostazione della funzione snooze

Quando la luce si accende - un suono pulsante ad alta frequenza - passa alla modalità snooze (la luce si avvia per 5 minuti, 5 giri per ciclo) - l'icona Zz è sullo schermo e l'icona della luce corrisponde alla lampada. All'avvio, accedi automaticamente alla funzione snooze (prima gli impulsi sono più alti per annullare il processo di snooze). Disattiva prima la funzione snooze quando lampeggia sul retro o attivala in alto per 3 secondi; L'icona Zz sullo schermo è disabilitata.

4. Regolazione del volume: Nella visualizzazione normale: premere brevemente [-] per regolare il volume. Visualizzazione della posizione della temperatura L1-L3.

5. Funzione conto alla rovescia: Fare doppio clic sul pulsante in alto per attivare la modalità conto alla rovescia. Toccare per avviare il timer. Per impostazione predefinita, il primo timer è di 5 minuti. Pressione prolungata (pulsante in alto), dopodiché lampeggia il display dei minuti (lampeggia anche il simbolo del cronometraggio); premere brevemente [+]/[-] per aumentare o diminuire. Premere brevemente (pulsante superiore), dopodiché lampeggia il display dei secondi (lampeggia anche il simbolo del cronometraggio); premere brevemente [+]/[-] per aumentare o diminuire. Premere di nuovo brevemente (pulsante in alto) per avviare il conto alla rovescia. Durante il cronometraggio: toccare (pulsante in alto) per interrompere il cronometraggio (tempo di pausa) e tornare all'interfaccia di cronometraggio.

NLI Gebruiksaanwijzing LED-wekker

1. Tijdstellingen:

- Druk op de tijdknop om de uurinstellingen in te voeren, het uur knippert, druk op de knop [+]/[-] om de instellingen omhoog of omlaag te zetten.
- Druk op de tijdknop om de minuteninstellingen in te voeren, de minuten knipperen, druk op de knop [+]/[-] om de instellingen omhoog of omlaag te zetten. - Druk TIME-knop 2 sec. om de 12/24-uur-smodus te wijzigen

2. Alarminstellingen:

- Druk op de alarmknop om een alarm te bekijken/selecteren. Weergavevolgorde van de wekker -- Wekker -- Weergave van de wekkercyclus (niet omgekeerd op de wekkerweergave --:--); - Selecteer het alarm Druk lang op de alarmknop Wekker en --:--; tegelijkertijd flitsen;
- Druk op [+] om de wekker te openen (scherm voor het instellen van de tijd); druk op [-] om de wekker uit te zetten (display --:--); - Druk op de alarmknop die elk uur knippert; druk op de knop [+]/[-] om de waarde omhoog of omlaag aan te passen.
- Druk op de alarmknop, waarna de minuten knipperen, druk op de knop [+]/[-] om de instelling omhoog of omlaag te zetten. - Druk nogmaals kort op de alarmknop; Wekker weergeven - op dezelfde manier ingesteld - instelling voltooid - automatische terugkeer naar tijdweergave.

3. De snooze-functie instellen: Wanneer de bel gaat

- raak de bovenste knop aan - ga naar de sluimermodus (de bel gaat opnieuw na 5 minuten, 5 keer per cyclus) - het Zz-pictogram op het scherm en het bijbehorende alarmpictogram knipperen. Geen bediening, automatische toegang tot de snooze-functie (druk op de bovenste knop om het snooze-proces te annuleren). Schakel de snooze-functie uit door een willekeurige knop op de achterkant in te drukken of de bovenste knop 3 seconden aan te raken; het Zz-symbool op het scherm is uitgeschakeld.

4. Volumeaanpassing: In normale weergave: druk kort op [-] om het volume aan te passen. Weergave van temperatuurpositie L1-L3.

5. Aftelfunctie: Dubbelklik op de bovenste knop om de aftelmodus te activeren. Tik om de timer te starten. De eerste timer duurt standaard 5 minuten. Lang indrukken (bovenste knop), waarna de minutenweergave knippert (het tijdwaarnemingsymbool knippert ook); druk kort op [+]/[-] om omhoog of omlaag te gaan. Kort indrukken (bovenste knop), waarna de secondenweergave knippert (het timingsymbool knippert ook); druk kort op [+]/[-] om omhoog of omlaag te gaan. Druk nogmaals kort (bovenste knop) om het aftellen te starten. Tijdens de timing: raak (bovenste knop) aan om de timing te stoppen (tijdpauze) en terug te keren naar de timinginterface. Dubbelklik (bovenste knop) om terug te keren naar de timingmodus. De timingtijd is de resterende tijd van de laatste pauze. Tijdens het timingproces - Druk lang op (bovenste knop) om de timinginstelling te openen (de timingtijd is standaard ingesteld op de ingestelde late tijd) Na de eerste meting: Stel de countdown in. De tijd is de standaardtijd die de laatste keer is ingesteld. Timing is voltooid (bel gedurende 1 minuut)

ROI Ceas cu alarmă digitală LED

1. Setarea timpului:

• Apăsați butonul [time] pentru a intra în setarea orei: ora clipește, apăsați butonul [+]/[-] pentru a seta ora. Apăsați butonul [time] pentru a intra în setarea minutelor: minutele clipeșc, apăsați butoanele [+]/[-] pentru a seta minutele. Apăsați butonul [time] pentru a finaliza setarea. Apăsați butonul TIME 2 sec. pentru a schimba modul 12/24 ore

2. Setarea alarmei:

• Apăsați butonul [alarma] pentru a afișa/seta alarma. Secvență de afișare: Afișare alarma: 1- alarma, 2- alarma, 1- afișaj ciclic (afișajul alarmei nu se rotește --:--); Selectați alarma 1, apăsați și mențineți apăsat butonul [alarma], pictograma alarmei 1 și --:-- vor clipi simultan; Apăsați butonul [+] pentru a deschide setarea alarmei (ecranul de setare a afișajului timpului); apăsați butonul [-] pentru a opri alarma (afișaj --:--); Apăsați butonul [time] pentru a intra în setarea orei: ora clipește, apăsați butoanele [+]/[-] pentru a seta ora. Apăsați butonul [time] pentru a intra în setarea minutelor: minutele clipeșc, apăsați butoanele [+]/[-] pentru a seta minutele. Apăsați din nou [time]; va fi afișată setarea alarmei 2; stabilit în același mod; configurarea este completă; veți reveni automat la afișarea orei;

3. Setarea funcției de amânare:

• Când sună alarma - atingeți [butonul de sus] - intrați în modul de amânare (suna din nou după 5 minute, ciclul de 5 ori) - pictograma ZZ de pe ecran este dezactivată.

4. Controlul volumului: Pe afișajul normal - apăsați butonul [-] pentru a regla volumul.

5. Funcție de numărătoare inversă

Faceți dublu clic pe [butonul de sus], -, pentru a intra în modul numărătoare inversă.
Atingeți pentru a porni cronometrul. Primul temporizator este de 5 minute în mod implicit. Țineți apăsat [butonul de sus], apoi indicatorul minutelor va clipi (pictograma temporizatorului va clipi); utilizați [+]/[-] pentru a seta minutele. Apăsați [butonul de sus] și secundele vor începe să clipească (pictograma cronometrului va începe să clipească); utilizați [+]/[-] pentru a le seta. Apăsați din nou butonul [sus] pentru a începe numărătoarea inversă.
În timpul cronometrajului - atingeți [butonul de sus] pentru a termina cronometrarea (pauză cronometrare) și a reveni la interfața de cronometrare. Faceți dublu clic pe [butonul de sus] pentru a reveni la modul numărătoare inversă. Numărătoarea inversă este timpul rămas din ultima pauză.
În timpul cronometrajului - apăsați și mențineți apăsat butonul [butonul de sus] pentru a merge la setările de cronometrare (ultima oră setată va fi setată implicit). După prima măsurare: Setai numărătoarea inversă Numărătoarea inversă este cea ultima implicită setată Numărătoarea inversă s-a încheiat (suna timp de 1 minut).
Apasă orice tastă pentru a ieși (Fără operare, la 5 secunde după terminarea soneriei, reveniți automat la interfața de afișare a timpului)

CZI Digitální budík LED

1. nastavení času

Stisknutím tlačítka [čas] zadejte nastavení času: čas bliká, stisknutím tlačítek [+]/[-] nastavte čas. Stisknutím tlačítka [čas] přejděte do nastavení minut: minuty blikají, stisknutím tlačítek [+]/[-] nastavte minutu. Nastavení dokončíte stisknutím tlačítka [čas]. Stiskněte tlačítko TIME na 2 sekundy. pro změnu 12/24hodinového režimu

2. nastavení budíku

Stisknutím tlačítka [budík] zobrazíte/zobrazí se budík. Sekvence zobrazení: Zobrazení budíku: 1- budík, 2- budík, 1- cyklické zobrazení (na displeji budíku se neotáčí --:--); Vyberte alarm 1, stiskněte a podržte tlačítko [alarm], ikona alarmu 1 a --:-- budou současně blikat; Stisknutím tlačítka [+] otevřete nastavení budíku (obrazovka nastavení zobrazení času); stisknutím tlačítka [-] budík vypnete (zobrazení --:--); Stisknutím tlačítka [čas] zadejte nastavení času: čas bliká, stisknutím tlačítek [+]/[-] nastavte čas. Stisknutím tlačítka [čas] přejděte do nastavení minut: minuty blikají, stisknutím tlačítek [+]/[-] nastavte minutu. Znovu stiskněte [čas]; zobrazí se nastavení budíku 2; nastavte stejným způsobem; nastavení je dokončeno; automaticky se vrátíte k zobrazení času;

3. nastavení funkce odložení: Když zazvoní zvonek - odložte se [horního tlačítka] - přejděte do režimu odložení (zazvoní znovu po 5 minutách, cyklus 5krát) - ikona ZZ na obrazovce je vypnutá.

4 Ovládání hlasitosti: Na normálním displeji - stisknutím tlačítka [-] upravte hlasitost.

5. funkce odpočítávání

Dvojitým kliknutím na [horní tlačítko], -, vstoupíte do režimu odpočítávání. Klepnutím na spustíte časovač. První časovač trvá ve výchozím nastavení 5 minut. Podržte stisknuté tlačítko [horní tlačítko], poté začne blikat minutka (bliká také ikona časovače); pomoci [+]/[-] nastavte minutku. Stiskněte [horní tlačítko] a začnou blikat vteřiny (začne blikat i ikona časovače); pomoci [+]/[-] je nastavte. Opětovným stisknutím tlačítka [nahore] spustíte odpočítávání. Během měření času - dotykem [horního tlačítka] ukončíte měření času (pozastavíte měření času) a vrátíte se do časového rozhraní. Dvojitým kliknutím na [horní tlačítko] se vrátíte do režimu odpočítávání. Čas odpočítávání je zbývající čas poslední pauzy. Během měření času - stisknutím a podržením tlačítka [horní tlačítko] přejděte do nastavení měření času (ve výchozím nastavení se nastaví poslední nastavený čas). Po prvním měření: Nastavte odpočítávání Čas odpočítávání je naposledy nastavený výchozí Čas Odpočítávání je dokončeno (zvonení po dobu 1 minuty). Stisknutím libovolného tlačítka ukončíte (Žádná operace, 5 sekund po skončení zvonení automatický návrat do rozhraní zobrazení času)

PL IUTYLIZACJA: Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Produkty oznaczone tym symbolem nie powinny być poddawane recyklingowi ani wyrzucane wraz z innymi odpadami domowymi pod koniec ich okresu użytkowania. Użytkownik jest zobowiązany do pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez dostarczenie go do wyznaczonego punktu, w którym jest on poddawany recyklingowi. Aby uzyskać informacje na temat miejsca i sposobu utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób bezpieczny dla środowiska, użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem lokalnym, punktem zbiórki odpadów lub punktem sprządeży, w którym zakupił sprzęt.

