

PIERWSZE UŻYCIE

1. Usunąć opakowanie i etykiety z produktu.
2. Umyć wodą z mydłem lub płynem i przygotować wnętrze patelni poprzez natłuszczenie olejem.

UŻYWANIE NA PŁYTACH

3. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta płyty.
4. Zawsze używaj elementów grzejnych o średnicy równej lub mniejszej niż spód produktu.
5. Upewnij się, że produkt stoi stabilnie na płycie
6. W przypadku płyt szklano-ceramicznych, halogenowych i indukcyjnych upewnij się, że zewnętrzne dno produktu i płyta są idealnie czyste, aby uniknąć zarysowań płyty.
7. Aby zapobiec porysowaniu płyty, nie przeciągaj ani nie przesuwaj po niej produktu.
8. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia płyty powstałe na skutek niezastosowania się do zasad wskazanych w niniejszej instrukcji.
9. Na wielostrefowych płytach indukcyjnych produkt należy zawsze umieszczać w jednej strefie i nie pozostawiać go „na styku” dwóch różnych stref.
10. Podczas korzystania z płyt indukcyjnych możliwe są hałasy spowodowane rezonansem elektromagnetycznym. Są to normalne zjawiska i nie powodują uszkodzenia produktu ani płyty kuchennej.
11. Nie używać w piekarniku i kuchence mikrofalowej.

INSTRUKCJA UŻYCIA

12. Używać wyłącznie do gotowania.
13. Nie przegrzewaj pustej patelni, aby uniknąć uszkodzenia powłoki.
14. Nie zaczynaj gotowania przed nagrzaniem patelni
15. Używaj wyłącznie plastikowych, silikonowych lub drewnianych przyborów kuchennych, aby uniknąć uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu.
16. Nie używaj ostrych narzędzi ani noży na patelni.
17. Podczas gotowania nie pozostawiaj naczyń wewnątrz produktu.
18. Aby uniknąć ryzyka poparzeń i płam, zawsze używaj pokrywki i nie wlewaj płynów ani mokrych potraw do przegrzanej patelni
19. Nie umieszczaj rączki nad źródłem ciepła
20. Nigdy nie zostawiaj produktu bez nadzoru. Uwaga: gorący olej i tłuszcze mogą się zapalić. Jeżeli zapalą się, należy je ugasić pokrywką lub ognioodporną szmatką.
21. Podczas smażenia nie napełniaj patelni więcej niż 2/3 jej pojemności i nie używaj pokrywki.
22. Wewnątrz patelni aluminiowych bez powłoki zapobiegającej przywieraniu może tworzyć się ciemny film. Nie jest to szkodliwe i nie wpływa na jakość produktu.
23. Wysoka temperatura może spowodować odbarwienie powierzchni produktu. Nie powoduje to uszkodzenia materiału ani nie wpływa na jakość lub funkcjonalność produktu.
24. Dla bezpieczeństwa dzieci: zostaw patelnię do ostygnięcia w bezpiecznym miejscu.
25. Po ugotowaniu nie pozostawiaj żywności wewnątrz produktu, aby uniknąć uszkodzenia powłoki.

Mycie

26. Przed myciem pozostawić do ostygnięcia.
27. Nigdy nie zostawiaj gorącego produktu pod zimną wodą. Wewnętrzna wyściółka produktu może ulec uszkodzeniu lub odkleić się. Ponadto szok termiczny może spowodować odłączenie stalowej płytki magnetycznej w produktach indukcyjnych.
28. Ten produkt można myć w zmywarce w niskiej temperaturze, chociaż zaleca się mycie ręczne gorącą wodą, mydłem w płynie i miękką, nieścierną gąbką.
29. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powłoki powstałych na skutek mycia w zmywarce.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

30. Przechowuj patelnię dopiero wtedy, gdy jest idealnie sucha.

- 31. Zaleca się przechowywanie patelni zabezpieczając ją papierem kuchennym lub ochraniaczem patelni.
- 32. Okresowo sprawdzaj, czy gałki i uchwyty nie są poluzowane i w razie potrzeby dokręć śruby za pomocą śrubokręta z odpowiednią końcówką. Nie używaj produktów z poluzowanymi śrubami
- 33. Jeśli patelnie lub uchwyty ulegną odkształceniu, nie wolno ich już używać.

UTYLIZACJA

- 34. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.