

Napęd do dużych kul lustrzanych - SH4288



Instrukcja Obsługi

Przeczytaj uważnie przed instalacją lub obsługą. Przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa jest niezwykle ważne. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi. Nie zapomnij podać tego przy odsprzedaży tego przedmiotu.

Zawiera:

1. Napęd do kuli lustrzanej
2. Instrukcje obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa:

- Podczas rozpakowywania produktu należy dokładnie sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu w transporcie.
- Przed instalacją upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z napięciem znamionowym systemu.
- Konieczne jest uziemienie instalacji.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Urządzenie powinno być suche. Proszę nie wystawiać urządzenia na działanie wilgoci lub kurzu, aby uniknąć zagrożenia pożarem lub porażenia prądem.
- Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od łatwopalnych płynów i urządzeń.
- Instalacja powinna znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od innych produktów.
- Maksymalna i bezpieczna temperatura dla tego urządzenia wynosi 40°. Nie używać w wyższych temperaturach.
- Trzymaj to urządzenie z dala od dzieci i nieupoważnionych użytkowników.
- Proszę nie podłączać kabla zasilającego ani nie włączać systemu przed instalacją.
- Używaj linki zabezpieczającej i siatki.

Instalacja:

- Silnik musi być solidnie zawieszony. Silnik musi być montowany przez wykwalifikowaną osobę. Wymagane jest doświadczenie: obliczanie limitów obciążenia pracą, określanie materiału instalacyjnego, który ma być użyty. Nie próbuj samodzielnie instalować urządzenia, jeśli nie masz tych uprawnień, ponieważ niewłaściwa instalacja może spowodować obrażenia.
- Konstrukcja, do której przymocowane jest urządzenie, powinna być w stanie utrzymać 10-krotność ciężaru urządzenia bez deformacji. Linka zabezpieczająca powinna być w stanie utrzymać 12-krotność ciężaru urządzenia i kuli lustrzanej. Zabezpiecz go również siatką zabezpieczającą.
- Zainstalować urządzenie w miejscu, w którym jest mało przechodniów i które jest niedostępne dla osób nieupoważnionych.
- Nigdy nie stój bezpośrednio pod urządzeniem podczas jego montażu, demontażu lub serwisowania.
- Zainstaluj silnik idealnie poziomo. W płycie podstawy znajdują się trzy otwory na śruby montażowe. Lustrzaną kulę o średnicy do 100 cm należy przymocować łańcuchem do silnika.
- Upewnij się, że lustrzana kula nigdy nie jest spowalniana ani zatrzymywana przez materiały dekoracyjne itp. Upewnij się, że na instalację nie mogą oddziaływać siły boczne.

Użytkowanie urządzenia:

Po zamocowaniu kuli lustrzanej na łańcuchu silnika można go podłączyć. Kula lustrzana zaczyna się obracać z prędkością 1-2 obrotów na minutę.

Konserwacja i naprawa:

- Wszystkie używane mocowania powinny być mocno zamocowane i nie mogą wykazywać śladów rdzy.
- Obudowa, wsporniki montażowe i miejsce montażu (np. sufit lub kratownica) nie mogą być zdeformowane ani zmienione (brak dodatkowych otworów w podstawie, ...).
- Ruchome części mechaniczne nie mogą nosić śladów zużycia i nie mogą poruszać się nieregularnie.
- Regularnie sprawdzaj, czy łańcuch lub mocowania nie są zdeformowane. Jeśli tak, natychmiast wyjmij kulkę.
- Kable zasilające nie mogą być uszkodzone.
- Regularnie czyść urządzenie wilgotną, nieostrzępiącą się ściereczką.
- Odłącz urządzenie przed przystąpieniem do konserwacji.
- Nie demontuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, chyba że jesteś profesjonalistą. Jeśli wystąpi problem, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Dane Techniczne:

Do kul lustrzanych 50-100cm

•Napięcie zasilania	AC 100-240V, 0,50/60Hz
•Moc	12W
•Rotacja	1-2 obroty/minutę
•Rozmiar	224x 224x 150mm
•Waga	1.7kg
•Max. obciążenie:	50 kg

Deklaracja:

Użytkownik powinien stosować się do wskazówek i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji. Wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą, ignorowaniem instrukcji obsługi lub nieprzestrzeganiem instrukcji nie podlegają gwarancji. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy / wypadki / szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji.