

**SŁUCHAWKI
BEZPRZEWODOWE
Air Bass Pro 18**

**Instrukcja
obsługi**



Opis produktu



Przycisk MFB

MB (przycisk wielofunkcyjny)



Parowanie Bluetooth



Po wyjęciu słuchawek z pudełka uruchamia się tryb parowania, co sygnalizowane jest przemiennym miganiem czerwonej i niebieskiej lampki kontrolnej.



W smartfonie/tablecie należy przejść do menu Ustawienia – Bluetooth – Wyszukaj – YYS-ANC Pro – Parowanie/Łączenie – Odtwórz utwor.

Migają na przemian czerwona i niebieska lampka kontrolna



Tryb parowania

Czerwona i niebieska lampka kontrolna miga tylko na jednej słuchawce



Parowanie przebiegło prawidłowo

Przycisk MFB



Poprzedni utwór

Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sek. przycisk MFB na prawej słuchawce.

Głośność +

Kłękając trzykrotnie przyciskiem MB na prawej słuchawce zwiększamy głośność



Kolejny utwór

Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sek. przycisk MFB na lewej słuchawce.

Głośność -

Kłękając trzykrotnie przyciskiem MB na lewej słuchawce zmniejszamy głośność



Odtwarzanie/zatrzymywanie

Naciskamy przycisk MB na dowolnej słuchawce.



Połączenie z ostatnio wybranym numerem

Naciskamy przycisk MB na dowolnej słuchawce.



Rozłączanie połączenia

Jeśli mamy zamiar zakończyć połączenie, naciskamy przycisk MB na dowolnej słuchawce.



Odrzucenie połączenia

Naciskamy i przytrzymujemy przez 1 sek. przycisk MFB na dowolnej słuchawce.



Aktywacja/dezaktywacja Siri

W trybie czuwania, głosowego asystenta Siri aktywujemy naciskając trzykrotnie przycisk MFB na dowolnej słuchawce. Dwukrotne naciśnięcie przycisku MFB na dowolnej słuchawce dezaktywuje Siri.

Wyłącznik ON/OFF

1. Przed pierwszym użyciem wyjmij słuchawki z pudełka i odklej z nich folię ochronną. Po włożeniu do pudełka słuchawki wyłączą się automatycznie i rozpocznie się ładowanie. Słuchawki załączają się automatycznie po wyjęciu z pudełka.
2. Po zakończeniu używania włóż słuchawki do pudełka, gdzie się automatycznie wyłączą.

Parowanie

1. Wyjmij słuchawki z pudełka, automatycznie się załączą.
2. Czerwona i niebieska lampka kontrolna będą migać na przemian (wejdźcie w tryb parowania)
3. W smartfonie/tablecie należy wybrać menu Ustawienia – Bluetooth – Wyszukaj - YYK-ANC Pro – Parowanie/Łączenie – Odtwórz utwór.

Parowanie z komputerem/notebookiem

Przejdź do menu komputera Ustawienia – Urządzenia – Bluetooth i inne urządzenia – Aktywacja Bluetooth – Dodaj Bluetooth lub inne urządzenie – Wyszukaj Bluetooth - YYK-ANC Pro – Parowanie/Łączenie – Odtwórz utwór. Wskazówka: Jeśli komputer nie posiada funkcji Bluetooth, użyj adaptera Bluetooth, aby połączyć z nim słuchawki.

Parowanie z ECHO DO

Uruchom aplikację Alexa, wybierz menu Ustawienia – Dodaj nowe urządzenie – Bluetooth – Parowanie nowych urządzeń – Wyszukaj urządzenie - YYK-ANC Pro Parowanie/Łączenie – Odtwórz utwór.

Reset

Włóż słuchawki do pudełka a wyłączą się i automatycznie rozpocznie się ładowanie. Wyjmij słuchawki z pudełka, załączą się automatycznie i zresetują.

Ładowanie słuchawek

1. Włóż słuchawki do pudełka a wyłączą się i automatycznie rozpocznie się ładowanie. Podczas ładowania zapalają się lampki LED na wyświetlaczu pudełka.
2. Po naładowaniu się słuchawek gaśnie czerwona lampka kontrolna.

Ładowanie akumulatora w pudełku.

1. Do naładowania akumulatora w pudełku słuchawek można użyć ładowarki od smartfona. Można również skorzystać z kabla Typu USB-C podłączonego do komputera lub innej ładowarki z wtyczką USB-C.
2. Cyfrowy wyświetlacz wbudowany w pudełko będzie informował o przebiegu ładowania, pojawienie się wartości 100% pełne naładowanie akumulatora.

Specyfikacja produktu

Wersja	V5.1
Wsparcie Bluetooth	A2DP.AVRCP.HFP.HSP.EDR
Zasięg	max. 10 m
Pasmo częstotliwości	2.402 GHz - 2.480 GHz
Impedancja	32 $\Omega \pm 10\%$
Czas gotowości do pracy	120 h
Czas połączeń	4 h
Czas odtwarzania muzyki	4 h
Pojemność akumulatora słuchawek	45 mAh
Pojemność akumulatora w pudełku	400 mAh
Czas ładowania akumulatora w pudełku	1 h
Stopień wodoodporności	IPX5

Specyfikacja dotycząca wodoodporności

Wodoodporne w każdych warunkach (w tym pocenie się, deszcz, mycie twarzy i branie prysznica, z wyjątkiem pływania pod wodą itd.).

- Należy pamiętać o tym, że sygnał Bluetooth odbija się od wody.




Nad wodą



Pod wodą

Zasięg transmisji urządzeń mobilnych

Zasięg transmisji urządzeń mobilnych podano w tabeli specyfikacji produktu oraz poniżej.



Ostrzeżenia

1. Nie wolno samemu naprawiać urządzenia.
2. Należy chronić produkt przed substancjami żrącymi, aby nie doszło do jego uszkodzenia.
3. Nie wolno poddawać słuchawek działaniu ekstremalnych temperatur, poniżej 10°C lub powyżej 60°C.
4. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
5. Nie wolno dopuszczać do kontaktu z ostrymi przedmiotami, aby go nie zarysować.
6. Nie wolno korzystać z produktu podczas burzy oraz na deszczu, aby nie doszło do uszkodzenia lub porażenia prądem elektrycznym.
7. Jeżeli słuchawki nie będą używane ponad miesiąc, należy je regularnie doładowywać.
8. Ponieważ sygnał Bluetooth odbija się od wody, nie zaleca się używania słuchawek w trakcie pływania bądź nurkowania.

Dlaczego nie mogę wykryć urządzenia Bluetooth? Dlaczego parowanie Bluetooth zostało zerwane?

1. Zasięg transmisji Bluetooth to 10 metrów; należy zadbać o to, żeby w tym obszarze nie znajdowały się żadne przeszkody, a urządzenie mobilne było jak najbliżej słuchawek.
2. Jeśli słuchawki są połączone z innym smartfonem lub urządzeniem, należy najpierw je odłączyć.
3. Należy zrestartować urządzenie Bluetooth a następnie słuchawki.

Dlaczego w słuchawkach nic nie słychać? Lub dlaczego odtwarzanie muzyki jest przerywane?

- Sprawdź, czy telefon jest podłączony do sieci (aktywna transmisja danych), upewnij się, że muzyka jest na bieżąco pobierana z Internetu.
- Sprawdź, czy smartfon nie jest jednocześnie połączony z dwoma różnymi urządzeniami do odtwarzania dźwięku. Dwukrotnym naciśnięciem na Przycisk MFP na lewej i prawej słuchawce odłączamy się od urządzenia.

- Środowisko z silnymi zakłóceniami lub polem magnetycznym ma wpływ na tłumienie sygnału Bluetooth.

- Otwórz interfejs Bluetooth smartfona, wejdź w menu Uwierzytelnione urządzenia, usuń wpis dotyczący słuchawek i uruchom wyszukiwanie, aby ponownie się połączyć.

- Można zrestartować smartfon i/lub słuchawki.

Co mam zrobić, jeżeli w lewej lub w prawej słuchawce nic nie słyhać?

Zrestartuj słuchawki, smartfon, usuń wpis dotyczący parowania a następnie uruchom ponowne wyszukiwanie i sparuj urządzenia. Jeśli nie pomogło, postępuj w następujący sposób:

1. Włóż słuchawki do pudełka, aby rozpoczęło się ładowanie, sprawdź stan ładowania i pięciokrotnie naciśnij przyciski MFB na jednej ze słuchawek. Gdy lampki kontrolne czerwona i niebieska zamigają, zapisane parowanie zostanie usunięte.



Przytrzymując naciśnięte w trakcie ładowania otrzymasz informacje o stanie naładowania.



Wyjmij

Parowanie powiodło się

1. Wyjmij słuchawki z pudełka a za 3-5 s połączą się automatycznie z urządzeniem. Można je również sparować w trybie ręcznym: na początek wyjmij słuchawki z pudełka; gdy czerwona i niebieska lampka zamigają, naciśnij trzykrotnie przycisk MFB na jednej ze słuchawek; po 3-5 s słuchawki automatycznie połączą się z urządzeniem. Gdy czerwona i niebieska lampka kontrolna migają na przemian tylko na jednej ze słuchawek, oznacza to, że parowanie powiodło się.
2. Gdy czerwona i niebieska lampka kontrolna migają razem na jednej słuchawce migają, oznacza to stan parowania i żądanie dopasowania ze smartfonem.
3. Usuń zapis o uwierzytelnieniu ze smartfona i ponownie wyszukaj a następnie podłącz słuchawki.

Dlaczego słuchawki wyłączają się automatycznie?

Należy zadbać o odpowiedni poziom naładowania akumulatorów. Dodatkowo nieużywane słuchawki automatycznie wyłączają Bluetooth po 10 minutach. W takim przypadku włóż słuchawki do pudełka a po ponownym ich wyjęciu dojdzie do przywrócenia połączenia.

Dlaczego nie mogę naładować akumulatora w pudełku?

1. Sprawdź, czy kabel USB lub ładowarka są w dobrym stanie i prawidłowo podłączone.
 2. Aby zapewnić prawidłowe ładowanie, wkładając słuchawki do pudełka dobrze je dociśnij, aby złącze zestawilo się prawidłowo.
 3. Styki ładowania słuchawek mogą być zakurzone lub zanieczyszczone potem. Przed włożeniem słuchawek do pudełka można styki przemyć alkoholem lub przetrzeć szmatką.
 4. Przed włożeniem słuchawek do pudełka zetrzyj z nich pot.
 5. Gdy pojawi się komunikat „Bartery Low”, należy naładować słuchawki. Gdy pojemność wskazywana przez diody LED na pudełku osiągnie „10”, należy naładować akumulator.
- Nie wolno dopuszczać do całkowitego rozładowania się akumulatorów w słuchawkach i pudełku, ponieważ może to doprowadzić do skrócenia ich żywotności (baterie litowe).

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić optymalną żywotność słuchawek należy przestrzegać następujących zasad:

1. Należy chronić słuchawki przed wysoką temperaturą, stałą wysoką wilgotnością i korozyjnym otoczeniem.
2. Należy unikać uderzeń, upadku, wyginania, zamaczania itp.
3. Nie wolno rozbierać słuchawek ani pudełka.
4. Nie wolno przeładowywać akumulatorów, ponieważ skraca to ich żywotność.
5. Nie wolno używać produktu po stwierdzeniu jakiegokolwiek uszkodzenia.
6. Należy używać certyfikowanej ładowarki DC 5 V - 1 A. Wielokrotne ładowanie i rozładowywanie obniża z czasem wydajność akumulatora, co jest powszechne we wszystkich produktach elektronicznych zasilanych z akumulatorów.

Zawartość opakowania

1. Słuchawki
2. Pudełko z funkcją ładowania
3. Kabel ładowarki typu USB-C
4. Korki
5. Instrukcja obsługi

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.