

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO GOTOWANIA RYŻU REMO RICE COOKER 1.5L

Dla Twojego bezpieczeństwa

Dziękujemy za wybór elektrycznego urządzenia do gotowania ryżu. Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami:

- Podłącz urządzenie do odpowiednio zabezpieczonego gniazdka ściennego. Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane;
- Przełącznik nie może być aktywowany, jeśli miska nie znajduje się w urządzeniu lub tuż po zakończeniu gotowania. Nie naciskaj przełącznika na siłę;
- Zawsze utrzymuj dno miski oraz płytę grzewczą w czystości i suchości. Obce materiały pomiędzy nimi mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia;
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie;
- Umieść urządzenie na stabilnej powierzchni. Nie wystawiaj go na działanie wody, wysokiej wilgotności ani źródeł ciepła;
- Nie używaj urządzenia bezpośrednio na otwartym ogniu;
- Podczas gotowania otwór wentylacyjny może się nagrzewać i wydzielać parę. Nie zbliżaj się do niego rękoma ani twarzą. Nie umieszczaj przedmiotów na pokrywie zewnętrznej, aby uniknąć odkształceń i przebarwień;
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo bez doświadczenia czy wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Zawsze nadzoruj dzieci podczas czyszczenia i konserwacji urządzenia.

Instrukcja użytkowania

1. Odmierz i umyj ryż

- Użyj do odmierzania ryżu dołączonego kubka miarowego;
- Nie myj ryżu bezpośrednio w misce, aby uniknąć uszkodzenia jej dna. Uszkodzenie dna miski może prowadzić do złego kontaktu z płytą grzewczą, co może uniemożliwić prawidłowe gotowanie. Może również uszkodzić specjalną powłokę miski.

2. Dodaj ryż i wodę do miski

- Wsyp umyty ryż do miski;
- Użyj oznaczeń wewnątrz miski, aby dodać odpowiednią ilość wody w stosunku do ryżu. Oznaczenia wskazują objętość w filiżankach i/lub litrach.

3. Umieść miskę w urządzeniu

- Upewnij się, że zewnętrzna i dolna część miski są suche i czyste;
- Umieść miskę w urządzeniu i lekko obróć ją w prawo i lewo, aby zapewnić dokładny kontakt z płytą grzewczą.

4. Zamknij pokrywę zewnętrzną

5. Włącz urządzenie do gotowania ryżu

- Podłącz przewód zasilający do urządzenia i gniazdka. Natychmiast przełącz przycisk. Zaświeci się lampka „Cook” (gotowanie).
- Nie podłączaj urządzenia, dopóki nie jesteś gotowy do gotowania, ponieważ może to spowodować niepowodzenie procesu:
- Gotowanie nie rozpocznie się, jeśli miska nie znajduje się w urządzeniu.

6. Poczekaj, aż ryż będzie gotowy

- Po zakończeniu gotowania przycisk automatycznie wyskoczy;
- Funkcja „Keep warm” (utrzymanie ciepła) zostanie aktywowana, co będzie wskazane przez odpowiednią lampkę;
- Funkcja „Keep warm” działa do momentu odłączenia urządzenia od prądu;
- Po wyskoczeniu przycisku pozostaw pokrywę zamkniętą na co najmniej 15 minut, aby ryż mógł się zaparzyć.

7. Ryż jest gotowy

- Nałóż ryż i dokładnie wymieszaj;
- Odłącz urządzenie po użyciu.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie urządzenia

- Umyj wewnętrzną miskę gorącą wodą i gąbką;
- Wytrzyj urządzenie wilgotną szmatką. Nie zanurzaj go w wodzie;
- Czyść za pomocą szczotki lub gąbki wykonanej z materiałów innych niż metal. Nie używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych ani wełny stalowej.

Konserwacja miski

- Używaj plastikowej lub drewnianej łopatkę do ryżu – nie stosuj metalowych narzędzi, które mogą uszkodzić powierzchnię miski lub jej specjalną powłokę;
- Do czyszczenia używaj gąbki;
- Powłoka nieprzywierająca może z czasem zmienić kolor z powodu działania wody i pary. Nie wpływa to jednak na jej właściwości nieprzywierające ani higieniczne.

Jak utrzymać ugotowany ryż ciepły i smaczny

- Aby zapobiec twardnieniu ryżu podczas funkcji „Keep warm”, zaleca się dodanie niewielkiej ilości wody do ryżu;
- Korzystanie z funkcji „Keep warm” przez ponad 12 godzin może spowodować przebarwienia lub wydzielanie się nieprzyjemnego zapachu z ryżu;
- Pozostawienie narzędzi w misce podczas funkcji „Keep warm” może wpłynąć na zapach i smak ryżu.