

PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI E151

- Cechy produktu:
- uniwersalna klawiatura bezprzewodowa
 - wymiary: 14,5 x 10,5 x 2 cm
 - współpracuje z wieloma urządzeniami, m.in.: komputerami, TV, konsolami
 - wbudowany Touchpad
 - klawisze funkcyjne
 - zasilanie: akumulator Li-on
 - wskaźnik niskiego stanu baterii
 - funkcja oszczędności baterii
 - ładowanie przez port USB
 - 2,4 GHz
 - materiał: ABS

Użytkowanie:

W celu uruchomienia klawiatury wysuń nadajnik USB, znajdujący się pod pokrywą baterii i umieść go w dowolnym porcie USB komputera. Następnie poczekaj na zaistnienie sterowników. Włącz klawiaturę przełącznikiem w górnej części urządzenia. Jeśli przez dłuższy czas nie nacisniesz jakiegokolwiek klawisza, klawiatura automatycznie przejdzie w stan uśpienia. W celu uruchomienia następuje po nacisnięciu dowolnego klawisza. W celu wyłączenia urządzenia przelać przycisk w górnej części klawiatury, następnie wyjmij nadajnik USB z komputera i umieść go w klawiaturze.

Ładowanie: Migająca dioda niskiego stanu baterii sygnalizuje konieczność naładowania klawiatury. Podłącz ją przy użyciu kabla USB do wolnego portu USB komputera. Naładuj akumulator do pełna przed pierwszym użyciem. Czas trwania ładowania wynosi około 2 godziny.

Ostrzeżenia:

Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na klawiaturze. Czyść urządzenie delikatną szmatką bez użycia detergentów. Nie narażaj na niskie lub wysokie temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chroń przed dziećmi. Chroń przed zanieczyszczeniami i wilgocią. Chroń przed spadkiem. Nie zanurzaj w wodzie. Nie otwieraj obudowy. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektronicznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektronicznych lub elektronicznych nie można wyrzucić razem z odpadami gospodarsymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektronicznych lub elektronicznych, użyci, powtórne użycia lub odzysku podzespół polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektronicznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unii Europejskiej: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczno, Poland

EN: USER'S MANUAL E151

- Product features:
- universal wireless keyboard
 - dimensions: 14.5 x 10.5 x 2 cm
 - works with many devices, including: computers, TV, consoles
 - built-in Touchpad
 - function keys
 - power supply: Li-on battery
 - low battery indicator
 - battery saving function
 - charging via USB port
 - 2.4 GHz
 - material: ABS

Usage:

To turn on the keyboard, slide out the USB transmitter located under the battery cover and place it in any USB port on your computer. Then wait for the drivers to be installed. Turn on the keyboard with the switch at the top of the device. If you do not press any key for a long time, the keyboard will automatically go to sleep. Restart occurs after pressing any key. To turn off the device, toggle the button at the top of the keyboard, then remove the USB transmitter from the computer and place it in the keyboard.

Loading:

A flashing low battery LED indicates that the keyboard needs to be charged. Connect it using a USB cable to a free USB port on your computer. Charge the battery fully before first use. Charging time is approximately 2 hours.

Warnings:

Do not place heavy objects on the keyboard. Clean the device with a soft cloth without using detergents. Do not expose to low or high temperatures and direct sunlight. Keep out of reach of children. Protect against pollution and moisture. Protect against falls. Do not immerse in water. Do not open the case.

Information for users on disposal of electrical and electronic equipment (applies to households)

The symbol shown on the products or the documentation attached to them informs that faulty electrical or electronic devices cannot be disposed of with household waste. The correct course of action when it is necessary to dispose of electrical or electronic devices, dispose of them, reuse them or recover components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can return the product to your local distributor when purchasing another device. Correct disposal of the device allows you to save valuable resources and avoid negative impact on health and the environment, which may be threatened by inappropriate waste handling. Details of your nearest collection point can be obtained from your local authority. Improper waste disposal may result in penalties provided for in relevant local regulations. Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or distributor who will provide further information. Waste disposal in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to properly dispose of it.

Importer: Reto MB Sp. z o.o., ul. Świerkowa 4C, 64-320 Nieprzeczno, Poland

CZ: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA E151

- Vlastnosti produktu:
- univerzální bezdrátová klávesnice
 - rozměry: 14,5 x 10,5 x 2 cm
 - funguje s mnoha zařízeními, včetně: počítačů, TV, konzolí
 - vestavěný touchpad
 - funkční klávesy
 - napájení: Li-on baterie
 - indikátor slabé baterie
 - funkce úspory baterie
 - nabíjení přes USB port
 - 2,4 GHz
 - materiál: ABS

Použití:

Chcete-li zapnout klávesnici, vysuňte USB vysílací umístěný pod krytem baterie a umístěte jej do libovolného portu USB na vašem počítači. Poté počkejte, až se nainstalují ovladače. Zapněte klávesnici vypínačem v horní části zařízení. Pokud po delší době nestisknete žádnou klávesu, klávesnice automaticky přejde do režimu ušpi. K restartu device po stisknutí libovolné klávesy. Chcete-li zařízení vypnout, přepněte tlačítko v horní části klávesnice, poté vyjměte vysílací USB z počítače a vložte jej do klávesnice.

Přístání:

Blíkající LED dioda vybité baterie indikuje, že je třeba klávesnici nabít