

Instrukcja obsługi

Odtwarzacz muzyki MP3 32GB

Model: MP10

Przeczytaj uważnie przed pierwszym użyciem i **zachowaj** na przyszłość.

Spis treści

1. [Wprowadzenie i ważne informacje](#)
2. [Oświadczenie producenta](#)
3. [Budowa urządzenia](#)
4. [Definicje przycisków i gestów](#)
5. [Podstawowa obsługa](#)
 - 5.1 [Włączanie i wyłączanie](#)
 - 5.2 [Ładowanie baterii](#)
 - 5.3 [Karta pamięci TF \(micro SD\)](#)
 - 5.4 [Połączenie z komputerem](#)
6. [Nawigacja w interfejsie](#)
7. [Aplikacje multimedialne](#)
 - 7.1 [Muzyka](#)
 - 7.2 [E-booki](#)
 - 7.3 [Wideo](#)
 - 7.4 [Zdjęcia](#)
 - 7.5 [Nagrywanie dźwięku](#)
 - 7.6 [Radio FM](#)
 - 7.7 [Budzik](#)
 - 7.8 [Przeglądarka plików \(Foldery\)](#)
 - 7.9 [Bluetooth](#)

1. Wprowadzenie i ważne informacje

- **Dziękujemy** za zakup cyfrowego odtwarzacza muzyki. Rozpoczęcie użytkowania oznacza, że instrukcja została przeczytana i zrozumiana.
- Informacje w tym dokumencie były aktualne w chwili publikacji. Producent może wprowadzać zmiany bez powiadomienia.

2. Oświadczenie producenta

1. Dołożono starań, aby instrukcja była kompletna i wolna od błędów, lecz nie gwarantujemy ich braku.
2. Producent prowadzi politykę ciągłego rozwoju i może ulepszać produkt bez uprzedzenia.
3. W żadnych okolicznościach producent nie odpowiada za utratę danych ani inne szkody wtórne wynikłe z użytkowania urządzenia.

3. Budowa urządzenia

Nr	Element
1	Głośnik
2	Przycisk zasilania
3	Przycisk głośniej (<i>Volume +</i>)
4	Przycisk ciszej (<i>Volume -</i>)
5	Złącze USB-C

Nr	Element
6	Przycisk reset
7	Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
8	Gniazdo karty TF (<i>micro SD</i>)

4. Definicje przycisków i gestów

Akcja	Opis
Krótkie naciśnięcie	Czas nacisku < 1,2 s
Długie naciśnięcie	Czas nacisku ≥ 1,2 s
Menu	Przesunięcie palcem z prawej do lewej
Powrót	Dotknięcie przycisku Powrót ←
Przewiń stronę e-booka w dół	Dotknięcie górnej części ekranu
Przewiń stronę e-booka w górę	Dotknięcie dolnej części ekranu
Poprzednie zdjęcie	Przesunięcie palcem z dołu ku górze
Następne zdjęcie	Przesunięcie palcem z góry ku dołowi
Zamknij podgląd zdjęć	Przesunięcie palcem z lewej w prawo lub odwrotnie

5. Podstawowa obsługa

5.1 Włączanie i wyłączanie

- **Włącz:** przytrzymaj przycisk zasilania > 3 s.

- **Wyłącz:** przytrzymaj ponownie > 3 s lub poczekaj na automatyczne wyłączenie przy braku aktywności
(funkcja nie działa podczas ładowania ani połączenia z PC).

5.2 Ładowanie baterii

Adapter sieciowy

1. Podłącz adapter 5 V / 1 A do gniazdka.
2. Połącz kabel USB z adapterem i odtwarzaczem.
3. Pełne ładowanie trwa ~ 2 h.

Port USB komputera

1. Podłącz kabel USB do portu komputera i odtwarzacza.
2. Urządzenie pojawi się jako dysk przenośny.
3. Ładowanie trwa dłużej niż z adaptera – zaleca się ładować przy wyłączonym odtwarzaczu.

Wskazówka: Gdy nie używasz urządzenia przez kilka tygodni, doładuj je co 2 miesiące, aby przedłużyć żywotność baterii.

5.3 Karta pamięci TF (micro SD)

- Włóż kartę etykietą do góry aż do kliknięcia – karta zostanie zablokowana.
- Aby wyjąć, wciśnij delikatnie, aż wyskoczy.
- Używaj kart **Class 10** lub wyższych, maks. 128 GB, dla płynnego odtwarzania.

5.4 Połączenie z komputerem

1. Podłącz odtwarzacz kablem USB (włączony lub wyłączony).
 2. Na komputerze pojawi się nowy dysk – kopiuj/usuń pliki jak na zwykłym pendrive'ie.
 3. Po przestaniu muzyki, zdjęć czy e-booków wybierz w **Settings → Update Playlist** (Aktualizuj listę), aby odświeżyć biblioteki.
-

6. Nawigacja w interfejsie

- Na ekranie głównym **przesuń palcem w lewo / w prawo**, aby przełączać strony aplikacji.
 - Domyślne ikony: **Muzyka, E-booki, Wideo, Zdjęcia, Nagrywanie, Radio, Budzik, Foldery, Bluetooth, Settings, Dictionary (Słownik)**.
-

7. Aplikacje multimedialne

7.1 Muzyka

Lista muzyki

- Wybierz ikonę **Muzyka** → pojawi się lista utworów.
- Obsługiwane: kontynuacja odtwarzania (*breakpoint*) oraz odtwarzanie w tle (nie działa z wideo, radiem, nagrywaniem).

Menu	Tłumaczenie	Funkcja
All Songs	Wszystkie utwory	Pełna lista plików
Now Playing	Odtwarzany	Aktualny utwór
Artists	Artyści	Lista wykonawców
Albums	Albumy	Sortowanie A-Z
My Favorites	Ulubione	Utwory oznaczone serduszkami

Podczas odtwarzania

- **Speed (Prędkość)** 0-9× – dotknij *Speed*.
- **Repeat (Powtarzanie)** – *All / Shuffle / Single*.
- **Bookmarks (Zakładki)** – max 5 na utwór.
- **Equalizer** – *Normal, Pop, Rock, Jazz, Classical, Dance, Country*.
- **Favorites (Ulubione)** – dotknij ☰, czerwone serce = dodane, białe = usunięte.
- **A↔B** – ustaw pętlę (punkt A, B, stop).

7.2 E-booki

1. Wybierz **E-book** → lista plików .txt.
2. Kliknij plik, aby go otworzyć. U góry: liczba / bieżąca strona.
3. Przewijanie: **dolna część ekranu** → **następna**, **górna** → **poprzednia**.
4. **Menu** (≡): auto-scroll 3–30 s, kolor tła (czarny, biały, żółty), zakładki (max 5).

Format: TXT, UTF-8.

7.3 Wideo

- **Video** → lista plików **AVI 240 × 320 px** (najpierw przekonwertuj).
- Kliknij plik, aby odtworzyć. Listę przewijasz strzałkami ↑ / ↓.

7.4 Zdjęcia

- **Pictures** → lista plików JPG/JPEG/BMP.
- Kliknij zdjęcie, aby je wyświetlić.
- Przesunięcie ← / → – kolejne / poprzednie; wyjście – przeciągnij z lewej → prawej.

7.5 Nagrywanie dźwięku

- **Recording** → Start · Library (*Biblioteka*) · High Quality (*Wysoka jakość*) · Standard Quality (*Zwykła*) · Voice Detection (*Detekcja głosu*).
- **Start** rozpoczyna nagranie natychmiast. **Pause** II zatrzymuje. **Save** ↔ zapisuje do /record/.
- **Format:** WAV (wysoka / zwykła).
- Niski poziom baterii = plik zapisze się automatycznie.

7.6 Radio FM

- **Radio** → **Menu** (≡): zakres, zapisz stację, auto-scan, usuń stację.
- **Zakresy**
 - *Standard / Europa:* 87,5–108 MHz
 - *Japonia:* 76–90 MHz
- Max 30 stacji.

Bluetooth nie działa w trybie **Radio**.

7.7 Budzik

- **Alarm** → włącznik ON/OFF, czas, cykl (*once / daily / workdays*).
- Gdy budzik aktywny, auto-shutdown nie działa – bateria szybciej się rozładuje.

7.8 Przeglądarka plików (Foldery)

- **Folders** → widok wszystkich katalogów.
- Długie przytrzymanie pliku → **Delete** (usuń) (*tylko pliki, nie foldery*).

7.9 Bluetooth

- **Bluetooth** → ON/OFF, *Device Name (Nazwa)*, *Paired Devices (Sparowane)*, *Search (New Devices)*.
- **Ikona**: szara = OFF, migająca = szukanie, niebieska = połączono.
- Tryb **Video** i **Radio** nie obsługuje Bluetooth.

7.10 Ustawienia systemowe

Menu (ang.)	Tłumaczenie	Zakres / Uwagi
Language	Język	PL / EN / CN (...)
Date & Time	Data i godzina	Ręczne ustawienie
Brightness	Jasność	10–100 (dom. 90)
Screen Off	Wygaszenie ekranu	10–60 s (dom. 60)
Idle Shutdown	Auto-wyłączanie	1–60 min (dom. 5) – OFF, gdy budzik ON
Timing Shutdown	Opóźnione wyłączenie	1–99 min
Message	Info o systemie	Wersja firmware
Storage Condition	Pamięć	Całkowita / wolna

Menu (ang.)	Tłumaczenie	Zakres / Uwagi
Factory Settings	Przywróć ustawienia fabryczne	
Update Playlist	Aktualizuj listę	Po skopiowaniu plików
Dictionary	Słownik EN-CN	Wymaga folderu na karcie TF

8. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	Digital Player (Odtwarzacz cyfrowy)
Wymiary	69 × 53,5 × 12,5 mm
Waga	≈ 78 g
Ekran	2,4" LCD 320 × 240 px, dotykowy
Bateria	Li-ion 3,7 V, ładowanie 5 V/1 A (~ 2 h)
Bluetooth	5.0
Karta TF	do 128 GB
Złącza	USB-C, Jack 3,5 mm
Głośnik	1 W / 8 Ω
Temperatura pracy	-5 °C ... +40 °C

9. Obsługiwane formaty

Typ	Format
Audio	APE, FLAC, MP3, WMA, WAV, AAC-LC
Wideo	AVI (240 × 320) po konwersji
Nagrywanie	WAV
Obrazy	JPG, JPEG, BMP
E-book	TXT (UTF-8)

Uwaga: Parametry dźwięku mogą minimalnie różnić się w zależności od komponentów.
Dane mają charakter orientacyjny.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.