
Instrukcja obsługi waporyzatora ANIX Taurus

Specyfikacje techniczne

- Zakres temperatur: **93 °C – 220 °C (200 °F – 428 °F)**
- Bateria: **1300 mAh LiPo**, ładowanie **USB-C (5 V / 1 A)**
- Komora grzewcza: **ceramiczna**
- Ekran OLED pokazujący: temperaturę, stan baterii, tryb °C/°F
- Zabezpieczenia: przed przegrzaniem, zwarcie i niskim napięciem

Zawartość zestawu

- Waporyzator **ANIX Taurus**
- Ustnik + 2 wymienne tulejki
- Szczoteczka czyszcząca
- Filtr siatkowy
- Kabel USB-C
- Instrukcja obsługi

Jak używać waporyzatora

1. Przygotowanie

- Zmiel susz roślinny na drobno.
- Upewnij się, że jest suchy, ale nie kruchy.

2. Napełnienie komory

- Zdejmij ustnik.
- Wsyp susz do komory i **lekko ubij** (nie za mocno).
- Załóż ustnik z powrotem.

3. Włączenie urządzenia

- Naciśnij przycisk **5 razy szybko** — urządzenie się włączy.
- Na ekranie pojawi się aktualna temperatura i stan baterii.

4. Zmiana jednostek temperatury (°F / °C)

- Gdy urządzenie jest **włączone**, **przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk “+”** (lub “–”, zależnie od wersji).
- Ekran przełączy się między **Fahrenheitami (°F)** a **Celsjuszami (°C)**.
 - Jeśli widzisz „200°F”, to po zmianie zobaczysz „93°C”.
- Ustaw preferowaną jednostkę — ustawienie zostanie zapamiętane.

5. Ustawianie temperatury

- Naciśnij przycisk **“+” lub “–”**, by zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę.
 - Dla aromatu: **170–185 °C**
 - Dla mocniejszego efektu: **190–210 °C**
- Urządzenie zacznie się nagrzewać — gotowość sygnalizuje wibracją lub ikoną na ekranie.

6. Inhalacja

- Gdy osiągnie temperaturę, powoli wdychaj przez ustnik.
- Zaciągaj się spokojnie, bez pośpiechu.

7. Po użyciu

- Wyłącz urządzenie (5x klik).
- Opróżnij komorę i oczyść ją szczoteczką.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyść komorę po każdej sesji, póki jest jeszcze lekko ciepła.
- Filtry i ustnik możesz przemyć w alkoholu izopropylowym.
- Przed ponownym użyciem wszystko dokładnie wysusz.

Uwagi

- Urządzenie przeznaczone **tylko do suszu roślinnego**.
- Nie stosuj koncentratów ani olejków.
- Unikaj ładowania podczas użytkowania.
- Nie wystawiaj na wysokie temperatury ani bezpośrednie słońce.