

INSTRUKCJA OBSŁUGI E253

Importer: Reto MB Pro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo
NIP: 7773297218

Cechy produktu:

- Wymiary: 16,5 x 12,5 x 5,5 cm
- Materiał: plastik ABS
- Funkcje: budzik, zegar, termometr wewnętrzny (0- 50 °C) i zewnętrzny (-20- 60 °C), prognoza pogody, kalendarz, fazy księżyca, pomiar wilgotności (20- 95%RH), pomiar ciśnienia (600 hPa/mb- 1100 hPa/mb)
- Częstotliwość działania nadajnika: 433,92 MHz
- Zasilanie: 2x LR6 AA/ DC 5V (stacja pogody), 2x LR6 AA (czujnik zewnętrzny)

Obsługa:

Zdejmij klapki i zamontuj baterie w stacji pogodowej oraz czujniku zewnętrznym, pamiętając o odpowiedniej polaryzacji, a następnie je zamknij (stację pogodową możesz obsługiwać również po podłączeniu jej za pomocą dołączonego przewodu, bez montowania baterii). Stacja potrzebuje ok. 30 minut na odebranie danych o pogodzie. Umieść nadajnik zewnętrzny w odpowiedniej odległości od urządzenia, max 60 m. Po przejściu urządzenia w tryb odbioru danych, stacja pogodowa pobiera dane, które po kilku minutach zostaną wyświetlone na ekranie, razem z symbolem zasięgu fal radiowych. Od tego momentu stacja przechodzi w tryb odbioru danych, kilkakrotnie każdej nocy, a dane te służą przewidywaniu pogody. Na ekranie stacji wyświetla się mierzona temperatura oraz wilgotność wewnętrzna i zewnętrzna wraz z przewidywanym trendem, ciśnienie oraz faza księżyca aktualizowana zgodnie z datą. W celu ustawienia budzika przyciśnij „ALARM”, a następnie przytrzymaj ten przycisk przez kilka sekund, aż godzina wyświetlana na ekranie zacznie mrugać, przy pomocy + i -, ustaw godzinę i ponownie przyciśnij „ALARM”. Na ekranie zaczną mrugać minuty, które ustaw analogicznie jak godziny, a następnie zatwierdź tym samym przyciskiem. Aby wyłączyć budzik przyciśnij dowolny przycisk, za wyjątkiem „SNOOZE/LIGHT”, który służy do wyciszenia budzika na 5 minut. Budzik wyłącza się automatycznie po 2 minutach.

Ostrzeżenia:

Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas wyciągnij baterie. Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii. Nie narażaj na działanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur. Unikaj nagłych zmian temperatury. Nie narażaj na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego. Czyść przy pomocy miękkiej, lekko zwilżonej szmatki. Przed czyszczeniem, wyjmij wtyczkę. Nie stawaj ani nie siadaj na produkcie. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Produkt nie jest zabawką.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji. Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



E253 BENUTZERHANDBUCH

Importeur: Reto MB Pro Sp. z o.o. Sp. k. ul. Świerkowa 4C, 64-320 Niepruszewo NIP: 7773297218

Produktmerkmale:

- Abmessungen: 16,5 x 12,5 x 5,5 cm
- Material: ABS-Kunststoff
- Funktionen: Wecker, Uhr, Innen- (0-50 °C) und Außen- (-20-60 °C) Thermometer, Wettervorhersage, Kalender, Mondphasen, Feuchtigkeitsmessung (20- 95 %rF), Druckmessung (600 hPa/mb - 1100 hPa/mb)
- Betriebsfrequenz des Senders: 433,92 MHz
- Stromversorgung: 2x LR6 AA/ DC 5V (Wetterstation), 2x LR6 AA (externer Sensor)

Bedienung:

Entfernen Sie die Klappen und setzen Sie die Batterien in die Wetterstation und den Außensensor ein, achten Sie auf die richtige Polarität und schließen Sie sie dann (Sie können die Wetterstation auch betreiben, indem Sie sie mit dem mitgelieferten Kabel anschließen, ohne die Batterien einzulegen). Die Station benötigt etwa 30 Minuten, um Wetterdaten zu empfangen. Platzieren Sie den externen Sender in einem angemessenen Abstand zum Gerät, max. 60 m. Nachdem das Gerät in den Datenempfangsmodus geschaltet wurde, lädt die Wetterstation Daten herunter, die nach einigen Minuten zusammen mit der Funkwelle auf dem Bildschirm angezeigt werden Bereichssymbol. Von diesem Moment an geht die Station mehrmals jede Nacht in den Datenempfangsmodus, und diese Daten werden zur Vorhersage des Wetters verwendet. Der Stationsbildschirm zeigt die gemessene Temperatur und Innen- und Außenfeuchtigkeit zusammen mit dem prognostizierten Trend, Luftdruck und der Mondphase an, die gemäß dem Datum aktualisiert werden. Um den Wecker einzustellen, drücken Sie „ALARM“ und halten Sie diese Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis die auf dem Bildschirm angezeigte Stunde blinkt. Stellen Sie die Stunde mit + und - ein und drücken Sie erneut „ALARM“. Die Minuten blinken auf dem Bildschirm, stellen Sie sie auf die gleiche Weise wie die Stunden ein und bestätigen Sie dann mit derselben Taste. Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste außer „SNOOZE/LIGHT“, die verwendet wird, um den Alarm für 5 Minuten stumm zu schalten. Der Wecker schaltet sich automatisch nach 2 Minuten aus.

Warnungen:

Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen. Nicht zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen aussetzen. Vermeiden Sie plötzliche Temperaturänderungen. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Entfernen Sie den Stecker vor der Reinigung. Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Produkt. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Das Produkt ist kein Spielzeug.

Benutzerinformationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (Privathaushalte)

Das dargestellte Symbol auf den Produkten oder der ihnen beigefügten Dokumentation weist darauf hin, dass funktionsunfähige Elektro- oder Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn elektrische oder elektronische Geräte entsorgt, recycelt, wiederverwendet oder Komponenten verwertet werden müssen, ist die korrekte Vorgehensweise, das Gerät bei einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren Händler vor Ort zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und die Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung verursacht werden könnten. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach der nächstgelegenen Sammelstelle. Die unsachgemäße Abfallentsorgung wird mit Strafen belegt, die in den entsprechenden örtlichen Vorschriften vorgesehen sind. Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an Ihren nächstgelegenen Einzelhändler oder Lieferanten. Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol gilt nur in der Europäischen Union. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich für die korrekte Entsorgung bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler.