

Instrukcja obsługi

Mini kamera

Model: WF-ES56

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Uruchamianie i tryby pracy kamery](#)
 3. [Pobieranie aplikacji](#)
 4. [Połączenie punkt-punkt telefonu z kamerą](#)
 5. [Połączenie w trybie lokalnym \(punkt-punkt\)](#)
 6. [Interfejs aplikacji LOOKCAM](#)
 7. [Konfiguracja zdalnego dostępu](#)
 8. [Konfiguracja Wi-Fi w aplikacji](#)
 9. [Ważne uwagi](#)
 10. [Specyfikacja techniczna](#)
 11. [Karty pamięci i problemy z zapisem](#)
 12. [Rozwiązywanie problemów](#)
 13. [Hasło i bezpieczeństwo](#)
-

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór naszej **Kamery Bezprzewodowej H.264-1080P**. Urządzenie o unikalnej, **ultra-przenośnej** konstrukcji zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i urozmaicenie codziennego życia.

Poniższa instrukcja pomoże Ci poprawnie skonfigurować i obsługiwać kamerę.

2. Uruchamianie i tryby pracy kamery

Włączanie/wyłączanie (ON/OFF):

- Podłącz ją do zasilania stałego.
- Kamera działa poprzez wpięcie do gniazdka bądź podłączeniu poprzez kabel USB.

Resetowanie do ustawień fabrycznych:

- Gdy kamera jest włączona, przytrzymaj przycisk **Reset** z tyłu urządzenia przez 5 sekund. Dla komfortowego resetowania zalecamy podłączenie gniazdka do zasilania dzięki wejściu USB.

Diody LED i ich znaczenie

- **Czerwona dioda** – zasilanie (kamera włączona)
- **Niebieska dioda** – status Wi-Fi

Tryby sygnalizacji:

- **Tryb punkt–punkt (P2P):** niebieska dioda miga powoli
- **Tryb zdalny:** niebieska dioda świeci ciągle

Uwaga: Reset działa tylko, gdy niebieska dioda miga lub świeci. Przytrzymaj przycisk Reset aż wszystkie diody zgasną. Poczekaj ok. 30 sekund na ponowne uruchomienie.

3. Pobieranie aplikacji

Ręczne wyszukiwanie

- **Android:** Wyszukaj **LOOKCAM** w Google Play
 - **iOS:** Wyszukaj **LOOKCAM** w App Store
-

4. Połączenie punkt-punkt telefonu z kamerą

1. Otwórz ustawienia Wi-Fi w telefonie
 2. Znajdź sieć kamery (UID, np. **B000534CBMXR**)
 3. Połącz się z tą siecią (bez hasła)
-

5. Połączenie w trybie lokalnym (punkt-punkt)

Po połączeniu z siecią UID kamery:

- Uruchom aplikację **LOOKCAM**

Tip (Wskazówka)

Znaleziono nowe urządzenie. Czy chcesz połączyć z Wi-Fi?

- Kliknij **Cancel** – pozostajesz w trybie lokalnym
 - Kliknij **OK** – konfigurujesz połączenie zdalne przez router
-

6. Interfejs aplikacji LOOKCAM



Górny pasek:

-  Jasność (Brightness)
-  Kontrast (Contrast)
-  Tryb nocny (Night Mode)
-  Włącz/wyłącz diody LED
-  Rozdzielczość (np. 1080P)

Dolny pasek:

-  Nagrywanie wideo (Record Video)
-  Zrzut ekranu (Snapshot)
-  Mikrofon ON/OFF
-  Głośnik ON/OFF

7. Konfiguracja zdalnego dostępu

1. W aplikacji kliknij 
2. Wybierz: **Advanced Configuration** **WiFi Connection Configuration** **Find WiFi**
3. Wybierz swoją sieć Wi-Fi
4. Wprowadź hasło
5. Kliknij **OK** – kamera zrestartuje się (ok. 40 s)
6. Kamera przełączy się na tryb online

8. Konfiguracja Wi-Fi w aplikacji

1. Kliknij  obok kamery
 2. Wybierz **Config Wi-Fi**
 3. Przejdź do: **Device Setting** **WiFi Setting**
 4. Wybierz sieć i wpisz hasło
 5. Kliknij **OK** – kamera zapisze ustawienia i zrestartuje się
-

9. Ważne uwagi

● **Upewnij się, że hasło Wi-Fi jest poprawne!**

W przeciwnym razie kamera się zrestartuje, ale nie połączy z siecią.

Wtedy należy:
- Zresetować kamerę

- Ponownie przeprowadzić parowanie

10. Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Rozdzielczość wideo	1080P / 720P / 640P / 320P
Format wideo	AVI
Liczba klatek na sekundę	25 FPS
Kąt widzenia	150° / 90°
Wykrywanie ruchu	Do 6 m (w linii prostej)
Minimalne oświetlenie	1 LUX
Czas nagrania	Ponad 1 godzina
Format kompresji	H.264
Zasięg nagrywania	Do 5 m ²
Zużycie energii	380mA / 3.7V
Temperatura przechowywania	-20 do 80°C
Temperatura pracy	-10 do 60°C
Wilgotność pracy	15–85% RH
Typ karty pamięci	Karta TF (MicroSD)
Zalecane oprogramowanie	VLCPlayer / SMPlayer

Parametr	Wartość
System operacyjny komputera	Windows / macOS X
System operacyjny telefonu	Android / iOS
Obsługiwane przeglądarki	IE7+, Chrome, Firefox, Safari itp.
Maksymalna liczba użytkowników	4

11. Karty pamięci i problemy z zapisem

- Obsługuje karty MicroSD do **128 GB**
- Zalecana karta: **Class 10**, system plików FAT/FAT32
- Przed użyciem sformatuj kartę
- Jeśli nie działa – wyjmij i włóż ponownie

12. Rozwiązywanie problemów

Kamera nie działa online?

- Sprawdź zasilanie
- Sprawdź router
- Upewnij się, że sygnał Wi-Fi jest silny
- Sprawdź poprawność hasła

Zdalny podgląd się zacina?

- Zmień rozdzielczość na niższą

Nie działa zapis na karcie SD?

- Karta musi być wcześniej sformatowana

Zapomniałeś hasła do kamery?

- Przytrzymaj przycisk **Reset** przez 10 sekund

13. Hasło i bezpieczeństwo

- Domyślne hasło: **123456**

Zalecamy zmianę hasła dla bezpieczeństwa

- Jeśli nie można połączyć kamery z routerem:
 1. Zresetuj urządzenie
 2. Połącz się z siecią hotspot urządzenia
 3. Ponownie skonfiguruj Wi-Fi

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań – skontaktuj się z naszym **Działem Obsługi Klienta**.