

INSTRUKCJA OBSŁUGI

JEŹDZIK GRAWITACYJNY LED SWING FIX S1 Z RĄCZKĄ

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3-6 lat
- Tworzywo: plastik
- Maksymalne obciążenie: 65 kg
- Zasilanie: 2 x bateria AA (brak w zestawie)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

		
PRZEDNIE KOŁA	KORPUS	KIEROWNICA
		
DRAŻEK	OPARCIE	OSŁONA KIEROWNICY
		
RÓG		

MONTAŻ



Aby zapewnić poprawnie działanie kierownicy, drążek musi zostać solidnie zamontowany, dlatego będzie to wymagać użycia siły. Przełóż drążek przez kierownicę i wciśnij go do końca. Jeśli to konieczne, kilka razy uderz go, aby wsunął się w gniazdo.



Zamontuj kierownicę i przednie koła:

Najpierw zamontuj kierownicę na korpusie od góry, następnie zamontuj przednie koła od dołu, załóż podkładkę i dokręć nakrętkę, a na koniec zamontuj osłonę kierownicy.



Zamontuj róg



Zamontuj linkę do holowania



Zamontuj oparcie



Otwórz osłonę baterii, włóż dwie baterie AA i zamknij osłonę.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierzać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci od trzeciego do szóstego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Nie korzystać z produktu na pochyłych, nierównych powierzchniach, drogach publicznych i innym miejscach, w których zabawa może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka i osób postronnych.
4. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia produktu.
5. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
6. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie. Ponowne użycie możliwe będzie po wprowadzeniu wymaganych napraw.
7. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
8. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
9. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX3154 JEŹDZIK GRAWITACYJNY LED SWING FIX S1 Z RĄCZKĄ

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok