

Prosimy o uważne i dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed jakąkolwiek próbą obsługi tego produktu oraz o zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

CECHY PRODUKTU:

- Innowacyjna konstrukcja Back-Splint
- Klips obracany o 360 stopni
- Jakość nagrań HD 1920*1080P @30FPS
- 4 szt. Diody led, obsługa nagrywania w nocy
- 24/7 godziny pracy przy zasilaniu ładowarką
- Wbudowana pamięć 32GB
- Wbudowana bateria 800 mAh, do 5,5 godziny pracy

OPIS ZEWNĘTRZNY



ŁADOWANIE

Kamerę przed pierwszym użyciem należy ładować około 2-3 godzin przy użyciu ładowarki USB o mocy 5V i minimum 1A dołączonym do zestawu przewodem USB.

Kamera sygnalizuje rozładowanie 10x migając czerwoną diodą LED a następnie się wyłącza

Sygnalizacja ładowania Zielona dioda LED po lewej stronie świeci podczas ładowania, po prawej stronie świeci się niebieska dioda. → Po pełnym naładowaniu zielona dioda gaśnie, a niebieskie światło nadal się świeci.

USTAWIENIE DATY I GODZINY

A. Podłącz kamerę do komputera za pomocą

dostarczonego kabla USB (czerwona dioda LED będzie świecić ciągłym światłem)

B. Na komputerze PC pojawi się nowy dysk USB. Kamera utworzy plik „txt” (time.txt) na nowym dysku. D. Otwórz plik „txt” (time.txt), aby zmienić czas i datę.

Format daty i czasu Miesiąc / Dzień / Godzina / Minuta/ Sekunda

Włączenie stempla daty i czasu, na końcu wiersza Y / wyłączenie N

Po edycji kliknij zapisz plik. Kamera po ponownym uruchomieniu zastosuje wprowadzone zmiany.

NAGRYWANIE WIDEO

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk, Niebieska dioda zapali się i będzie świeciła ciągłym światłem – kamera nagrywa.

WYŁĄCZENIE NAGRYWANIA – naciśnij raz przycisk, niebieska dioda mignie kilkakrotnie i zgaśnie – kamera zapisała nagranie i wyłączyły się.

TRYB NOCNY- naciśnij szybko 2x przycisk, tryb nocny został włączony diody IR są włączone, wyłączenie trybu nocnego naciśnij szybko 2x przycisk.

ODTWARZANIE NAGRAŃ NA KOMPUTERZE: VLCMediaPlayer Link do pobrania: <https://www.videolan.org/vlc/>

Lub inny program obsługujący pliki Video zapisane przez kamerę.

- A. Podłącz kamerę do komputera/laptopa kablem USB. (świeci czerwona dioda LED) B. Na komputerze pojawi się nowy dysk wymienny. C. Otwórz dysk wymienny, aby obejrzeć filmy. D. Polecany program VLC Media Player

Uwagi eksploatacyjne

Nagrania są dzielone automatycznie na 5 minutowe fragmenty

Jeśli kamera nie pracuje prawidłowo, nie można uruchomić nagrywania, lub jej wyłączyć należy wcisnąć przycisk RESET i przytrzymać przez 5 sekund.

Po podłączeniu do komputera występuje problem z odczytem dysku- należy sformatować dysk korzystając z polecenia formatuj, szybkie formatowanie FAT32

Kamera jak każde urządzenie elektroniczne nie powinna być narażona na działanie wilgoci oraz czynników atmosferycznych należy chronić ją przed zamoczeniem oraz długotrwałym oddziaływaniem promieni słonecznych.

Czyszczenie – użyć wilgotnej szmatki i przetrzeć obudowę.

Kamera nie jest zabawką dla dzieci!



Wyprodukowano w ChRL



Symbol odpadów pochodzących ze sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Użycie symbolu WEEE oznacza że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy

Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji tego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacyjnych lub sklepem gdzie nabyto produkt.

Importer:

M-Notebook Daszyńskiego 43 95-070 Aleksandrów Łódzki



www.buy-24.pl