

Instrukcja obsługi szybkowaru KlonBerg 9L

1. Przed pierwszym użyciem

Dokładnie umyj szybkowar wodą z delikatnym detergentem i wysusz.
Sprawdź, czy uszczelka oraz zawory są w dobrym stanie i poprawnie zamontowane.

2. Jak używać szybkowaru

Napełnianie:

Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia ($\frac{2}{3}$ pojemności).
W przypadku produktów pniących się (np. rośliny strączkowe) napełnij maksymalnie do połowy.

Zawsze dodawaj co najmniej 250 ml wody (1 szklanka) do gotowania.

Zamykanie pokrywy:

Dopasuj pokrywę do garnka i zamknij zgodnie z instrukcją producenta.

Sprawdź, czy zawór bezpieczeństwa jest w pozycji zamkniętej.

Gotowanie:

Ustaw szybkowar na odpowiednim źródle ciepła.

Gdy para zacznie wydobywać się z zaworu, zmniejsz ogień i rozpocznij odmierzenie czasu gotowania.

Nigdy nie zostawiaj szybkowaru bez nadzoru.

Otwarcie pokrywy po gotowaniu:

Wyłącz źródło ciepła i poczekaj, aż ciśnienie w szybkowarze spadnie naturalnie lub użyj zaworu do szybkiego uwolnienia pary.

Otwieraj pokrywę tylko wtedy, gdy zawór ciśnieniowy całkowicie opadnie.

3. Ostrzeżenia i środki ostrożności

⚠ Nie otwieraj szybkowaru, gdy jest pod ciśnieniem!

⚠ Nie dotykaj gorącej pokrywy ani zaworu parowego bez rękawic kuchennych.

⚠ Upewnij się, że zawory nie są zablokowane przed każdym użyciem.

⚠ Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia – może to spowodować zatkanie zaworu i wybuch.

⚠ Nie używaj szybkowaru w piekarniku ani na płycie indukcyjnej, jeśli nie jest do tego przystosowany.

4. Czyszczenie i konserwacja

Myj ręcznie ciepłą wodą z detergentem, unikając szorstkich gąbek.

Regularnie sprawdzaj i wymieniaj uszczelkę oraz zawory w razie potrzeby.

Nie używaj ostrych detergentów ani mycia w zmywarce, jeśli producent tego nie zaleca.

✅ Prawidłowe użytkowanie szybkowaru pozwoli na bezpieczne i szybkie gotowanie!

