

	FUNKCJA	CZYNNOŚĆ
	włącz/ wyłącz	przytrzymaj 3 sek.
	start / pauza	kliknij
	odbierz rozmowę	kliknij
	zakończ rozmowę	kliknij
	odrzuć rozmowę	przytrzymaj 2 sek.
	oddzwonienie	kliknij 2 razy
	podgłoś	obróć w prawo
	przycisz	obróć w lewo
	poprzedni utwór	strzałka w lewo
	następny utwór	strzałka w prawo
	zmiana źródła USB/ karta / BT	kliknij
	nadawanie	TX
	odbiór	RX