

Ostrzeżenie

Nie używać na mokrych włosach – Maszynka nie jest wodoodporna.
Unikać upadków i silnych wstrząsów, aby nie uszkodzić ostrzy i mechanizmu.

Nie używać w pobliżu wody – grozi porażeniem prądem.

Ładować wyłącznie za pomocą dołączonego kabla – użycie innego może uszkodzić baterię.

Trzymać z dala od dzieci – ostre ostrza mogą powodować skaleczenia.

Instrukcja Obsługi

Przygotowanie do użycia

Naładuj maszynkę – przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie przez 3 godziny.

Wybierz odpowiednią nakładkę grzebieniową, dostosowaną do pożądanej długości strzyżenia.

Upewnij się, że włosy są czyste i suche, aby zapewnić najlepszy efekt cięcia.

Jak używać maszynki

Włącz maszynkę, naciskając przycisk ON/OFF.

Przesuwaj ostrza równomiernie po włosach pod kątem 45° dla dokładnego cięcia.

Dostosuj długość cięcia za pomocą regulowanego pokrętła lub wymiennych nakładek.

Po użyciu wyczyść ostrza dołączoną szczoteczką i nasmaruj je olejkim.

Ładowanie i konserwacja

Podłącz maszynkę do ładowania za pomocą kabla USB.

Pełne ładowanie trwa 3 godziny i wystarcza na 180 minut pracy.

Po każdym użyciu dokładnie oczyść i nasmaruj ostrza, aby przedłużyć ich trwałość.