

EXCITE ME
VIBE & TEASE
2 in 1 Vibrator and Teaser Tip



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dla poczucia bezpieczeństwa i kontroli, przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki informacyjnej i zachowaj ją na czas używania produktu.

Sposób użycia:

Oddaj się przyjemności, jakie daje wiele trybów prędkości wibratora. Odkrywaj rozkosz we własny sposób: możesz używać samego wibratora lub nałożyć końcówkę stymulującą dla precyzyjnej przyjemności. Eksploruj i pieść różne strefy erogenne- z kimś lub w pojedynkę. Produkt nie jest przeznaczony do użytku analnego.

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk X przez 3 sekundy- zacznie migać biała dioda LED, a urządzenie zacznie wibrować. Wciskaj przycisk X, by odkryć 7 różnych trybów prędkości lub intensywności. Przed włożeniem wibratora do pochwy, użyj dowolnego żelu intymnego Durex na bazie wody. Upewnij się, że nie wkładasz do pochwy wibratora gdy jest na nim końcówka stymulująca.
2. Na zaokrąglony czubek wibratora wsuń końcówkę stymulującą- upewnij się, że nie wsuwasz jej na płaski koniec urządzenia. Delikatnie dociśnij, aż końcówka osadzi się stabilnie na czubku wibratora. Teraz wciśnij przycisk X i wypróbuj różne poziomy intensywności wibracji. Końcówki stymulującej możesz używać na różnych częściach ciała- wypróbuj na penisie, łechtaczce, wargach sromowych, sutkach... Nie wkładaj końcówki do pochwy ani odbytu.
3. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk X przez 3 sekundy (zacznie migać biała dioda LED).

Ładowanie:

Gdy bateria będzie słaba, biała dioda LED zacznie migać. Przed ładowaniem sprawdź, czy urządzenie jest suche. Używając załączonego kabla USB, podłącz urządzenie do ładowarki ściennej lub laptopa. Biała dioda LED będzie migać podczas ładowania urządzenia, przestanie w momencie pełnego naładowania.

Pamiętaj, by w przypadku dłuższego nieużywania urządzenia, naładować je do pełna raz na 6 miesięcy, ponieważ nieużywane może samo się rozładować.

Regularnie sprawdzaj czy kabel ładujący i powierzchnia urządzenia nie są uszkodzone. Jeśli zauważysz, że urządzenie jest uszkodzone, przestaje działać lub wytwarza nadmierne ciepło, natychmiast zaprzestań używania.

Ostrożnie przechowuj kabel ładujący USB. Nie wkładaj metalu, drutu ani materiałów przewodzących do portu ładowania, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować obrażenia ciała. Nie wymieniaj samodzielnie wbudowanego w urządzenie akumulatora.

Kompatybilna ładowarka: Adapter USB 5V, 500-2100mA, z certyfikatem CE lub UL. Rodzaj baterii: akumulator litowo-jonowy. Pojemność baterii: 150 mAh. Napięcie robocze: 3.7 V"

Czerp przyjemność i utrzymuj urządzenie w czystości:

1. Sprawdź czy urządzenie jest wyłączone i nie jest podłączone do ładowania. Umyj wibrator i końcówkę stymulującą w ciepłej wodzie, używając łagodnego mydła (bez zawartości alkoholu, rozpuszczalników na bazie ropy naftowej ani acetonów). Uważaj, by woda nie dostała się do interfejsu ładowania.
2. Osusz urządzenie ręcznikiem lub niepozostawiającą kłaczek ściereczką. Do suszenia nie używaj źródeł ciepła.
3. Zawsze dokładnie czyść przed i po każdym użyciu. Ładuj urządzenie dopiero po umyciu i całkowitym wysuszeniu.

Przechowuj urządzenie z dbałością, by cieszyć się nim jak najdłużej:

Przechowuj w załączonym etui w chłodnym, suchym, niezakurczonym miejscu o dobrej wentylacji, z dala od bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, źródeł ciepła, wysokich temperatur i wilgoci. Najlepiej przechowuj z dala od gadżetów wykonanych z innych materiałów.

Odpowiedzialna utylizacja:

Nie wyrzucaj razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Urządzenie podobnie jak inne zużyte sprzęty elektryczne, elektroniczne lub baterie należy oddać do wyznaczonego punktu zbiorów w celu recyklingu. Więcej informacji może udzielić sprzedawca lub lokalny zakład utylizacji odpadów komunalnych.

Pamiętaj:

Zachowaj ulotkę, ponieważ zawiera ważne informacje o używaniu i utylizacji produktu. Opakowanie w widoczny sposób zabezpiecza produkt od ingerencji z zewnątrz. Sprawdź przed pierwszym użyciem- jeśli stwierdzisz uszkodzenie produktu, nie używaj go.

Gadżety erotyczne mają pomóc w odkrywaniu przyjemności z seksu. Jeśli podczas korzystania z urządzenia poczujesz dyskomfort lub ból, natychmiast zaprzestań używania. Jeśli jakiegokolwiek niepokojące objawy będą się utrzymywać przez dłuższy czas, skonsultuj się z lekarzem.

U niektórych osób intensywne wibracje lub nadmierne użytkowanie mogą powodować wrażenie mrowienia lub utratę czucia. Jeśli czegoś takiego doświadczysz, zaprzestań użytkowania do momentu aż powróci normalne odczuwanie, a następnie spróbuj obniżyć intensywność używanej funkcji. Jeśli niepokojące objawy będą utrzymywać się przez dłuższy czas, skonsultuj się z lekarzem. Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia, jeśli jesteś w ciąży lub wszczepiono Ci rozrusznik serca.

Urządzenie nie jest środkiem antykoncepcyjnym ani nie zapobiega chorobom przenoszonym drogą płciową.

Zależy nam na Twojej przyjemności, ale nie zalecamy dzielenia się gadżetem z innymi osobami. Jeśli zdecydujesz się go używać wspólnie z inną osobą, zawsze przestrzegaj zasad czyszczenia produktu i czyść go przed każdą aktywnością oraz przy każdej zmianie osoby użytkującej produkt.

Urządzenie jest wykonane głównie z silikonu. Możesz go używać z dowolnym żelem intymnym Durex na bazie wody (lubrykant nie jest załączony w opakowaniu). Nie stosuj z lubrykantami na bazie olejów, na bazie silikonu, ani z olejkami do masażu, kremami do rąk itp.

Dowiedz się więcej: www.durex.com

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: PRODUCENT/DYSTRYBUTOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NIEWŁĄCZIWĄ
UŻYCIĘ TEGO GADŻETU EROTYCZNEGO.

Infolinia: (22) 211 26 92

Producent: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, East Yorkshire, HU8 7DS, UK

Importer: Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, PL