

1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Gniazdo słuchawkowe
3. Port USB
4. Przycisk poprzedniego utworu
5. Przycisk następnego utworu
6. Przycisk menu
7. Przycisk wyboru w dół
8. Przycisk odtwarzania
9. Zwiększanie głośności
10. Zmniejszanie głośności
11. Gniazdo karty TF

2 Przesyłanie danych

Podłącz odtwarzacz do komputera za pomocą kabla USB, skopiuj muzykę i inne dane do przesłania z dysku twardego komputera, przełącz się na dysk o pojemności

odtworacza i wklej dane.

3 Kroki ładowania

1. Za pomocą kabla USB

Kabel USB służy do przesyłania danych i może być również użyty do podłączenia ładowarki w celu naładowania.

2. Naładuj odtwarzacz za pomocą komputera i ładowarki (brak w zestawie).

Ważna uwaga: Wybrana ładowarka musi spełniać poniższe wymagania; w przeciwnym razie wszelkie wypadki lub awarie będą traktowane przez naszą firmę jako szkody ludzkie.

Wejście: AC110-240 V 50/60 Hz Maks.: 100 mA

Wyjście: DC5,0-5,5 V 500 mA-800 mA

4 Podstawowe działanie przycisków

1: Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności; długie lub krótkie naciśnięcie przycisków zwiększania/zmniejszania głośności umożliwia regulację głośności.

2: Przycisk poprzedniego utworu; w głównym interfejsie jest to lewy przycisk wyboru funkcji. W interfejsie odtwarzania krótkie naciśnięcie powoduje wybór poprzedniego utworu, a długie przewija odtwarzanie do tyłu. Na ekranie podmenu lub ustawień krótkie naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego ekranu.

3: Klawisz „Następny utwór” : Na ekranie głównym ten klawisz wybiera właściwy utwór. Na ekranie odtwarzania krótkie naciśnięcie powoduje wybór następnego utworu, a długie przewija odtwarzanie do przodu.

4: Klawisz menu: Na ekranie odtwarzania krótkie naciśnięcie powoduje powrót do ekranu wyboru podmenu. Na ekranie ustawień i w podmenu ten klawisz powoduje wybór poprzedniego utworu. Długie naciśnięcie blokuje i odblokuje ekran.

5: Klawisz wyboru w dół: W menu ustawień i podmenu funkcji krótkie naciśnięcie powoduje powrót do następnego utworu. Na ekranie odtwarzania krótkie naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego ekranu, a długie naciśnięcie bezpośrednio do ekranu głównego.

6: Klawisz odtwarzania: Na ekranie odtwarzania krótkie naciśnięcie powoduje odtwarzanie/pauzę.

7: Klawisz włączania/wyłączania: Włącza/wyłącza urządzenie.

● Uwaga: Powyższe instrukcje obsługi dotyczą konkretnego urządzenia.

5 Podstawowe funkcje

1. Odtwarzanie muzyki

Wybór muzyki: Naciśnij przycisk Play, aby wejść, wybierz opcję (Wszystkie utwory), naciśnij przycisk Menu i przycisk Down Select, aby wybrać utwory, a po wybraniu utworu naciśnij przycisk Play, aby rozpocząć odtwarzanie.

Regulacja głośności: Naciśnij krótko przycisk „+” , aby zwiększyć głośność, naciśnij krótko przycisk „-” , aby zmniejszyć głośność.

Odtwarzanie/Pauza: Podczas odtwarzania naciśnij krótko przycisk Play, aby odtworzyć/wstrzymać.

Przewijanie do przodu/do tyłu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Poprzedni/Następny, aby przewinąć do przodu/do tyłu.

Przełączanie utworów: Naciśnij krótko przycisk Poprzedni/Następny, aby przełączyć utwory.

Ustawienia odtwarzania: Na ekranie odtwarzania muzyki naciśnij krótko przycisk Menu, aby wejść do podmenu i wybrać funkcję, a następnie naciśnij przycisk Menu i przycisk Down Select, aby wybrać opcję. Naciśnij przycisk Play, aby zapisać ustawienia.

Funkcja powrotu: Na ekranie podmenu funkcji i ustawień naciśnij krótko przycisk Poprzedni utwór, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Na ekranie odtwarzania funkcji naciśnij krótko przycisk „Select” , aby powrócić do poprzedniego ekranu, lub naciśnij długo, aby powrócić bezpośrednio do ekranu głównego. (Operacja powrotu jest taka sama dla wszystkich funkcji)

2. Radio


Na ekranie głównym wybierz radio i naciśnij przycisk Odtwórz, aby przejść do interfejsu radia.

[Zaprogramowana stacja/Automatyczne strojenie/Ręczne strojenie itp.] Wybierz zaprogramowaną stację i naciśnij przycisk Odtwórz.



Potwierdź, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów (słuchawki muszą być podłączone, aby wzmocnić sygnał antenowy).

3.Obraz: Wybierz obraz z głównego interfejsu i naciśnij klawisz  , aby wejść.

Naciśnij klawisz   , aby przełączać obrazy.

4. Wideo: Po wybraniu trybu wideo naciśnij krótko przycisk  , aby przejść do interfejsu wideo.

※ Odtwarzanie/Pauza: Podczas odtwarzania naciśnij krótko przycisk Odtwarzaj, aby odtworzyć/wstrzymać.

※ Przewijanie do przodu/do tyłu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk   , aby przewinąć do przodu/do tyłu.

※ Przełączanie utworów: Naciśnij krótko przycisk   , aby przejść do

poprzedniego/następnego filmu.

Uwaga: To urządzenie obsługuje tylko filmy przekonwertowane do formatów za pomocą dedykowanych narzędzi do konwersji wideo.

5. Nagrywanie

Na ekranie głównym naciśnij przycisk Odtwórz, aby przejść do funkcji nagrywania. Rozpoczęcie nagrywania: Wybierz opcję Rozpocznij nagrywanie głosu i naciśnij przycisk Odtwórz, aby potwierdzić. Zapisywanie nagrania: Podczas nagrywania naciśnij krótko przycisk Wybierz i wybierz „Tak”, aby zapisać nagranie. Odtwarzanie nagrania: Przejdź do biblioteki nagrań, wybierz plik nagrania i naciśnij przycisk Odtwórz, aby potwierdzić odtwarzanie.

4. Funkcja Bluetooth: ※ Połączenie Bluetooth: Na ekranie głównym wybierz Bluetooth i naciśnij krótko przycisk Odtwórz, aby przejść do funkcji Bluetooth. Na ekranie pojawi się komunikat „Proszę czekać”, aby automatycznie wyszukać urządzenia. Po pomyślnym wyszukaniu urządzenia ręcznie wybierz nazwę urządzenia i połącz się. (Uwaga: Głośnik musi być włączony podczas wyszukiwania urządzenia).

5. E-book: Na ekranie głównym wybierz E-book i naciśnij przycisk Odtwórz, aby wejść. Przewracanie stron e-booka: Na ekranie czytania e-booka naciśnij krótko lewy i prawy przycisk, aby przewracać strony w górę i w dół.

6. Krokomierz

Obsługa liczenia kroków: Aby rozpocząć liczenie kroków, wybierz opcję „Liczenie kroków” i naciśnij przycisk „Odtwórz”, aby wejść. Wybierz opcję „Rozpocznij liczenie kroków” i naciśnij przycisk „Odtwórz”, aby rozpocząć liczenie kroków. Zapisywanie kroków: Na ekranie liczenia kroków naciśnij krótko przycisk „Wybierz”. Wybierz „Tak”, aby zapisać bieżącą liczbę kroków.

7. Narzędzia: Na ekranie głównym wybierz opcję „Narzędzia” i naciśnij przycisk „Odtwórz”, aby wejść. Dostępne są funkcje alarmu kalendarza/stopera. Wybierz „w górę” lub „w dół” i naciśnij przycisk „Odtwórz”, aby wejść.

8. Ustawienia

Naciśnij ► na ekranie głównym, aby przejść do ekranu ustawień. ※ Wybór funkcji: Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać opcję ustawienia. Po ustawieniu naciśnij przycisk odtwarzania, aby potwierdzić i zapisać.

Ustawienia czasu i daty: Naciśnij przycisk ścieżki, aby wybrać żądaną wartość. Naciśnij przycisk menu i przycisk wyboru w dół, aby dostosować wartość. Po ustawieniu naciśnij przycisk odtwarzania, aby potwierdzić i zapisać.

(VI) Typowe problemy:

Jeśli urządzenie napotka nieprawidłowości spowodowane nieprawidłową obsługą, na przykład czarny ekran lub niesprawność, możesz je wyłączyć, a następnie ponownie uruchomić, aby przywrócić normalne działanie.

Odtwarzacz się nie włącza

- ◆ Sprawdź, czy bateria nie jest rozładowana.
- ◆ Podłącz zasilacz i sprawdź ponownie.
- ◆ Jeśli urządzenie nadal się nie włącza po naładowaniu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

② Silny hałas

- ◆ Sprawdź, czy wtyczka słuchawek jest czysta. Zanieczyszczenia mogą powodować hałas.
- ◆ Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest uszkodzony. Spróbuj odtworzyć inną muzykę, aby to potwierdzić. Uszkodzenie pliku może powodować hałas lub przeskakiwanie.

③ Brak dźwięku w słuchawkach.

- ◆ Sprawdź, czy głośność jest ustawiona na 0.
- ◆ Sprawdź, czy słuchawki są prawidłowo podłączone.