

PL

CZ

EN

DE



KARTA PRODUKTU

✓ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA:

- Sprawdź, czy koc jest czysty i wolny od uszkodzeń mechanicznych.
- Upewnij się, że powierzchnia, na której go rozłożysz, jest sucha i czysta.
- Przed pierwszym użyciem zaleca się delikatne wypranie w temp. 30°C, aby odświeżyć tkaninę.

🔧 PODCZAS UŻYTKOWANIA:

- Używaj koca zgodnie z przeznaczeniem – do okrycia lub dekoracji.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić włókna.
- Nie przykrywaj koca źródeł ciepła (np. grzejników, farelek).
- Koc nadaje się do użytku w domu, ogrodzie, na tarasie czy podczas podróży.

⚠ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

- Nie stosuj wybielaczy ani agresywnych detergentów – mogą uszkodzić strukturę materiału.
- Nie prasuj ani nie susz w wysokiej temperaturze – poliestr może się odkształcić.
- Chroń przed ogniem i wysokim żarem – materiał jest łatwopalny.
- Nie pozostawiaj koca w wilgotnym środowisku przez długi czas.

🧺 KONSERWACJA:

- Pierz w pralce w temperaturze max. 30°C.
- Susz w pozycji rozwieszonej lub na płasko, z dala od intensywnego źródła ciepła.
- Regularnie wietrz, aby zachować świeżość tkaniny.
- Przechowuj w suchym miejscu, najlepiej złożony w szafie lub pokrowcu.

PL

CZ

EN

DE



PRODUCT CARD

✓ PŘED POUŽITÍM:

- Zkontrolujte, zda je deka čistá a bez mechanického poškození.
- Ujistěte se, že povrch, na který jej pokládáte, je suchý a čistý.
- Před prvním použitím doporučujeme šetrné praní při 30 °C pro osvěžení látky.

🔧 BĚHEM POUŽÍVÁNÍ:

- Používejte deku k určenému účelu – k přikrytí nebo dekoraci.
- Zabraňte kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit vlákna.
- Nezakrývejte zdroje tepla (např. radiátory, topidla) dekou.
- Deku je vhodná pro použití doma, na zahradě, na terase nebo na cestách.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:

- Nepoužívejte bělidlo ani agresivní prací prostředky – mohly by poškodit strukturu materiálu.
- Nežehlit ani sušit při vysoké teplotě – polyester se může deformovat.
- Chraňte před ohněm a vysokými teplotami – materiál je hořlavý.
- Nenechávejte deku dlouho ve vlhkém prostředí.

🧺 ÚDRŽBA:

- Praní v pračce při maximální teplotě 30 °C.
- Sušte pověšené nebo položené naplocho, mimo dosah intenzivních zdrojů tepla.
- Pravidelně větrejte, aby látka zůstala svěží.
- Skladujte na suchém místě, nejlépe složené ve skříni nebo obalu.

PL

CZ

EN

DE



PRODUCT CARD

✓ BEFORE USE:

- Check that the blanket is clean and free of mechanical damage.
- Make sure the surface you are placing it on is dry and clean.
- Before first use, we recommend a gentle wash at 30°C to refresh the fabric.

✂ DURING USE:

- Use the blanket for its intended purpose – to cover or decorate.
- Avoid contact with sharp objects that could damage the fibers.
- Do not cover heat sources (e.g. radiators, heaters) with a blanket.
- The blanket is suitable for use at home, in the garden, on the terrace or on the go.

⚠ SAFETY RULES:

- Do not use bleach or aggressive detergents – they could damage the structure of the material.
- Do not iron or dry at high temperatures – polyester may deform.
- Protect from fire and high temperatures – the material is flammable.
- Do not leave the blanket in a humid environment for a long time.

🧺 MAINTENANCE:

- Machine wash at a maximum temperature of 30°C.
- Dry hanging or laying flat, away from intense heat sources.
- Ventilate regularly to keep the fabric fresh.
- Store in a dry place, preferably folded in a closet or packaging.

PL

CZ

EN

DE



PRODUKTKARTE

✓ VOR DER VERWENDUNG:

- Prüfen Sie, ob die Decke sauber und frei von mechanischen Beschädigungen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der Sie es platzieren, trocken und sauber ist.
- Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir eine Schonwäsche bei 30°C, um den Stoff aufzufrischen.

✂ WÄHREND DER VERWENDUNG:

- Verwenden Sie die Decke bestimmungsgemäß – zum Abdecken oder Dekorieren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Fasern beschädigen könnten.
- Decken Sie Wärmequellen (z. B. Heizkörper, Heizungen) nicht mit einer Decke ab.
- Die Decke eignet sich für den Einsatz zu Hause, im Garten, auf der Terrasse oder unterwegs.

⚠ SICHERHEITSREGELN:

- Verwenden Sie keine Bleichmittel oder aggressive Reinigungsmittel – diese könnten die Struktur des Materials beschädigen.
- Nicht bei hohen Temperaturen bügeln oder trocknen – Polyester kann sich verformen.
- Vor Feuer und hohen Temperaturen schützen – das Material ist brennbar.
- Lassen Sie die Decke nicht längere Zeit in einer feuchten Umgebung liegen.

🧺 WARTUNG:

- Maschinenwäsche bei maximal 30 °C.
- Hängend oder liegend trocknen, fern von starken Wärmequellen.
- Lüften Sie regelmäßig, um den Stoff frisch zu halten.
- An einem trockenen Ort aufbewahren, vorzugsweise gefaltet in einem Schrank oder einer Verpackung.