



NACINARKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

POLSKI

Na wstępie dziękujemy za wybór naszego produktu! Mamy nadzieję, że sprawdzi się on idealnie dla każdego salonu i gabinetu kosmetycznego oraz zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje o produkcie.

OBSŁUGA

Włączanie

- Przetawić wyłącznik sieciowy z prawej strony na odpowiednią pozycję.
- Maszyna jest gotowa do pracy

Wyłączanie

- Przetawić wyłącznik sieciowy z prawej strony na odpowiednią pozycję.
- Maszyna jest wyłączona

Tryby pracy:

- Ustawienie przełącznika w pozycji "1" - Standardowy tryb pracy
- Ustawienie przełącznika w pozycji "2" - Ustawienie nacinarki w trybie ruchu nawrotnego

Wyłączenie awaryjne:

- Aby wyłączyć awaryjnie nacinarkę należy przycisnąć przycisk bezpieczeństwa. Spowoduje to odcięcie prądu w urządzeniu.
- Aby wznowić pracę nacinarki należy nacisnąć i przytrzymać przysk bezpieczeństwa a następnie przekreślić w prawo.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Zabrania się wkładania rąk, palców lub jakichkolwiek przedmiotów do otworów niszczarki podczas jej pracy.
2. Użytkownik powinien używać odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne.
3. Niszczarka kartonu powinna być używana wyłącznie do niszczenia kartonu, zgodnie z jej przeznaczeniem.
4. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się dzieci ani zwierzęta.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Upewnij się, że niszczarka kartonu jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania.
2. Maszyna powinna znajdować się w miejscu, w którym zapewniony jest stały dostęp świeżego powietrza.
3. Maszyna nie powinna być narażona na pył, wilgoć oraz skrajne temperatury.
4. Maszyna powinna mieć przerwę co godzinę na minimum 30 minut albo co pół godziny, jeżeli temperatura otoczenia, w którym pracuje, wynosi więcej niż 30°C.
5. Niszczarka ma stać w miejscu, które nie jest łatwopalne (np. nie może znajdować się w szopie pełnej kartonów).
6. Nigdy nie wkładać rąk w otwór doprowadzania.
7. Długie włosy, luźną odzież, krawaty, szale, naszyjniki, bransolety itp. zabezpieczyć przed dostaniem się do otworu doprowadzania. Nie przetwarzać materiałów mających tendencję do tworzenia zapętleń, np. taśmy, sznurki, miękka folia plastikowa.
8. Ustawić maszynę w miejscu niedostępnym dla dzieci. Uruchamiać maszynę tylko w obecności osoby obsługującej.

KORZYSTANIE Z NISZCZARKI KARTONU

1. Wkładaj karton do niszczarki stopniowo, unikając nadmiernego przeciążenia urządzenia.
2. W przypadku zacięcia kartonu, natychmiast wyłącz niszczarkę i postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą usuwania zacięć.
3. Nie używaj niszczarki do niszczenia mokrego lub brudnego kartonu.
4. Po zakończeniu pracy wyłącz niszczarkę i odłącz ją od źródła zasilania.

KONSERWACJA I SERWIS

1. Regularnie sprawdzaj stan techniczny niszczarki kartonu i dbaj o jej czystość.
2. Niszczarka kartonu powinna być regularnie olejona przy użyciu zapewnionego oleju co 3 zbiornik kartonu. Podczas olejania maszyna musi być odłączona od prądu.
3. Podczas olejania użytkownik ma przeprowadzić inspekcję wizualną ostrzy, sprawdzając, czy nie są brudne bądź krzywe.
4. Wszelkie naprawy i konserwację urządzenia powinien przeprowadzać wykwalifikowany serwis.
5. W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania niszczarki, natychmiast zaprzestań jej używania i zgłoś problem do serwisu.

DANE TECHNICZNE

- Szybkość cięcia: 6m/min
- Pobór mocy silnika: 0,1kw
- Napięcie: 380V/220V/110V/230V/415
- Częstotliwość: 50hz/60hz
- Szerokość cięcia: 25mm
- Grubość cięcia: 6m
- Poziom głośności: 60db
- Wymiary (Szer. x głęb. x wys.): 387x255x316 mm
- Waga: 23kg
- Kolor: czerwony

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Prawidłowa utylizacja tego produktu ten znak oznacza, że produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, prosimy o odpowiedzialny recykling celu promowania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych.

KONSERWACJA I NAPRAWA

Nie zaleca się naprawy sprzętu na własną rękę. Każdorazowo należy skontaktować się z producentem i poddać towar ocenie i ewentualnej naprawie wykwalifikowanej osobie.

GWARANCJA

Okres gwarancji wynosi 1 rok w przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę, 2 lata jeśli sprzęt zakupiony został przez osobę prywatną. W przypadku pytań lub problemów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

KONTAKT

Enzo Polska
ul. Anny Jagiellonki 24A 44-109 Gliwice
Telefon: +48 32 555 04 75
E-mail: sklep@enzopolska.pl
Godziny pracy:
• Pon – czw: 7-15
• Piątek: 7-14

Wadliwe urządzenia elektroniczne nie należą do zwykłych odpadów domowych. Prosimy o ich oddanie w wyznaczonych punktach zbiórki odpadów elektronicznych. Dla informacji o lokalizacjach i przepisach, zalecamy kontakt z lokalnymi instytucjami. Nasz produkt jest zgodny z europejskimi dyrektywami dla produktów medycznych (CE 0124), co gwarantuje jego bezpieczeństwo i jakość.

