

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zestaw sztućców ze stali nierdzewnej

Przed pierwszym użyciem:

1. Umyj wszystkie elementy zestawu w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.
2. Dokładnie optucz i osusz miękką ściereczką.

Podczas użytkowania:

- Zestaw przeznaczony jest do **spożywania posiłków** – nie należy używać sztućców do innych celów (np. otwierania puszek, przekręcania śrub).
- **Nie pozostawiaj sztućców w kwaśnych lub słonych potrawach na dłuższy czas** – może to prowadzić do powstania przebarwień.
- Unikaj uderzeń o twarde powierzchnie – może to spowodować drobne uszkodzenia lub deformacje.

Czyszczenie i pielęgnacja:

- **Zalecane mycie ręczne** – pozwala zachować połysk i estetykę przez długi czas.
- Można myć w zmywarce, jednak:
 - nie należy pozostawiać sztućców w zmywarce po zakończeniu cyklu – **natychmiast wyjmij i osusz**,
 - unikaj mycia razem z ostrymi lub ciężkimi przedmiotami (np. noże kuchenne, garnki),
 - nie stosuj agresywnych detergentów i środków zawierających chlor.
- **Osusz po każdym myciu** – zapobiega powstawaniu zacieków i rdzy powierzchniowej (tzw. nalotu).

Przechowywanie:

- Przechowuj sztucze w suchym miejscu.
- Unikaj długotrwałego kontaktu z wilgocią – może prowadzić do korozji w miejscach łączeń lub zdobień.

UWAGA:

- Produkt nie jest zabawką – **trzymaj z dala od dzieci**.
- W przypadku uszkodzenia mechanicznego lub korozji – **zaprześć użytkowania** i rozważ wymianę elementu.

[EN]

SAFE USE INSTRUCTIONS**Stainless Steel Cutlery Set****Before First Use:**

1. Wash all items with warm water and mild dish soap.
2. Rinse thoroughly and dry with a soft cloth.

During Use:

- The cutlery set is intended **for eating purposes only** – do not use it for other activities (e.g. opening cans or turning screws).
- **Do not leave cutlery in acidic or salty foods for extended periods** – this may cause discoloration or stains.
- Avoid striking cutlery against hard surfaces – it may cause damage or deformation.

Cleaning and Maintenance:

- **Hand washing is recommended** to preserve shine and appearance over time.
- Dishwasher safe, but:
 - **remove cutlery immediately after the washing cycle** and dry thoroughly,
 - avoid washing with sharp or heavy items (e.g. large knives or pots),
 - do not use harsh or chlorine-based detergents.
- **Always dry cutlery after washing** – this prevents water spots and surface rust (also known as flash rust).

Storage:

- Store in a dry place.
- Avoid prolonged contact with moisture – it may lead to corrosion, especially at joints or decorative elements.

WARNING:

- This product is not a toy – **keep out of reach of children.**
- If any piece becomes damaged or shows signs of corrosion – **discontinue use** and consider replacing it.