

DOMO

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO9133W



DO9133W

PRODUKT

LINEA 2000

GWARANCJA

To urządzenie ma dwuletni okres gwarancji. W tym okresie producent ponosi odpowiedzialność za wszelkie awarie będące bezpośrednim skutkiem wad konstrukcyjnych. W przypadku wystąpienia tych awarii urządzenie zostanie naprawione lub w razie potrzeby wymienione. Gwarancja traci ważność, gdy uszkodzenie urządzenia jest spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji lub naprawami wykonanymi przez osobę trzecią.

INFORMACJE O RECYKLINGU

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Opakowanie nadaje się do recyklingu. Paczkę prosimy traktować ekologicznie.





Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje.
Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki promocyjne zostały usunięte.
- Upewnić się, że dzieci nie mogą bawić się materiałem opakowaniowym
- To urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
 - To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych sprawnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zasady związane z tym zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są starsze niż 8 lat i są nadzorowane.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 16 roku życia.
- Urządzenie musi być odłączone od źródła zasilania, gdy nie jest używane, podczas serwisowania i wymiany części. Pozwól urządzeniu ostygnąć przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
 - UWAGA: Aby uniknąć niebezpieczeństwa, tego urządzenia nie wolno zasiląć za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer, ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.
 - Powierzchnie urządzenia mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Zaleca się, aby nie dotykać powierzchni urządzenia innych niż uchwyty, aby uniknąć oparzeń.
- Nigdy nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.
 - Nie używaj ani nie przechowuj tego urządzenia na zewnątrz.
 - Nie przesuwaj urządzenia podczas pracy lub gdy jest jeszcze gorące. Pozostawić do ostygnięcia przed przeniesieniem urządzenia.
 - Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż przewidziane.
 - Sprawdź dokładnie, czy napięcie i częstotliwość sieci zasilającej odpowiadają wskazaniom na tabliczce znamionowej urządzenia.
 - Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi normami i wymaganiami.
 - Używać wyłącznie przyborów dostarczonych z urządzeniem.
 - Nie używaj tego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia lub uszkodzenia w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do działu serwisowego DOMO lub jego przedstawiciela.
 - Aby uchronić się przed porażeniem elektrycznym lub poparzeniami, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.

DO9133W

• Dostarczono krótki przewód zasilający, aby zmniejszyć ryzyko zapłątania się lub potknięcia o dłuższy przewód. NIE UŻYWAĆ Z PRZEDŁUŻACZEM.

- Całkowicie rozwinąć przewód, aby zapobiec jego przegrzaniu.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwiisał z krawędzi blatu lub dotykał gorących powierzchni.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający przebiegał pod lub wokół urządzenia.
- Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego lub zlewu, ani w nagrzanym piekarniku.
- Nie umieszczaj w pobliżu łatwopalnych materiałów, gazów lub materiałów wybuchowych.
- Nie umieszczaj w pobliżu przedmiotów, które mogą się zapalić, takich jak zasłony, ręczniki itp.
- Nigdy nie ciągnij za przewód lub urządzenie, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli po czyszczeniu znajduje się w nim woda lub części są nadal mokre.
- Nieutrzymywanie tego urządzenia w czystości może niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i być może spowodować niebezpieczną sytuację.
- Nie używaj tego produktu na powierzchni, która może zostać uszkodzona przez parę lub ciepło.
- Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Wszelkie obrażenia lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych zasad są na własne ryzyko. Ani producent, importer ani dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
- UWAGA: Nie zakrywaj pokrywy, aby uniknąć pożaru.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ

CZĘŚCI

1. XL płytki do pieczenia na 2 duże gofry
2. Pomarańczowa kontrolka zasilania
3. Zielona kontrolka temperatury
4. Klips zabezpieczający
5. Stojak do przechowywania w pozycji pionowej i przechowywania przewodu



UŻYWANIE

Uwaga: Podczas pierwszego użycia urządzenia z płyt do pieczenia może wydobywać się lekki zapach i dym. To normalne.

1. Upewnij się, że płyty do pieczenia są czyste. W razie potrzeby wytrzyj je czystą, wilgotną ściereczką.
2. Przy pierwszym użyciu posmaruj płytki do pieczenia niewielką ilością oleju roślinnego, masła lub margaryny.
3. Zamknij pokrywę.
4. Podłącz gofrownicę. Zapali się pomarańczowa kontrolka i urządzenie natychmiast zacznie się nagrzewać. Pozwól, aby gofrownica rozgrzała się, aż zapali się zielona lampka. W tym momencie urządzenie osiągnęło odpowiednią temperaturę.
5. Otwórz pokrywę i umieść ciasto na gofry na dolnej płycie.
6. Zamknij pokrywę. Zachowaj ostrożność, ponieważ z boków gofrownicy może wydobywać się para. Upewnij się, że żadna część ciała nie ma kontaktu z gorącą parą.
7. Zamknąć pokrywę za pomocą zatrzasku zabezpieczającego.
8. Idealny czas pieczenia zależy od osobistych upodobań.
9. Termostat będzie się włączał i wyłączał, aby utrzymać odpowiednią temperaturę płyt do pieczenia. Zapobiega to również przegrzaniu. Działanie termostatu będzie sygnalizowane zieloną kontrolką temperatury, która również będzie się odpowiednio włączać i wyłączać.
10. Gdy gofry będą gotowe, otwórz pokrywę i wyjmij gofry za pomocą widelca do gofrów lub plastikowej lub drewnianej szpatułki. Nigdy nie używaj żadnych metalowych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę nieprzywierającą.
11. Jeśli chcesz upiec kolejnego gofra, natychmiast zamknij ponownie pokrywę, aby utrzymać ciepło.
12. Po użyciu zawsze natychmiast odłączaj wtyczkę z gniazdka.

CZYSZCZENIE

To urządzenie wymaga niewielkiej konserwacji. Jeśli urządzenie jest zepsute, należy je naprawić u producenta.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć przed czyszczeniem.

Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących ani szorstkich gąbek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

- **Czyszczenie wnętrza**

Wyczyść płyty do pieczenia chłonnym papierem lub miękką ściereczką.

Mimo że urządzenie jest wyposażone w powłokę nieprzywierającą, nadal mogą się na nim znajdować trudne do usunięcia pozostałości. Aby usunąć te pozostałości, dokładnie posmaruj blachy do pieczenia olejem roślinnym i pozostaw do wchłonięcia przez 5 do 10 minut. Następnie wytrzyj płytki papierem chłonnym.

Jeśli to nie zadziała, możesz wyczyścić płytki wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem.

- **Czyszczenie na zewnątrz**

Wytrzyj obudowę miękką, suchą ściereczką.

DOMO

Importer:
Terabajt Mateusz Reszka
Produkcyjna 108
15-680 Białystok

serwis: serwis@emidas.com.pl