

Instrukcja obsługi Frezarka do paznokci 202

1. Instalacja i podłączenie przewodów

1. Podłącz 5-pinową wtyczkę głowicy do gniazda wyjściowego w głównym panelu.
2. Podłącz przełącznik pedału do gniazda FOOT S/W.
3. Wybierz odpowiedni frez zgodnie z wymaganiami i zamocuj go do głowicy.
4. Obróć pokrętko regulacji prędkości w lewo (MIN).
5. Podłącz do głównego źródła zasilania.

2. Obsługa

1. Naciśnij przycisk wyboru trybu na HAND, aby uruchomić ręczną kontrolę; wskaźnik zaświeci się, a głowica zacznie się powoli obracać.
2. Obróć pokrętko regulacji prędkości w prawo, aby zwiększyć prędkość.
3. Gdy funkcja wyboru trybu jest ustawiona na FOOT, naciśnij pedał, aby maszyna zaczęła pracować.
4. Można zamieniać kierunki obrotu: FWD oznacza ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara, a REV oznacza ruch przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 2.5 Ustaw prędkość głowicy szlifierskiej w odpowiednim zakresie. 2.6 Przed zmianą kierunku obrotu prosimy ustawić prędkość na najniższą.

3. Specyfikacja

a) Stacja

- Napięcie znamionowe: 100-120V/60 Hz, 220-240V/50 Hz
- Moc wejściowa: 30W
- Napięcie wyjściowe: DC3-15V

b) Głowica

- Napięcie robocze: DC3-15V
- Prąd: 1A
- Prędkość: 0-35000 RPM

4. Instrukcje

1. Obróć pokrętko regulacji prędkości w lewo, aby zmniejszyć prędkość głowicy do minimum przed wyłączeniem i ustaw główne źródło zasilania na 0.
2. Po zakończeniu pracy połóż głowicę na uchwycie.
3. Gdy głowica jest w ruchu, nigdy nie wyciągaj 5-pinowej wtyczki.
4. W przypadku długiego przestoju odłącz zasilanie.
5. Jakikolwiek nieautoryzowane rozmontowanie produktu jest zabronione. W przypadku awarii prosimy o kontakt. Gwarantujemy szybką, wysokiej jakości i satysfakcjonującą obsługę.
6. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobną organizację, aby uniknąć zagrożenia.