

Instrukcja obsługi

Mini kamera

Model: BC027 WiFi

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [I. Włączenie i reset kamery](#)
 3. [II. Tryby sygnalizowane wskaźnikiem świetlnym](#)
 4. [III. Pobieranie i instalacja aplikacji](#)
 5. [IV. Połączenie punkt-do-punktu telefonu z kamerą](#)
 6. [V. Konfiguracja zdalna kamery](#)
 7. [VI. Interfejs aplikacji – podgląd i sterowanie kamerą](#)
 8. [VII. Konfiguracja Wi-Fi w aplikacji LOOKCAM](#)
 9. [VIII. Specyfikacja techniczna kamery](#)
 10. [IX. Najczęstsze pytania i rozwiązywanie problemów](#)
-

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór naszej mini kamery w gniazdku.

Kamera została zaprojektowana z myślą o kompaktowej, przenośnej konstrukcji, zapewniając wszechstronne zastosowania, bezpieczeństwo i wygodę w codziennym użytkowaniu.

Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem pracy.

I. Włączenie i reset kamery

1. Włączenie:

- Podłącz kamerę do gniazdka lub poprzez kabel USB, aby uruchomić kamerę.

2. Przywracanie ustawień fabrycznych (Reset):

- Przytrzymaj przycisk **Reset (Przywróć ustawienia)** za pomocą kluczyka przez ok. 5 sekund, aż diody zgasną.
- Znajduje się on obok diody sygnalizującej stan pracy urządzenia.
- Urządzenie musi być podpięte pod zasilanie.
- Odczekaj około 30 sekund na ponowne uruchomienie urządzenia.

II. Tryby sygnalizowane wskaźnikiem świetlnym

Dioda	Znaczenie
Czerwona	Zasilanie – świeci się stale, gdy kamera jest włączona.
Niebieska	Połączenie Wi-Fi:
	• Tryb punkt-do-punktu – miga powoli.
	• Połączenie zdalne udane – świeci się stale.

Porada: Jeśli nie wiesz, w jakim trybie jest kamera, zresetuj ją i przełącz do trybu punkt-do-punktu.

Uwaga: Funkcja Reset działa tylko, gdy niebieska dioda świeci się lub miga.

III. Pobieranie i instalacja aplikacji

Sklepy z aplikacjami

- **Android:** wyszukaj **LOOKCAM**, pobierz i zainstaluj ze sklepu **Google Play (Sklep Google Play)**.
- **Apple:** wyszukaj **LOOKCAM**, pobierz i zainstaluj z **App Store (Sklep App Store)**.

IV. Połączenie punkt–do–punktu telefonu z kamerą

1. W telefonie otwórz **Ustawienia Wi-Fi**.
2. Znajdź sieć o nazwie zaczynającej się od **F, G** lub **B**.
3. Połącz się z nią.
4. Uruchom aplikację **LOOKCAM** – połączenie zostanie wykryte automatycznie.

Po wykryciu pojawi się komunikat:

Tip (Wskazówka):

Wykryto nowe urządzenie **B000534CBMXR**. Czy chcesz je skonfigurować?

- **Anuluj (Cancel):** zostajesz w trybie lokalnym (punkt–do–punktu).
- **OK:** przejście do szybkiego parowania z routerem (dostęp zdalny).

V. Konfiguracja zdalna kamery

1. W aplikacji wpisz ekran ustawień urządzenia i kliknij ikonę  **Ustawienia**.
2. Przejdź do:
 - **Zaawansowana konfiguracja (Advanced Configuration)** →
 - **Konfiguracja połączenia Wi-Fi (WiFi Connection Configuration)** →
 - **Wyszukaj sieć Wi-Fi (Find WiFi)**.
3. Wybierz z listy swoją sieć domową.
4. Wprowadź hasło do Wi-Fi.
5. Kliknij **OK (OK)**.

Kamera uruchomi się ponownie (ok. 40 sekund) i przełączy się do trybu online.

VI. Interfejs aplikacji – podgląd i sterowanie kamerą



Górne opcje

- Regulacja jasności
- Regulacja kontrastu
- Tryb nocny **ON/OFF (Włącz/Wyłącz)**
- Dioda LED **ON/OFF (Włącz/Wyłącz)**
- Rozdzielczość obrazu (np. 1080P)

Dolne opcje

- Głośnik (funkcja niedostępna dla tego modelu)
- Mikrofon **ON/OFF (Włącz/Wyłącz)**
- Zrzut ekranu (Snapshot – Zrzut ekranu)
- Nagrywanie wideo (Video Record – Nagrywanie wideo)

VII. Konfiguracja Wi-Fi w aplikacji LOOKCAM

1. W aplikacji przejdź do **Listy urządzeń**.

2. Kliknij obok kamery ikonę **Ustawienia** (np. **B000534CBMXR**).
3. Wybierz **Config Wi-Fi (Konfiguracja Wi-Fi)** lub **WiFi Setting (Ustawienia Wi-Fi)**.
4. Z listy SSID wybierz swoją sieć.
5. Wprowadź hasło.
6. Kliknij **OK**.

VIII. Specyfikacja techniczna kamery

Parametr	Wartość
Rozdzielczość	1080P / 720P / 640P / 320P
Format wideo	AVI
Liczba klatek na sekundę	25 kl./s
Kąt widzenia	120°
Detekcja ruchu	Do 6 m w linii prostej
Minimalne oświetlenie	1 LUX
Kompresja	H.264
Zasięg nagrywania	Do 5 m ²
Pobór mocy	380 mA / 3,7 V
Temperatura przechowywania	-20 °C do 80 °C
Temperatura pracy	-10 °C do 60 °C
Wilgotność robocza	15-85 % RH
Typ karty pamięci	Karta TF (microSD)
Oprogramowanie do odtwarzania	VLC Player / SMPlayer
System operacyjny komputera	Windows / macOS
System operacyjny telefonu	Android / iOS

Parametr	Wartość
Obsługiwane przeglądarki	IE7 i nowsze, Chrome, Firefox, Safari
Maks. liczba użytkowników	4

IX. Najczęstsze pytania i rozwiązywanie problemów

Jakiej karty microSD używać?

- Obsługa kart do **128 GB**.
- Zalecana klasa **10** (wysoka prędkość).
- Sformatuj w systemie **FAT** przed użyciem.
- W razie problemów wyjmij i włóż kartę ponownie.

Dlaczego kamera nie łączy się z siecią?

1. Kamera jest wyłączona lub rozładowana.
2. Router nie działa.
3. Słaby sygnał Wi-Fi.
4. Błędne hasło do sieci Wi-Fi.

Dlaczego zdalny podgląd jest niestabilny?

- Dobierz rozdzielczość adekwatną do prędkości Twojego Internetu.

Nagrywanie na kartę SD się nie zapisuje?

- Upewnij się, że karta jest **sformatowana**.

Zapomniałem hasła – co robić?

- Przytrzymaj przycisk **Reset (Przywróć ustawienia)** przez **10 s**.

Hasło domyślne

- Domyślne hasło: **123456**.

Zalecenie: zmień hasło, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Kamera nie łączy się z routerem?

1. Zresetuj urządzenie.
2. Najpierw połącz się w trybie punkt-do-punktu, potem skonfiguruj Wi-Fi.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**