

Gra stołowa Piłkarzyki – Instrukcja montażu

Sposób montażu:

1. Za pomocą 4 śrub i podkładek przymocuj oba panele końcowe do jednego z paneli bocznych.
2. Wsuń planszę boiska w rowki w panelach końcowych.
3. Upewniając się, że płaska strona znajduje się od strony piłkarzyka, nasuń gumowe odbojniki na końce drążków z piłkarzykami drużyny A i drużyny B.
4. Włóż drążki z piłkarzykami w otwory w panelu bocznym (upewnij się, że wkładasz je we właściwej kolejności).
5. Zamocuj pozostały panel boczny za pomocą pozostałych 4 śrub i podkładek.
6. Nasuń cztery uchwyty na końce drążków z piłkarzykami.
7. Zabezpiecz uchwyty czterema śrubami.
8. Przymocuj listwy punktacji, wkręcając śrubki w wywiercone wcześniej otwory.

**/WERSJA Z PODŚWIETLENIEM/**

- Włącz podświetlenie przesuwając włącznik ON/OFF w pozycję ON.
- Po skończonej zabawie, wyłącz podświetlenie przesuwając włącznik ON/OFF w pozycję OFF.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA BATERII

1. Do zabawki należy użyć 2 sztuk baterii typu AA o napięciu nominalnym 1,5V (mogą to być baterie pierwotne lub wtórne) (baterie nie są załączone).
2. W celu zainstalowania /wymiany baterii odkręć śrubkę na pokrywie przedziału na baterie używając śrubokręta. Należy włożyć /wymienić baterie i przykręcić śrubkę w pokrywie, używając śrubokręta.
3. Baterie powinny być instalowane / zmieniane przez osoby dorosłe.
4. Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane.
5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
7. Nie wolno zwierzać zacisków zasilania.
8. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii.
9. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
10. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

Należy zachować instrukcję, gdyż zawiera ważne informacje

Ochrona Środowiska.

Jeśli po długotrwałym okresie eksploatacji Twoja zabawka będzie wymagać wymiany, to nie wyrzucaj jej wraz z normalnymi odpadami komunalnymi, lecz usuń w sposób zgodny z Zasadami Ochrony Środowiska. Odpady można usunąć w sposób przyjazny dla środowiska i odzyskać surowce użyte w procesie produkcji. Zabawka jest oznaczona zgodnie z wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, która określa ramy odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że niniejszy produkt nie może być utylizowany razem z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, produkt ten należy odseparować od reszty odpadów z gospodarstwa domowego i utylizować we właściwy ekologicznie sposób.

Producent oświadcza, że produkt ten jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Kopię „Deklaracji zgodności” można uzyskać kontaktując się z importerem pod wskazanym adresem lub mailowo: biuro@madej.com.pl.

Importer:
Czapska Sp. k.
Puławska 45B,
05-500 Piaseczno

