

Instrukcja obsługi

Waga kieszonkowa 500g 0,01g

Dziękujemy za zakup naszej wagi kieszonkowej. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem. Ta elektroniczna waga jest precyzyjnym instrumentem. Przy odpowiedniej pielęgnacji i właściwym użytkowaniu zapewni wiele lat niezawodnej pracy.

Nie przeciążaj wagi, umieszczając na niej więcej niż maksymalna dopuszczalna masa. Przeciążenie może spowodować trwałe uszkodzenie wagi! Unikaj narażania wagi na ekstremalne temperatury lub zimno; najlepiej działa w temperaturze pokojowej. Przed użyciem pozwól wadze przystosować się do temperatury pokojowej przez co najmniej 1 godzinę.

Daj wadze odpowiedni czas na rozgrzanie się. Zazwyczaj 30 sekund wystarczy, aby wewnętrzne komponenty miały szansę ustabilizować się przed kalibracją.

Trzymaj wagę w czystym środowisku. Kurz, brud, wilgoć, wibracje, prądy powietrzne oraz bliskość innych urządzeń elektronicznych mogą negatywnie wpływać na dokładność i niezawodność wagi. Traktuj wagę ostrożnie. Delikatnie umieszczaj na niej wszystkie przedmioty do ważenia. Chociaż waga jest zaprojektowana, aby być wytrzymałą, unikaj szorstkiego traktowania, ponieważ może to trwale uszkodzić wewnętrzny czujnik.

Unikaj wstrząsania, upuszczania lub innych silnych wstrząsów wagi. Jest to precyzyjny instrument i wymaga ostrożnego obchodzenia się. Używaj wagi wyłącznie na stabilnej, wolnej od wibracji powierzchni.

I. OBSŁUGA:

1. Ustaw wagę na płaskiej, poziomej powierzchni, naciśnij przycisk [ON/OFF], aby włączyć wagę.
2. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się "0.0".
3. Umieść przedmiot(y) na platformie ważącej.
4. Za pomocą przycisku [MODE] możesz przełączać jednostki ważenia.

II. WAŻENIE TARY:

1. Włącz wagę zgodnie z powyższym opisem.
2. Umieść "przedmiot tarowy" na platformie.
3. Naciśnij przycisk [TARE] i poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się "0.0".
4. Dodaj "netto przedmiot".

SPECYFIKACJA:

Zakres pomiaru: 0 - 500g

Dokładność pomiaru: 0,01 g

Jednostki miary: g/ gn/ tl/ dwt/ ozl/ oz/ ct

Funkcja: TARA

Funkcja automatycznego zerowania wagi przy włączeniu

Wskaźnik przeładowania

Funkcja automatycznego wyłączenia

Zasilanie: 2x bateria AAA