



1. Aparat

2. Wideo

3. Odtwarzanie

4. Ustawienie

5. Gry

6. Muzyka

Wprowadzenie do funkcji

[Włączanie i wyłączenie]

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania spowoduje zaświecenie się niebieskiego wskaźnika. Ponowne naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wyłączenie urządzenia.

[Tryb aparatu]

Wybierz funkcję aparatu i zapisz zdjęcie na karcie pamięci TF, jeśli jest dostępna.

1. Zrób zdjęcie

Wybierz tryb aparatu i naciśnij przycisk [Zdjęcie/Wideo/Potwierdź], aby wejść; Naciśnij krótko [Przycisk Zdjęcia/Wideo/Potwierdź], aby zrobić zdjęcie, naciśnij [Przycisk zasilania/Wstecz], aby powrócić do głównego interfejsu lub poprzedniego interfejsu.

2. Filtry:

W trybie aparatu naciśnij krótko [Przycisk w górę] / [Przycisk w dół], aby przełączyć efekt filtra.

3. Zniekształcone lustra:

W trybie aparatu naciśnij krótko [Przycisk w górę] / [Przycisk w dół], aby przełączyć efekt lustra.

4. Zabawne naklejki:

W trybie aparatu naciśnij krótko [Przycisk w górę] / [Przycisk w dół], aby przełączyć naklejkę ze zdjęciem.

5. Przełącznik obiektywu:

W trybie aparatu naciśnij krótko [Przycisk w prawo], aby przełączać między obiektywem przednim i tylnym; Można go

używać do samowyzwalacza (Ta funkcja nie jest dostępna w modelach z jednym obiektywem).

6. Funkcja zoomu:

W trybie aparatu naciśnij i przytrzymaj [Przycisk w górę/w dół], aby powiększyć.

7. Zdjęcia poklatkowe:

W trybie aparatu naciśnij [Lewy przycisk].

[Tryb wideo]

Wybierz funkcję nagrywania, aby umożliwić nagrywanie, gdy jest karta TF.

Jeśli nie ma karty, oznacza to „Brak karty”. Jeśli pozostałe miejsce na karcie jest niewystarczające, wyświetla się komunikat „Karta pełna”. 1. Nagrywanie wideo:

Wybierz tryb wideo i naciśnij przycisk [Zdjęcie/Wideo/Potwierdź], aby wejść; Naciśnij krótko przycisk

[Zdjęcie/Wideo/Potwierdź], aby nagrać wideo, naciśnij przycisk [Zasilanie/Wstecz], aby powrócić do głównego

interfejsu lub poprzedniego interfejsu.

2. Filtry:

W trybie wideo naciśnij krótko przycisk [W górę], aby przełączyć efekt filtra.

3. Przełącznik obiektywu:

W trybie wideo naciśnij krótko przycisk [W prawo], aby przełączać między obiektywem przednim i tylnym. Można używać

do samowyzwalacza (Ta funkcja nie jest dostępna w modelach z jednym obiektywem)

4. Wideo w zwolnionym tempie/poklatkowe

W trybie wideo naciśnij [Lewy przycisk]

[Funkcja odtwarzania]

Wybierz funkcję odtwarzania, wyświetl pierwsze zdjęcie, jeśli jest zdjęcie lub film, i wyświetl najpierw zawartość karty TF

1. Przełączanie plików zdjęć/wideo:

Krótko naciśnij [Lewy przycisk] / [Prawy przycisk], aby przełączyć filmy/zdjęcia

2. Odtwarzanie wideo:

Krótko naciśnij [Zdjęcie/Wideo/Potwierdź], aby wstrzymać lub odtworzyć bieżący film

3. Usuwanie:

Krótko naciśnij [Przycisk w górę], aby wyświetlić monit o usunięciu pliku; wybierz „OK” lub „Anuluj”, aby zdecydować, czy usunąć

Krótko naciśnij [Przycisk w dół], aby wyświetlić monit o usunięciu wszystkich plików; wybierz „OK”

lub „Anuluj” , aby zdecydować, czy usunąć

[Funkcja gry]

Wybierz funkcję gry, aby przejść do trybu gry

1. Wybór gry

Krótko naciśnij [Lewy przycisk] / [Prawy przycisk], aby wybrać grę

2. Uruchom grę

Naciśnij krótko [Przycisk Zdjęcia/Wideo/Potwierdź], aby wejść do gry

3. Wyjdź z gry

Naciśnij krótko [Przycisk Włącz/Wyłącz], aby wyjść z gry

[Funkcja ustawień]

Wybierz funkcję ustawień, aby ustawić osobowość użytkownika

Przycisk:

[Przycisk W górę] / [Przycisk W dół], aby wybrać obiekty do ustawienia

[Przycisk Zdjęcia/Wideo/Potwierdź], aby potwierdzić ustawienia wyboru

[Przycisk zasilania], aby wyjść z ustawień wyboru

[Inne funkcje]

1. Ładowanie

Podłącz kabel Micro USB. Gdy niebieskie światło jest włączone, oznacza to ładowanie, a gdy niebieskie światło jest wyłączone, oznacza to pełne ładowanie

2. Resetowanie

Jeśli aparat działa nieprawidłowo, użyj spinacza do papieru, aby włożyć otwór resetowania i zresetuj urządzenie

3. Tryb czuwania

Aparat przechodzi w automatyczny tryb czuwania, gdy nie jest używany i nie będzie automatycznie używany po wyłączeniu trybu czuwania

4. Funkcja czytnika kart

Użyj czytnika kart do odczytu zdjęć i filmów na komputerze

[Uwaga]

1. Nie wolno połykać małych części.

2. Nie umieszczać produktu w pobliżu ognia.

3. W opakowaniu znajdują się ważne informacje, prosimy go nie wyrzucać!

4. Ta zabawka zawiera niewymienne baterie. 5. Baterie powinny być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej. 6. Baterie mogą być ładowane wyłącznie przez osoby w wieku co najmniej 8 lat. 7. Należy zachować instrukcję obsługi, ponieważ zawiera ona ważne informacje. 8. Transformator, zasilacz lub ładowarka używane z zabawką elektryczną powinny być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy lub innych części, a w przypadku uszkodzenia nie należy ich używać do czasu ich naprawy. 9. Informacje dotyczące czyszczenia produktu: Należy uważać, aby woda lub środki czyszczące nie dostały się do elementów elektronicznych ani pojemnika na baterie zabawki, aby uniknąć jej uszkodzenia. 10. Informacje dotyczące konserwacji produktu: Gdy zabawka nie jest używana, należy przechowywać ją w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci. Zabawki można przechowywać w pudełkach lub torbach, aby zapobiec kurzowi i uszkodzeniom. Unikaj narażania zabawki na silne uderzenia lub upadki, aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych

elementów elektronicznych lub konstrukcji mechanicznej.