

KARTA PRODUKTU

Papier do air fryera CrispLiner - 100 sztuk (20 x 20 cm)

Opis produktu:

Papier CrispLiner to jednorazowe wkładki do frytkownicy beztłuszczowej, które chronią urządzenie przed zabrudzeniem, tłuszczem i przypaleniami. Wystarczy włożyć, upiec i wyrzucić - zero zmywania, maksimum wygody. Idealny do codziennego gotowania bez balaganu.

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 20 cm x 20 cm

Ilość w opakowaniu: 100 sztuk

Materiał: papier spożywczy, niebielony, bez BPA

Odporność na temperaturę: do 220°C

Przeznaczenie: air fryer, piekarnik, mikrofalówka

Typ: jednorazowego użytku

Kolor: naturalny (brązowy)

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalny rozmiar - pasuje do większości modeli air fryerów
- Bezpieczny dla zdrowia - brak BPA, chloru, chemii
- Brak przywierania - potrawy odchodzą łatwo, bez problemu
- Brak szorowania - koniec z myciem koszyków po pieczeniu
- Opakowanie z dozownikiem - szybki i higieniczny dostęp

Sposób użycia:

Włóż arkusz papieru do koszyka air fryera.

Umieść potrawę na papierze.

Po zakończeniu pieczenia - wyrzuć papier. Gotowe!

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Opakowanie z łatwym dostępem chroni papier przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Kod produktu / EAN:

EAN: 5903266471650