

SBH-10 Bluetooth kõlar on sobiv kõikidele kaasaskantavatele Bluetooth audio toega seadmetele, näiteks nutitelefonid, tahvelarvutid, sülearvutid, mängukonsoolid jne nautimaks heli juhtmevabalt.

Pakend sisaldab: põhiseade (Bluetooth kõlar), hoiukott, USB laadimiskaabel, kiirjuhend.

Ülevaade põhiseadmest:



1. Hoida nuppu all vähendamaks helitugevust
2. Vajuta hetkeks nupule naasemaks pala algusesse
3. Eelmise pala valmiseks topeltklõpsa antud nupul



1. Hoida nuppu all 5 sekundit lülitamaks seadet sisse/välja
2. Vajuta seda nuppu, kui soovid muusika pausile panna.



1. Hoida nuppu all helitugevuse suurendamiseks
2. Vajuta hetkeks nupule valimaks järgmine laul
3. Kui helitugevus on maksimaalne kõlab helimärguanne



Laadimisindikaator - punane laadimise ajal, roheline kui seade on täielikult laetud.

Kasutamine:

1. Lülitage sisse Bluetoothi funktsioon oma seadmes
2. Lülitage kõlar sisse, hoidke all nuppu 8 sekundit, LED tuli vilgub kiirelt ja helisignaal annab märku kõlari valmidusest otsida uusi seadmeid.
3. Otsige oma mobiilse seadmega Bluetooth valikute alt üles uus seade „Bluetooth speaker“ või „SHB-10“
4. Ühendage (pair) oma seade bluetoothiga kõlariga. Kui läheb vaja salasõna, sisestage 0000
5. Ühendus seadmete vahel on loodud ja saate alustada muusika kuulamist. Ühendus jääb teie seadme mälli ja ei ole vaja taaskasutamisel uuesti seadistada.

Tähelepanu!

Kui bluetooth seade lülitatakse välja ja ühendus katkeb, saab ühenduse uuesti luua 30 sekundi möödudes.

Enamus bluetooth seadmeid loob ühenduse automaatselt peale esmakordset ühildamist, kuid mõned mobiilimudelid vajavad uuesti manuaalset ühendamist.

Enamus mobiiliseadetega saab peale edukat ühendamist kasutada kõlaril olevaid Play/Pause, Previous song/Next song, Volume+/Volume— nuppe, kuid osadel mudelitel saab ainult kasutada helitugevuse reguleerimise nuppe.