

IZOLATOR 4 POLI SCUND / INALT

Instructiuni de utilizare:

Izolatorul ELNIR 4 poli reprezinta soclul distribuitorului din tablourile electrice.

Caracteristici tehnice:

In conformitate cu	EN 60664
InaltimexLatimexAdancime	- scund 70x90x15 mm - inalt 95x100x15 mm
Montaj bare de distributie	bara CU stanat + filet M5 1 rand 15x3mm (MF0010-01081) bara CU stanat + filet M5 1 rand 15x5mm (MF0010-01082)
Montaj	pe contrapanou si pe profile metalice
Se comanda 2 bucati pentru un distribuitor.	

Instructiuni de montaj:

- Barele de cupru R S T N se aseaza pe orizontala de la stanga la dreapta, iar pe verticala de sus in jos.
- Barele de cupru se fixeaza pe izolator in suruburi.
- Contrapanoul se gaureste, pentru fixarea izolatoarelor.
- Izolatorul se prinde de contrapanou in holt-suruburi.
- Conexiunile dintre barile de cupru si conductoare se fac cu cleme metalice sau papuci.
- Pentru tablourile in carcasa metalica se recomanda acoperirea distribuitorului cu un capac izolant.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in plastic.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.