

Graco

ALL WAYS SOOTHER

תשוב! קרא בזהירות ושמור לעיון עתידי

אי-מילוי אזהרות אלה והוראות הרכבה עלולים לגרום לפגיעה חמורה או למוות.

- לעולם אל תשאיר את הילד ללא השגחה.
- אל תשתמש במוצר זה ברגע שילדך יכול לשבת ללא עזרה או שמשקלו עולה על 9 ק"ג.
- לעולם אל תשתמש במוצר זה על משטח מוגבה (למשל שולחן).
- אל תרים את המוצר כשילדך בתוכו.
- השתמש תמיד במערכת הריסון.
- כדי להימנע מפגיעה וודא שהילדים יתרחקו בעת פתיחה וקיפול מוצר זה.
- יש להשתמש רק בשנאי המצורף או בשנאי המתאים ומאושר ע"י היצרן.
- אל תתנו לילדים לשחק עם מוצר זה. השגיחו עליהם.
- השתמש תמיד על משטח מישורי כגון רצפה.
- מוצר זה אינו מיועד לשינה ממושכת. הוא אינו תחליף למיטה. אם הילד רוצה לישון, הנח אותו במיטה או עריסה מתאימה.
- אין להשתמש במוצר ללא כרית המושב.
- אין להשאיר את המוצר ליד מוצר אחר שיכול להוות סכנה או לגרום לחנק כגון חוטים או וילון.
- חוטים עלולים לגרום לחנק. אין להניח חוטים כגון חוט מוצץ סביב צוואר ילדך.
- אין לתלות חוטים מעל המוצר או לחבר חוטים לצעצועים.
- הפסיקו את השימוש במוצר אם הוא פגום או שבור או בעל חלקים קרועים או חסרים.
- השתמשו בחלקי חילוף המאושרים ע"י היצרן בלבד. אין להשתמש בחלקים אחרים במקום.
- היזהרו מסכנות אש או חום גבוה בקרבת המוצר כגון תנורים או גז.
- מוצר זה דורש הרכבה ע"י מבוגר. אם אתם נתקשים בקושי, צרו קשר עם שירות לקוחות היבואן.
- מתאים לתקן EN16232:2013+A1:2018 AND EN12790:2009

טיפול ותחזוקה

מעת לעת, בדוק את במוצר ברגים רופפים, חלקים שחוקים, חומר קרוע או תפירה.

החלף או תקן את החלקים במידת הצורך.

השתמש רק בחלקי חילוף של Graco.

כיסוי המושב הנשלף עשוי להישטף במכונה במים קרים במחזור עדין וייבוש בטפטוף (ללא סחיטה וללא הלבנה).

כדי לנקות את המסגרת, השתמש רק בסבון ביתי ובמים חמים. ללא אקונומיקה או חומרי ניקוי.

חשיפה מוגזמת לשמש או לחום עלולה לגרום לדהייה או לעיוות של חלקים.

לשימוש בטוח עם סוללות:

שנאים או סוללות: אין לחבר את המוצר למספר ספקי הכוח המומלץ.

יש להשתמש במוצר רק עם השנאי המומלץ.

השנאי אינו צעצוע.

לשימוש רק עם שנאי ייעודי לצעצועים (נבדק לפי EN61558-2-7)

בעת ניקוי עם מים, לנתק מהשנאי.

השתמש רק במתאם ה-AC המומלץ המצורף למוצר. חבר רק את מתאם ה-AC לשקע יחיד.

שמור על הסוללות מהישג ידם של ילדים.

יש להכניס סוללות בקוטביות נכונה.

יש להשתמש רק בסוללות המומלצות או שוות ערך בוולט ובגודל.

הוצא מהמוצר סוללות פגומות.

אל תקצר מסופי אספקה.

יש להסיר סוללות נטענות מהמוצר לפני טעינתם.

יש לטעון סוללות נטענות רק תחת השגחת מבוגר.

אין לערבב סוללות ישנות וחדשות. אין לערבב סוגים שונים של סוללות או אין לערבב סוללות חדשות ומשומשות.

כל סוללה עלולה להתפוצץ אם היא מושלכת לאש או נעשה ניסיון לטעון סוללה שלא מיועדת להטענה.

לעולם אל תטען סוללה מסוג אחד במטען המיועד לסוללה מסוג אחר.

אין לטעון סוללות שאינן נטענות.

היפטר מסוללות דולפות מיד.

סוללות דולפות עלולות לגרום לכוויות בעור או לפציעה אישית אחרת. בעת השלכת סוללות, הקפד להשליך אותן בצורה נאותה, על פי התקנות המקומיות.

הסר תמיד סוללות אם המוצר אינו אמור לשמש לטווח של חודש ומעלה. סוללות שנותרו ביחידה עלולות לדלוף ולגרום נזק. אחסן הרחק מילדים.

סוללות מסוג מומלץ - חד פעמיות של אלקליין.

החלף סוללות כאשר המוצר מפסיק לפעול בצורה מספקת.

פתרון בעיות:

המוצר לא פועל:

1. אין סוללות בנדנדה.
2. הסוללות מתות.
3. הגדרת המהירות נמוכה מדי.
4. סוללות הפוכות בקטבים. - סמן "+" ו- "-".
5. קורוזיה במסופי הסוללה. סובב את הסוללות במקום כנגד המסופים, או נקה בעזרת נייר זכוכית או צמר פלדה אם הקורוזיה קשה.
6. התינוק רוכן קדימה מדי.
7. התינוק תופס את רגלי הנדנדה. (הפסק את השימוש).

8. המושב לא נדחף מספיק גבוה להתחלה טובה.
9. התקן הגנה הופעל. (כבה את המנוע, המתן 3 דקות ואז הפעל מחדש את הנדנדה).
10. יש לבדוק חיבור/תקינות שנאי.

המושב לא מתנדנד גבוה במיוחד:

1. הגדרת המהירות נמוכה מדי.
2. שמיכה שתלויה גורמת להתנגדות.
3. סוללות חלשות מדי.
4. תינוק רוכן קדימה מדי.
5. תינוק כבד או פעיל מדי. (הפסק את השימוש).
6. שטיח רך (מתנדנד גבוה יותר על רצפות קשות).

הוראות שימוש

הרכבת המוצר:

1. ודא כי הרצועות בצד הרשת אינן מסובבות. חבר את גב המושב לחור הקטן בצד הרשת.
2. חבר את תחתית המושב לחור הגדול בצידי הרשת.
3. ודא כי תחתית המושב וגב המושב מחוברים בבטחה לצידי הרשת ע"י משיכה בצידי הרשת.
4. ראה איור.
5. ראה איור.
6. ראה איור.
7. הכנס את לשונית הפלסטיק לחריץ התחתון בצד גב המושב. לבר את הלשונית כדי לתפוס את גב המושב. חזור על הפעולה בצד השני.

חיבור הרגליים:

8. ראה איור.
9. נדנד את הרגליים החוצה עד שהכפתור נכנס למגרעת. בדוק שהרגליים מחוברות היטב ע"י הסיבוב שלהם בתושבת.

צינור אחורי:

10. ראה איור.
11. בדוק שהרגליים מחוברות היטב ע"י הסיבוב שלהם בתושבת.

צינור קדמי:

12. בדוק שהרגליים מחוברות היטב ע"י הסיבוב שלהם בתושבת.
13. ראה איור.

חיבור המושב למסגרת:

14. הצמד את המושב אל הסוגרים כפי שמוצג, משוך מטה בזרועות הנדנדה כדי לוודא שהן צמודות לידיות.
15. חבר את הלולאה האלסטית בצידי הרשת לוו הפלסטיק בתחתית הידית. חזור על הפעולה בצד השני של הנדנדה.
16. ראה איור.

אבטוח הילד:

ראה איורים 43-49.

22. השתמש במתאמי המחלק בכתפיים ובמותניים להידוק והתאמה.

23. כאשר משנים את חריצי רצועות הרתמה, ודא כי הרתמות עוברות דרך אותם חריצים בגב המושב ובריפוד המושב בשני הצדדים.

24. רצועות הרתמה צריכות להיכנס לאותו החריץ בגובה או קצת מעל הכתפיים. המנע מסיבוב הרצועות.

הפעלת המוצר:

אזהרה! הימנע מפציעה ע"י החלקה או נפילה מהמוצר. השתמש תמיד ברתמה. לאחר הידוק האבזם, כוונן את הרצועות להידוק סביב ילדך.

התבונן בתנועת הנדנדה כדקה. לוקח זמן קצת למוצר להיכנס להגדרה. שנה את ההגדרה במידת הצורך.

תינוק קטן ורגוע יתנדנד גבוה יותר בכל הגדרה מתינוק גדול ופעיל.

תוכל לעצור את תנועת המושב בכל זמן מבלי לפגוע במנוע. דחוף את המוצר להתחלה מחדש.

אם מנוע המוצר מפסיק לפעול מעצמו, מנגנון האבטחה הופעל. כבה את המוצר, חכה דקה והפעל מחדש.