



GLIDER LITE

הוראות שימוש

אזהרה חשוב! יש לשמור לשימוש עתידי ולקרוא בקפידה

מתאים לתקן האירופי EN 16232:2013

אזהרה!

חשוב! יש לשמור הוראות אלו לשימוש עתידי

שימוש שלא לפי אזהרות אלו והוראות ההרכבה עלול לגרום לפציעה חמורה או מוות.

אזהרה: יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

אזהרה: אין להשתמש במוצר זה ברגע שילדך יכול לשבת ללא עזרה או שוקל יותר מ-9 ק"ג.

אזהרה: אין להשתמש במוצר זה על גבי משטח מוגבה (כגון שולחן וכד').

אזהרה: אין להזיז או להרים מוצר זה כשהתינוק בתוכו.

אזהרה: אין לאפשר לילדים לשחק עם מוצר זה.

אזהרה: למניעת פציעה יש לוודא שילדים מורחקים בעת הפתיחה והקיפול של מוצר זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד על רצפה שטוחה וישרה.

אזהרה: מוצר זה אינו מיועד לשינה ממושכת. מוצר זה אינו מחליף עריסה או מיטה. אם ילדך צריך לישון, יש להניח את הילד בעריסה או מיטה מתאימה.

אזהרה: אין להשתמש במוצר ללא ריפוד המושב.

אזהרה: אין להשאיר או למקם את המוצר קרוב למוצר אחר שעלול להוות סכנת חנק, כגון מיתרים, חוטי תריסים/וילון וכד'.

מיתרים יכולים לגרום לחנק. אין להניח פריטים עם מיתר סביב צוואר ילדך, כגון שרוכי קפוצ'ון או חוטי מוצץ וכד'.

אין לתלות מיתרים מעל המוצר או לחבר מיתרים לצעצועים.

יש להפסיק להשתמש במוצר שלך אם הוא ניזוק או נשבר.

אין להשתמש במוצר אם חלקים כלשהם חסרים או חסרים.

נדנדה מיועדת לילדים עד 9 ק"ג.

אזהרה: אין להשתמש במוצר אם חלקים כלשהם שבורים, קרועים או חסרים ויש להשתמש רק בחלקי חילוף שאושרו על ידי היצרן. אין להשתמש באביזרים אחרים מאלה שאושרו על ידי היצרן.

אזהרה: יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ומקורות אחרים של חום חזק, כגון תנורי חשמל, גריל גז וכו' בקרבת המוצר.

מוצר זה דורש הרכבה על ידי מבוגר. יש לעקוב אחר הוראות ההרכבה בקפידה. אם נתקלים בקשיים כלשהם, נא לפנות למחלקת שירות הלקוחות.

שנאים או סוללות: אין לחבר את המוצר ליותר מהמספר המומלץ של ספקי כוח.

יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.

צעצועים אלקטרוניים (בדגמים מסויימים): אין לפתוח. אין בפנים חלקים הניתנים לתיקון. יש להסיר ולסלק מיידית את לשונית הפלסטיק מהחריץ בצעצוע.

לשימוש בטוח בסוללה:

- יש לאחסן את הנדנדה הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש לשמור את הסוללות מחוץ להישג ידם של ילדים.
- יש להכניס סוללות בקוטביות הנכונה.
- יש להשתמש רק בסוללות המומלצות או המקבילות, וולט וגודל.
- יש להוציא מהמוצר סוללות גמורות.
- אין לקצר את מסופי האספקה.
- יש להסיר סוללות נטענות מהמוצר לפני הטעינה.
- יש לטעון סוללות נטענות רק תחת השגחת מבוגר.
- בכל סוללה עלולה להתרחש דליפה של חומצת הסוללה אם מערבבים סוגים שונים של סוללות, אם מוכנסת בצורה לא נכונה (מוכנסת הפוך) או אם כל הסוללות אינן מוחלפות או נטענות מחדש באותו הזמן. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות. אין לערבב סוללות אלקליין, סטנדרטיות (פחמן-אבץ), או נטענות (ניקל-קדמיום).
- כל סוללה עלולה לדלוף חומצת סוללה או להתפוצץ אם היא נזרקת לאש או אם נעשה ניסיון לטעון סוללה שלא נועדה להיטען מחדש.
- לעולם אין להטעין סוללה מסוג אחד במטען המיועד לסוללה מסוג אחר.
- אין להטעין סוללות שאינן נטענות.
- יש לסלק סוללות דולפות באופן מיידי. סוללות דולפות עלולות לגרום לכוויות בעור או לפציעה אישית אחרת. בעת סילוק סוללות, יש להקפיד לסלק אותן באופן הנכון, בהתאם לתקנות המקומיות.
- יש להסיר תמיד סוללות אם לא מתכוונים להשתמש במוצר במשך חודש או יותר. סוללות שנותרו ביחידה עלולות לדלוף ולגרום לנזק.
- סוג הסוללות המומלץ - חד פעמי אלקליין.
- לעולם אין לערבב סוגים שונים של סוללות. יש להחליף סוללות כאשר המוצר מפסיק לפעול בצורה משביעת רצון.

סמל פח האשפה עם
האיקס מציין שהמוצר
מיועד למחזור.



טיפול ותחזוקה

- מעט לעת, יש לבדוק את המוצר שלך לאיתור ברגים רופפים, חלקים שחוקים, חומרים או תפרים קרועים. יש להחליף או לתקן את החלקים בהתאם לצורך. יש להשתמש בחלקי חילוף של Graco בלבד.
- כיסוי מושב מבד הניתן להסרה אפשר לכבסו במכונה במים קרים במחזור עדין ולייבש בתלייה בצל. ללא הלבנה.
- לניקוי המסגרת, יש להשתמש רק בסבון ביתי ומים חמימים.
- אין להשתמש בחומרי הלבנה או בחומרי ניקוי.
- חשיפה מוגזמת לשמש או לחום עלולה לגרום לדהייה או לעיוות של חלקים.

פתרון בעיות

המוצר לא פועל:

- אין סוללות בנדנדה.
- הסוללות גמורות.
- הגדרת מהירות נמוכה מדי.
- הסוללות הוכנסו בכיוון לא נכון - בדוק את "+", "-", "X".
- קורוזיה במסופי הסוללות. סובב את הסוללות במקומן כנגד המסופים, או נקה עם נייר שיוף או צמר פלדה אם הקורוזיה חמורה.
- התינוק נשען קדימה יותר מדי.
- התינוק תופס את רגלי הנדנדה. (יש להפסיק להשתמש).

8. המושב לא נדחף גבוה מספיק להתחלה טובה.
9. התקן הגנה הופעל. (כבה את המנוע, המתן 3 דקות, ואז הפעל מחדש את הנדנדה).

המושב לא מתנדנד כל כך מהר:

1. הגדרת הבקרה נמוכה מדי.
2. שמיכה התלויה מטה, גורמת להתנגדות רוח מוגברת.
3. הסוללות חלשות מדי.
4. התינוק נשען יותר מדי קדימה.
5. התינוק כבד מדי או פעיל מדי. (יש להפסיק להשתמש).
6. שטיח רך (נדנוד גבוה יותר על רצפות קשות).

אזהרה:

אזהרה: יש להשתמש רק בכבל החשמל המצורף. שנאים שמשתמשים בהם עם המוצר צריכים להיבדק באופן קבוע לאיתור נזקים לכבל, לתקע, למארז ולחלקים אחרים, ובמקרה של נזק כזה, אין להשתמש בהם עד לתיקון הנזק. שנאים או סוללות: אין לחבר את המוצר ליותר מהמספר המומלץ של ספקי כוח. יש להשתמש במוצר רק עם השנאי המומלץ. השנאי אינו צעצוע. יש להשתמש רק במתאם AC המומלץ המסופק עם המוצר. חבר את מתאם ה-AC לשקע יחיד בלבד.

רשימת חלקים

דגם זה עשוי שלא לכלול חלק מהתכונות המוצגות באיור. **בדוק** שיש לך את כל החלקים לדגם זה **לפני** הרכבת המוצר שלך. אם חסרים חלקים כלשהם, צור קשר עם שירות הלקוחות.

- אין צורך בכלים.
- מתאם AC - העיצוב עשוי להשתנות
- צעצועים עשויים להשתנות
- צינורות קדמיים- עם מהדק אחד
- צינורות אחוריים- עם מהדק אחד

הרכבת המסגרת

- (1) הכנס אחד מצינורות רגלי הנדנדה לתוך צינור הרגל של בית הסוללה עד שהכפתור ייכנס למקומו בנקישה כפי שמוצג.
- (2) הכנס את הצד השני של רגל הנדנדה לתוך הרגל השנייה של בית הסוללה עד שהכפתור ייכנס למקומו בנקישה כפי שמוצג.
- (3) הכנס את הרגל השנייה לתוך הצינורות האחוריים עד שהכפתור ייכנס למקומו בנקישה כפי שמוצג.
- (4) המסגרת מורכבת.

חיבור זרועות הנדנדה

- (5) צד הראש של המושב - ראה איור
- (6) הפוך את המושב. הכנס את הצינור עם המהדק היחיד כשהכפתורים פונים כלפי צד הראש של המושב כפי שמוצג.
- (6) כפתור - ראה איור
- (6) מהדק - ראה איור
- (6) צד הראש של המושב - ראה איור
- (7) נעילה - ראה איור
- (8) מהדק - ראה איור
- (9) כפתור - ראה איור
- (9) הכנס את הצינור עם שני המהדקים כשהכפתורים פונים כלפי צד הראש של המושב כפי שמוצג.

- (10) דחוף את הצינור לתוך התושבות עד שהוא ייתפס במקומו.
- (11) פעל כפי שמוצג.
- (12) חבר 2 רצועות לצינור עם המהדק היחיד כפי שמוצג.
- (12) ודא שהרצועות עוברות בין הצינורות ולא מעל לצינורות כפי שמוצג באיור 12a.
- (12a) ראה איור
- (13) עטוף את ריפוד המושב דרך הצינורות כפי שמוצג.
- (14) משוך את הצד השני של ריפוד המושב כלפי מעלה דרך הצינורות כפי שמוצג.
- (15) משוך את הצד השני של ריפוד המושב כלפי מעלה וסגור את 3 הכפתורים כפי שמוצג.
- (16) סגור את הכפתור המרכזי כפי שמוצג.
- (17) סגור את הכפתורים בצד השני של המושב כפי שמוצג.
- (18) הדק את הצד השני של ריפוד המושב מעל הכפתור המרכזי כמוצג באיור הראשון. האיור השני מציג את המושב המורכב.

חיבור מושב הנדנדה למסגרת

- (19) הכנס את הצינור עם המהדק היחיד לתוך תושבות המתלה הקדמיות עד שהם ייתפסו במקומם.
- (20) הכנס את הצינור עם שני המהדקים לתוך תושבות המתלה האחוריות עד שהם ייתפסו במקומם.
- (21) בדוק שהצינורות מאובטחים היטב במקומם על ידי משיכתם מטה.

חיבור קשת הצעצועים

- (22) הדק את קשת הצעצועים על גבי קצוות המושב עד שהיא מאובטחת במקומה.
- (23) חבר צעצועים כפי שמוצג. (צעצועים עשויים להשתנות)

אבטחת התינוק

אזהרה! סכנת נפילה: יש להשתמש תמיד בחגורות המושב.

(24) ראה איור

(25) ראה איור

(26) השתמש במכוון המחליק כדי להדק את רצועות הכתפיים והמותניים.

(27) ראה איור

(28) כדי לשנות את מיקום רצועות הרתמה, פתח את הכפתורים בתחתית המושב כדי לגשת לרצועות הרתמה. משוך את רצועות הרתמה החוצה מהחריצים בריפוד המושב.

הכנס מחדש את הרצועות לתוך החריצים הרצויים. כאשר משנים את חריצי רצועות הרתמה, יש לוודא שרצועות הרתמה עוברות דרך אותם חריצים בריפוד המושב.

(29) רצועות הרתמה חייבות לעבור בתוך החריצים הממוקמים בגובה הכתפיים או קצת מעליהן. הימנע מלפתל את הרצועות.

התקנת סוללות (לא כלול)

כשהתינוק מחוץ לנדנדה, פתח את מכסה תא הסוללות על ידי הכנסת מפתח לחרץ. הכנס ארבע סוללות (LR20 -1.5V) D. החזר למקום את מכסה הסוללות.

בדוק שהסוללות הוכנסו בצורה נכונה. הנדנדה שלך לא תפעל אם הסוללות מוכנסות הפוך. עיין בפרק "לשימוש בטוח בסוללה" בחוברת ההוראות.

הפעלת הנדנדה (מהירות 6)

אזהרה! הימנע מפציעה חמורה מנפילה או החלקה החוצה. יש להשתמש תמיד בחגורות המושב. לאחר סגירת האבזמים, כוון את החגורות כדי שהן יותאמו בצורה נוחה סביב התינוק שלך.

להפעלת הנדנדה:

לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי או לחץ על אחד מכפתורי המהירות מ-1 עד 6. כאשר לוחצים על כפתור ההפעלה/כיבוי, זה מתחיל אוטומטית בהגדרת המהירות האחרונה שנבחרה לפני כיבוי הנדנדה.

בחן את תנועת הנדנדה שלך למשך דקה. לוקח זמן לנדנדה להתכוון למה שהוגדר. שנה את ההגדרה במידת הצורך.

תינוק קטן ושקט יתנדנד גבוה יותר בכל הגדרה לעומת תינוק גדול יותר ופעיל יותר.

המושב שלך יכול להיעצר בכל זמן שהמנוע פועל מבלי לפגוע במנוע. דחוף את הנדנדה כדי להפעיל מחדש.

אם מנוע הנדנדה שלך מפסיק לפעול מלעצמו, ייתכן והופעל התקן הגנה. כבה את המנוע, המתן שלוש דקות, ואז הפעל מחדש את הנדנדה.

לכיבוי הנדנדה: לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי.

(30) מהירות - לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי או לחץ על אחד מכפתורי המהירות מ-1 עד 6. כאשר לוחצים על כפתור ההפעלה/כיבוי, זה מתחיל אוטומטית בהגדרת המהירות האחרונה שנבחרה לפני כיבוי הנדנדה.

(31) כפתור הפעלה/כיבוי - לחץ כדי להפעיל וכדי לכבות. לחץ על הכפתור כדי לעצור את תנועת הנדנדה.

(32) מוזיקה - לחץ על כפתור "מוזיקה" כדי להפעיל את המוזיקה. לחץ שוב על הכפתור כדי לעבור לשיר הבא. ישנם 10 שירים.

(33) כיבוי מוזיקה/טבע - לחץ על הכפתור כדי לכבות.

(34) עוצמת קול - לחץ על הפלוס (+) כדי להגביר את עוצמת הקול ועל המינוס (-) כדי להנמיך את עוצמת הקול. ישנן 5 רמות עוצמת קול.

(35) צלילי טבע - לחץ על כפתור "טבע" כדי להפעיל את אפשרות צלילי הטבע. כל לחיצה תשנה לצלילי הטבע הבא. לאחר בחירת הצליל החמישי, זה יחזור לצליל הראשון.

(36) טיימר - לחץ על כפתור "טיימר" כדי להגדיר את הטיימר לנדנדה ו/או לצלילי המוזיקה/טבע. אם כפתור הטיימר לא נלחץ, הנדנדה ו/או צלילי המוזיקה/טבע ימשיכו לפעול עד שכפתור ההפעלה/כיבוי ילחץ או שכפתור כיבוי המוזיקה/טבע ילחץ. בעת שימוש בטיימר כשהנדנדה פועלת, אם לוחצים על הכפתור פעם אחת, הטיימר מוגדר ל-10 דקות. לחיצה שנייה על כפתור הטיימר תגדיל את זמן הריצה ל-20 דקות. לחיצה שלישית תגדיל את הזמן ל-30 דקות. בעת שימוש בטיימר כשצלילי המוזיקה/טבע פועלים, הטיימר יוגדר ל-10, 20 או 30 דקות כמתואר עבור הנדנדה.

מתאם AC

(37) ראה איור

תכונות בדגמים מסוימים

ייתכן ודגם זה לא יכלול תכונות מסוימות.

תמיכת ראש

יש להשתמש רק בתמיכת ראש זו בנדנדה זו. לעולם אין להשתמש בתמיכת ראש זו על כל מוצר אחר.