עגלה דגם muze

הוראות שימוש וטיפול

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

יש לעיין בחוברת הוראות היצרן המצורפת לעגלה זו ולשמור גם אותה לשימוש עתידי

אזהרה!

- אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.
- מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.
- מושב עגלה זו מתאים לשימוש לילד מגיל לידה עד 4 שנים או עד למשקל 22 ק"ג (מה שבא קודם).
- בשימוש עם מושב רכב המחובר לעגלה:
  א. יש לפעול בהתאם להוראות השימוש של מושב הרכב באשר לגיל ומשקל הילד המתאימים לשימוש.
  ב. עגלה זו אינה מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם ילדך צריך לישון, יש להשכיבו במרכב שכיבה, בעריסה או במיטה המתאימים לו.
- ניתן להשתמש בשילוב עם שלדת עגלה זו במושב רכב i-Juva תוצרת Joie בלבד.
- יש להשתמש בתנוחת השכיבה המירבית עבור תינוקות בגיל הלידה.
- יש להפעיל את התקן החנייה בעת הכנסת הילד לעגלה או בעת הוצאתו ממנה.
- משקל מרבי מותר בסל האחסון: 4.5 ק"ג. משקל מרבי מותר במגש ההורים: 1.36 ק"ג.
  משקל מרבי מותר במגש הילד: 1.36 ק"ג. אין להניח במגשים פריט כלשהו העלול לגרום נזק לילד או לעגלה.
- כל מטען המחובר לידית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה ישפיע על יציבות העגלה.
- העגלה מיועדת לילד אחד, אין להסיע יותר מילד אחד בכל עת.
- אין להשתמש באבזרים שאינם מאושרים ע"י היצרן.
- יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או המומלצים ע"י היצרן או המשווק.
- עומס חורג על העגלה, קיפול לא נכון של העגלה ושימוש לא נכון בעגלה עלול לפגום בעגלה ואפילו לשבור אותה.
- בעת הרכבת העגלה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים.
- לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. אין להשתמש בעגלה אם נתגלה בה פגם, שבר או קרע.
- אין להרשות לילד לטפס על העגלה, לעמוד על העגלה או לשבת בסל האחסון.
- אין להרים את העגלה בזמן שהילד יושב בה.
- למניעת סכנת חנק, יש לשים לב שאין על העגלה או בקירבתה חוטים, שרוכים או סרטים.
- אין להשאיר את העגלה על משטחים לא חלקים כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.
- כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.
- אין לרדת או לעלות עם העגלה במדרגות או מדרגות נעות כאשר הילד יושב בתוכה. אתם עלולים לאבד שליטה ולגרום לתאונה.
- לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.
- שימוש בעגלה חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- יש להרחיק את העגלה מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה כמו תנורים וגופי חימום אחרים.

היצרן: Joie, סין. דגם: Muze. היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103, טלפון 04-6620866

חלקי העגלה

אנא ודא שיש ברשותך את כל החלקים לפני ההרכבה.
אם חלק כלשהו חסר, אנא פנה למשווק המקומי. הרכבת המוצר אינה מצריכה שימוש בכלים.

1. שלדת העגלה
2. ציר גלגלים אחוריים
3. גלגל קדמי 2X
4. גלגל אחורי 2X
5. פקק 2X
6. דיסקה 2X
7. סיכה 2X
8. ידית לקיפול מהיר
9. גגון
10. ריפוד מושב
11. אבזם
12. משען הרגל
13. נעילת סיבוב גלגל קדמי
14. גלגל קדמי
15. זיז סגר האחסון
16. שחרור הפגוש
17. סגר האחסון
18. נעילה משנית
19. סל אחסון
20. דוושת הבלם
21. גלגל אחורי
22. משענת גב
23. ידית

אביזרים נלווים (כלולים רק בחלק מהדגמים)

1. כיסוי גשם
2. כילה
3. מגש הורים
4. מגש מסתובב לילד
5. פגוש

הרכבת העגלה

אנא קרא את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההרכבה והשימוש במוצר זה.

פתיחת העגלה

אם העגלה נעולה כמתואר באיור **(1-2)**, אנא הפרד בין סגר האחסון **(2-2)** לזיז עליו הוא נתפס **(3-2)** והרם את הידית לפתיחת העגלה. תישמע נקישה המאשרת שהעגלה פתוחה במלואה **(2)**.

! בדוק שהעגלה פתוחה במלואה לפני המשך ההרכבה.

הרכבת הגלגלים הקדמיים

חבר את הגלגלים הקדמיים לרגליים הקדמיות ובדוק שהם מאובטחים על ידי משיכתם **(3)**.
ניתן לפרק את הגלגלים הקדמיים על ידי משיכה לאחור של לחצני השחרור **(4)**.

הרכבת הגלגלים האחוריים

חבר את הגלגלים האחוריים בסדר הפעולות שלהלן:

1. הסר וסלק את שני הפקקים שבציר האחורי לפני הרכבת הגלגלים האחוריים **(1-5)**.
2. חבר את הציר האחורי לרגליים האחוריות **(5)**. בדוק שהציר האחורי מאובטח על ידי משיכתו.
3. הכנס את הגלגל האחורי ואחריו את הדיסקה בכל צד של הציר האחורי **(6)**.
4. על מנת לאבטח א הגלגל והדיסקה לציר, השחל את הצד הישר של הסיכה לחור שבציר **(7)**. הסיכה מחוברת במלואה מתוארת באיור **(8)**.
   ! הצד העקום של הסיכה חייב להתעקם סביב הצד החיצוני של הציר.
   ! ודא שהדיסקה נמצאת בין הסיכה לגלגל.
5. יישר את התופסנים שבפקקים אל מול החורים המתאימים בגלגל, חבר את הפקקים לגלגלים כדי לכסות את הדיסקה והסיכה **(9)**.

הגלגלים האחוריים מורכבים במלואם מתוארים באיור **(10)**.

תפעול העגלה

התאמת משענת הגב

למשענת הגב ישנם 4 מצבים.
להשכבת המשענת, לחץ על ידית הכוונון שבגב המשענת **(11)** והזז את משענת הגב לזווית הרצויה **(12)**.
להרמת משענת הגב, דחוף כלפי מעלה.
! ודא שהמשענת מקובעת כראוי לפני השימוש.

שימוש באבזם

שחרור האבזם

לחץ על הכפתור המרכזי על מנת לשחרר את האבזם **(13)**.

נעילת האבזם

התאם את אבזמי רצועת המותניים עם אבזמי רצועות הכתפיים **(14-1)** והקלק אותם לאבזם המרכזי **(14-2)**.
נקישה משמעה שהאבזם ננעל לחלוטין **(14-3)**.
! על מנת להימנע מפציעה חמורה עקב נפילה או החלקה החוצה, תמיד אבטח את ילדך עם רתמת הבטיחות.
! ודא שהילד רתום בנוחות. המרווח שבין הילד לבין רצועות הכתפיים צריך להיות בערך כעובי כף יד אחת.
! למניעת לחץ על צוואר הילד, אין להצליב את רצועות הכתפיים.

שימוש ברצועות הכתפיים והמותניים

! על מנת להגן על ילדך מנפילה החוצה, לאחר הושבתו בעגלה, וודא שרצועות הכתפיים והמותניים של רתמת הבטיחות הן בגובה ובאורך מתאימים.

(15-1) מעגן רצועות כתפיים A
(15-2) מעגן רצועות כתפיים B
(15-3) מתאם מחליק

לילד גדול יותר, יש להשתמש במעגן רצועות הכתפיים A ובחריצים הגבוהים ביותר. לילד נמוך יותר או לילד מגיל לידה, יש להשתמש במעגן רצועות הכתפיים B ובחריצים הנמוכים ביותר. יש לוודא שהאבזם המתאים לגובה כתפי הילד מושחל דרך הריפוד וגב המושב כדי לשמש מעצור בגב המושב לרצועת הכתפיים.
כדי להתאים את מצב מעגן רצועות הכתפיים, סובב את המעגן שיהיה מיושר עם חריץ רצועות הכתפיים, השחל אותו דרך החריץ מאחורה לקדימה. השחל אותו מחדש בחריץ הקרוב ביותר לגובה כתפי הילד **(16)**.
השתמש במתאם המחליק כדי לשנות את אורך הרצועות **(17-1)**.
לחץ על כפתור **(17-2)** ומשוך את רצועת המותניים לאורך המתאים **(17-3)**.

התאמת משען הרגל

למשען הרגל ישנם שני מצבי שימוש.
לכוונון משען הרגל, לחץ על כפתורי הכוונון שמתחת למשען הרגל **(18-1)**, וסובב את המשען כלפי מטה/מעלה **(18-2)**.

שימוש בנעילת סיבוב הגלגל הקדמי

הרם את מנוף נעילת סיבוב הגלגל הקדמי על מנת לשמור על כיוון התנועה **(19)**.
טיפ! מומלץ להשתמש בנעילת הסיבוב בנסיעה על משטחים שאינם חלקים או מיושרים.

שימוש בבלם

לנעילת הגלגלים, דרוך אחורה על אחת מדוושות הבלם **(20)**.
לשחרור הגלגלים, דרוך אחורה על אחת מדוושות הבלם.
טיפ! חובה להפעיל את הבלם כאשר מכניסים או מוציאים ילדים מהעגלה.
טיפ! תמיד הפעל את הבלם כשהעגלה במצב נייח.
טיפ! על מנת לוודא שהבלם מופעל במלואו, נענע בעדינות את העגלה אחורה וקדימה לפני שחרור אחיזת הידית.

שימוש בגגון

לפתיחת הגגון, משוך את הגגון קדימה **(21)**.
לקיפול הגגון, משוך את הגגון אחורה **(22)**.

קיפול העגלה

דחוף את הנעילה המשנית **(23-1)** ולחץ על הידית לקיפול מהיר **(23-2)**. דחוף את העגלה קדימה עד שהיא מתקפלת.
נעל את העגלה על יד נעילת סגר האחסון בזיז **(24-1)**. כעת העגלה מקופלת ונעולה לחלוטין **(24)**.

רצועת גרירה

ניתן להשתמש ברצועת הגרירה לצורך גרירה נוחה של העגלה המקופלת **(25)**.

אביזרים

(26-1) כיסוי גשם
(26-2) כילה
(26-3) מגש הורים
(26-4) מגש מסתובב לילד
(26-5) פגוש

אביזרים עשויים להימכר בנפרד או שקיימים בחלק מהדגמים.

שימוש במושב רכב של Joie

בעת שימוש עם מושב רכב i-Juva של Joie נא להתייחס להוראות הבאות.

! למידע לגבי השימוש עם מושב הרכב, יש לעיין בחוברת הוראות השימוש שלו.
! נא לא לקפל את העגלה כאשר מושב הרכב מחובר אליה.

שימוש בכיסוי גשם

על מנת להתקין את כיסוי הגשם, הנח אותו מעל לעגלה, והצמד לעגלה באמצעות 10 הלולאות שעל כיסוי הגשם **(27)**.

! לפני השימוש בכיסוי הגשם, אנא וודא שמשענת הגב נמצאת במצב השכיבה המירבי ומושב הרכב מקובע לעגלה.
! אחרי התקנת כיסוי הגשם, אנא חבר מחדש את מגש ההורים שעל הידית.
! כאשר משתמשים בכיסוי הגשם, אנא וודא תמיד שהוא מאוורר.
! כאשר אינו בשימוש, אנא וודא שהוא נקי ויבש לפני קיפולו.
! אם כיסוי הגשם נמצא על גבי העגלה שלא לצורך, תמיד הסר את כיסוי הגשם למניעת קרעים.
! אין להושיב ילד בעגלה עם כיסוי גשם כאשר מזג האוויר חם.

שימוש בכילה

כסה את העגלה בכילה ופעל לפי הצעדים הבאים כדי לאבטח את הכילה:

1. חבר את הגומיות לווי הפלסטיק **(28-1)**.
2. כרוך את הקצה התחתון סביב משען הרגל והדק את הצמדנים **(28-2)**.
3. חזור על צעדים אלו גם בצד השני של העגלה.

הכילה המותקנת מופיעה באיור **(28)**.

שימוש במגש הורים

חבר את מגש ההורים לזיזים שמשני צידי הידית **(29)**.

! אין להניח על מגש ההורים חפצים העלולים להזיק לילד או לעגלה.
! יש לשים לב למשקל המירבי שמותר להניח על גבי מגש ההורים, כמצוין במידע הבטיחותי בהוראות שימוש אלו.

שימוש במגש מסתובב לילד

יישר את קצה המגש המסתובב של הילד עם הרכיב התואם, ולאחר מכן לחץ כלפי מטה כדי להרכיב. **(30)** **(32)**
ניתן למשוך למעלה את המגש המסתובב של הילד הן בצד שמאל והן בצד ימין.
כדי לפתוח את המגש המסתובב של הילד, לחץ על לחצן שחרור המגש המסתובב של הילד **(31-1)**, ולאחר מכן משוך כלפי מעלה את המגש המסתובב של הילד **(31-2)**.

שימוש בפגוש

יישר את קצה הפגוש עם הרכיב התואם, ולאחר מכן לחץ כלפי מטה כדי להרכיב. **(33) (35)**
ניתן למשוך למעלה את הפגוש הן בצד שמאל והן בצד ימין.
כדי לפתוח את הפגוש, לחץ על לחצן שחרור הפגוש **(34-1)**, ולאחר מכן משוך כלפי מעלה את הפגוש **(34-2)**.
טיפ! ניתן לפתוח את הפגוש לצורך הכנסה והוצאה קלה יותר של הילד.

טיפול ותחזוקה

1. ריפוד הניתן להסרה ניתן לכיבוס במים קרים ולייבוש בתליה בצל. אין לגהץ את הריפוד, אין להלבין, אין להשתמש במייבש כביסה ואין לנקות בניקוי יבש.
2. על מנת לנקות את שלדת העגלה, השתמשו אך ורק בסבון ביתי ומים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי והלבנה.
3. מעת לעת, יש לבדוק את העגלה ולוודא שאין ברגים רופפים, בלאי או קרעים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך.
4. חשיפה ממושכת לשמש או לחום גבוה עלולה לגרום לדהייה ובלאי של חלקים.
5. אם העגלה נרטבת, פתח את הגגון ואפשר לה להתייבש לחלוטין לפני אחסון.
6. אם הגלגלים חורקים, ניתן להשתמש בשמן קל (כגון: ספריי סיליקון, שמן נגד חלודה או שמן למכונת תפירה). חשוב שהשמן יחדור לציר הגלגל ולתושבתו **(1)**.
7. אם קשה להפעיל את דוושת הבלם, ראשית שטוף כל לכלוך ממערכת הבלמים בעזרת מים נקיים וייבש היטב, ואז שמן את זה בעזרת שמן קל כמפורט לעיל.
8. כאשר משתמשים בעגלה בחוף הים או באזורים עם הרבה אבק/חול, נקה את העגלה ביסודיות לאחר השימוש והסר חול ומלח ממנגנוני הבלמים והגלגלים.