כיסא אוכל mimzy recline

מדריך הוראות שימוש

ברוכים הבאים ל-Joie

ברכות על הצטרפותכם למשפחת Joie! אנחנו כל כך מתרגשים להיות חלק מהמסע שלך עם ילדכם. כאשר משתמשים עם Joie mimzy recline, אתם משתמשים בכיסא גבוה באיכות גבוהה המאושר באופן מלא לתקני הבטיחות האירופאיים EN 14988:2017+A2:2024 וגם EN 12790-2:2023. בשימוש כעריסת-מושב ("טרמפולינה") לפי התקן האירופי, המוצר מתאים לילדים עד שהם מתחילים לעמוד. בשימוש ככיסא גבוה, הגיל המתאים הוא 6-36 חודשים. אנא קראו בעיון מדריך זה ופעלו לפי כל ההוראות כדי להבטיח חוויה נעימה ואת ההגנה הטובה ביותר על ילדכם.

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

יש לעיין בחוברת הוראות היצרן המצורפת למוצר זה ולשמור גם אותה לשימוש עתידי

אזהרה

- **הרכבת המוצר תבוצע ע"י מבוגר.**
- **אין להשאיר את הילד ללא השגחה.**
- **יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).**
- **סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.**
- **אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכוונו כראוי.**
- **יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.**
- **יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.**
- אין להשתמש באביזרים או חלקי חילוף מלבד אלו המאושרים ע"י היצרן.
- אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.
- כל רתמה נוספת מלבד זו המסופקת ע"י היצרן, צריכה להתאים לתקן EN 13210.
- יש להרחיק ילדים כאשר מקפלים ופותחים את המוצר כדי למנוע פציעה.
- כאשר משתמשים ככיסא גבוה, המוצר מיועד לילדים המסוגלים לשבת ללא עזרה ועד לגיל 3 שנים או למשקל מירבי של 15 ק"ג.
- אין להשתמש בכיסא הגבוה עד שהילד יכול לשבת ללא עזרה.
- כאשר משתמשים כעריסת מושב (טרמפולינה), המוצר מתאים לילדים עד שהם מתחילים לעמוד.
- לעולם אין לתת לילד לישון במוצר זה. מוצר זה אינו מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם הילד זקוק לשינה, יש להעבירו לעריסה או למיטה מתאימות.
- יש לאבטח את ילדך בכל עת, עם מערכת הריסון המסופקת, בכל מצבי כוונון הגב. המגש לא מתוכנן להחזיק את הילד בכיסא.
- אין לאפשר לילדים אחרים לשחק עם או ליד הכיסא הגבוה בזמן שהילד יושב בתוכו.
- יש להשתמש תמיד על גבי רצפה שטוחה ומיושרת.
- יש לבדוק באופן קבוע את כל מנגנוני הנעילה והמחברים.
- באופן קבוע בדוק את המוצר לאיתור נזקים, צירים רופפים, חלקים חסרים או שפות חדות.
- יש להשתמש במצב המושען ביותר של משענת הגב עבור תינוק בגיל לידה.
- אין להזיז או להרים מוצר זה עם התינוק בתוכו.

דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים כמתאים לתקן הרשמי ת"י 14988-1
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר

רשימת חלקים

ודא שכל החלקים זמינים לפני ההרכבה. אם חסר חלק כלשהו, אנא צור קשר עם המפיץ המקומי. שום כלי אינו נחוץ להרכבה.

1. מסגרת
2. מגש
3. כיסוי מגש
4. תוסף מגש
5. מושב
6. קרן המגש
7. משענת גב
8. כיסוי מגש
9. מגש
10. קרן המגש
11. ריפוד מושב
12. רגל קדמית
13. משענת רגליים
14. מנח רגליים
15. רגל אחורית
16. כפתור קיפול
17. כפתור כוונון גובה
18. אבזם 5-נקודות
19. תוסף ריפוד

הרכבת הכיסא הגבוה

אנא קרא את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההרכבה והשימוש במוצר זה.

פתיחת המסגרת

1. סובב את הרגל האחורית לאחור עד שיישמע צליל "קליק". **(1)**

הרכבת המושב

1. פתח את המושב. **(2)**
2. התאם את המושב על גבי המסגרת **(3)**. צליל "קליק" משמעו שהמושב מאובטח למסגרת. **(4)**

! הרם את המושב כדי לוודא שהוא נעול במקומו כראוי.

הרכבת ריפוד המושב

1. פתח את המושב.
2. הכנס את שני מעגני ריפוד המושב דרך הפתחים בגב המושב. **(5)**

! אנא ודא שמעגני ריפוד המושב מאובטחים לגב המושב כדי למנוע החלקה של ריפוד המושב.

3. משוך את כל הרתמות דרך החריצים בריפוד המושב. **(6)**
4. עטוף את ריפוד המושב מעבר לקצה העליון של גב המושב.

תפעול הכיסא הגבוה

כוונון משענת הרגליים

1. למשענת הרגליים יש 2 מצבי שימוש.
2. לחץ את כפתורי הכוונון בשני הצדדים של המושב **1-(7)** וסובב את משענת הרגליים כלפי מטה או מעלה. **2-(7)**

כוונון מנח הרגליים

1. מנח הרגליים ניתן לכוונון ל-3 מצבים.
2. לכוונון מנח הרגליים, הסר את מנח הרגליים ממשענת הרגליים **(8)**, בחר את המצב הרצוי, אז הכנס מחדש את מנח הרגליים לתוך משענת הרגליים. **(9)**

שימוש באבזם

הערה:

1. כדי למנוע פציעה חמורה או מוות עקב נפילה או החלקה החוצה, תמיד אבטח את ילדך ברתמת הריסון.
2. ודא שרתמת הריסון מותאמת כהלכה ושהמרווח בין הרתמה לבין הילד אינו גדול מעובי כף יד של מבוגר.
3. למניעת לחץ על צוואר הילד, אין להצליב את רצועות הכתפיים.

נעילת האבזם

חבר את אבזמי רצועות הכתפיים לאבזמי רצועות המותניים **1-(10)**. הכנס את האבזמים לתוך האבזם המרכזי **2-(10)**. צליל "קליק" משמעו שהאבזם נעול לחלוטין **3-(10)**. חזור על כך בצד השני.

שחרור האבזם

לחץ את הכפתור המרכזי על מנת לשחרר את האבזמים. **(11)**

כוונון גובה רתמות הכתפיים

הערה:

1. רתמות הכתפיים חייבות לעבור בחריצים הנמצאים בגובה כתפיי הילד או קצת מעליהן.
2. כדי להגן על ילדך מנפילה החוצה, לאחר שילדך יושב במושב, בדוק שרתמות הכתפיים ממוקמות בגובה הראוי.
3. לילד גדול יותר, יש להשתמש בחריצים הגבוהים יותר. לילד קטן יותר, יש להשתמש בחריצים הנמוכים יותר.

1. בחר זוג חריצים מתאימים. הכנס את רתמות הכתפיים דרך החריצים בריפוד המושב ובגב המושב. **(12)(13)**

! כאשר משנים את חריצי רתמות הכתפיים, יש לוודא שרתמות הכתפיים עוברות דרך החריצים התואמים בריפוד המושב ובגב המושב.

כוונון אורך הרתמות

1. השתמש במתאם המחליק כדי לשנות את אורך הרתמה. **1-(14)**
2. משוך את רתמת המותניים כדי להדק לאורך מתאים **2-(14)**. לחץ את הכפתור כדי להרפות את רתמת המותניים. **3-(14)**

שימוש במגש

הרכבת המגש

1. חבר למגש את ריסון המפשעה ותושבות המגש ע"י דחיפתם לתוך הפתחים בתחתית המגש עד שתשמע צליל "קליק". **(15)(16)**

! גם ריסון המפשעה וגם תושבות המגש ניתנים להרכבה בכיוון אחד בלבד. החריצים בריסון המפשעה ותושבות חיבור המגש צריכים להיות מיושרים עם הצלעות בפתחים בתחתית המגש.

2. הכנס את מובילי המגש לתוך החורים במושב, החלק קדימה עד שנשמע "קליק". **(17)** כדי להסיר את המגש, לחץ את הלחצן מתחת למגש והחלק החוצה. **(18)**

! חייב להכניס את קרן המגש לתוך המגש לפני השימוש. ברגע שקרן המגש הוכנסה, אל תנסה להסיר אותה.

! היזהר בעת כוונון המגש, שכן ניתן להסיר את המגש לחלוטין מהמושב.

כוונון המגש

1. למגש יש 3 מצבים. המרחק בין ילדך למגש ניתן לכוונון בהתאם לצורך.
2. לחץ את הלחצן מתחת למגש והזז את המגש עד הגעה למצב הרצוי, ולאחר מכן שחרר את הלחצן. אם המגש לא ננעל אוטומטית בחורים, הזז את המגש עד שנשמע "קליק". **(19)**

! ודא ששני צידי המגש נמצאים במיקומים תואמים.

! משוך את המגש אליך כדי לוודא ששני המובילים מאובטחים.

אחסון המגש

1. כאשר המגש אינו בשימוש, ניתן לאחסן אותו על הרגליים האחוריות.
2. הנח את המגש על הרגליים האחוריות ותפוס את מובילי המגש במקומם. **(20)**
3. המגש המאוחסן מוצג באיור **(20)**.

כוונון גובה רתמות הכתפיים

הערה:

1. ניתן להשתמש בכיסוי המגש יחד עם המגש. הוא יכול להישאר מחובר גם כאשר המגש מאוחסן.
2. כשהוא מונח על שולחן האוכל, כיסוי המגש יכול לשמש כמגש הגשה.

1. כדי לחבר את כיסוי המגש, הנח אותו מעל המגש ודחוף כלפי מטה עד שהלשונית תיתפס במקומה. **(21)**
2. כדי להסיר את כיסוי המגש, אחוז בלשונית ליד אזור הישיבה ומשוך כלפי מעלה, ולאחר מכן הרם את כיסוי המגש. **(22)**

כוונון גובה המושב

! **אין לכוונן את גובה המושב כאשר הילד נמצא בתוכו.**

1. ישנם 7 מצבי גובה. ניתן לכוונן את המושב לגובה הראוי בהתאם לגובה שולחן האוכל שלכם, מה שהופך את זה לנוח יותר לילדך לאכול יחד עם המשפחה.
2. כדי לכוונן את הגובה, לחץ את לחצני כוונון הגובה משני צידי הכיסא **1-(23)**, והורד או הרם את המושב למצב הרצוי. **2-(23)**

כוונון משענת הגב

! **אין לכוונן את משענת הגב של המושב כאשר הילד נמצא בתוכו.**

1. ישנם 5 מצבי השענה. ניתן להשתמש במושב כעריסת-מושב (טרמפולינה) כאשר משענת הגב נמצאת במצב החמישי (השוכב ביותר).
2. לחץ את הכפתור בגב המושב **1-(24)** ודחוף למטה או למעלה **2-(24)** כדי לכוונן את גב המושב למצב ההשענה הרצוי.

קיפול הכיסא הגבוה

! **אין לקפל את הכיסא הגבוה כאשר הילד נמצא בתוכו.**

קפל את הכיסא הגבוה לפי השלבים הבאים:

1. הסר את המגש לפני קיפול הכיסא הגבוה.
2. לאחסון קומפקטי ביותר, הורד את המושב למצב הנמוך ביותר וכוונן את משענת הרגליים למצב אופקי או שטוח. **(25)**
3. קפל את המושב. **(26)**
4. קפל את המסגרת. **(27)**
5. אחסן את המגש על הרגליים האחוריות. **(28)**

הסרת ריפוד המושב

1. שחרר את אבזם 5-הנקודות.
2. משוך את הרתמות דרך גב ריפוד המושב. **(29)**
3. הסר את שני מעגני ריפוד המושב מגב המושב כדי להסיר את ריפוד המושב. **(30)**

הרכבת תוסף הריפוד

אם יש צורך להשתמש בתוסף הריפוד, אנא הרכב אותו כמו באיור **(31)**.

תוסף המגש

ניתן להשתמש בתוסף המגש יחד עם המגש. הוא יכול להישאר מחובר גם כאשר המגש מאוחסן. כאשר מניחים אותו על שולחן האוכל, תוסף המגש ניתן לשימוש כמגש הגשה.

כדי לחבר את תוסף המגש, הנח אותו מעל המגש ודחוף כלפי מטה עד שהלשונית תיתפס במקומה. **(32)**

טיפול ותחזוקה

! ניתן לשטוף את כיסוי המגש ותוסף המגש במדיח כלים.

! ניתן לנקות את ריפוד המושב באמצעות ספוג ומי סבון עדין. אין להשתמש בחומר הלבנה.

! יש לייבש את ריפוד המושב בתלייה בצל. אין לייבש במייבש כביסה.

! על מנת לנקות את המסגרת, נגב באמצעות מטלית לחה וסבון עדין, וייבש היטב שאריות לחות באמצעות מטלית יבשה.

! אין להשתמש בחומר ניקוי טבעי לא מדולל, סולר או נוזל אורגני כלשהו לשטיפת המוצר. זה עלול לגרום נזק למוצר.

! מעת לעת, יש לבדוק את המוצר ולוודא שאין ברגים רופפים, בלאי או קרעים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך.

! אם המוצר אינו בשימוש לתקופה ממושכת, אנא שים אותו במקום בו לילד אין גישה אליו.