כיסא אוכל
SNACK N' STOW
הוראות שימוש וטיפול

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

יש לעיין בחוברת הוראות היצרן המצורפת למוצר זה ולשמור גם אותה לשימוש עתידי

אזהרה

- **אין להשאיר את הילד ללא השגחה.**
- **יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).**
- **סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.**
- **אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכוונו כראוי.**
- **יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.**
- **יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.**
- אין להשתמש בכיסא הגבוה עד שהילד יכול לשבת ללא עזרה.
- אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.
- כל רתמה נוספת מלבד זו המסופקת ע"י היצרן, צריכה להתאים לתקן EN 13210.
- יש להרחיק ילדים כאשר מקפלים ופותחים את המוצר כדי למנוע פציעה.
- הכיסא הגבוה מיועד לילדים המסוגלים לשבת ללא עזרה ועד גיל 3 שנים או משקל מירבי של 15 ק"ג.
- יש להשתמש תמיד במערכת ריסון המפשעה.
- בטיחות הילד הינה באחריותכם. יש לוודא שהכיסא פתוח ונעול לחלוטין לפני שמכניסים את הילד לתוכו.
- יש לבדוק באופן קבוע את המנעולים ורכיבי האבטחה.
- יש להשתמש תמיד על גבי רצפה יציבה ומיושרת.
- יש לאחסן את הכיסא הרחק מהישג ידם של ילדים כאשר אינו בשימוש.
- יש לוודא שכל הסכנות הנוספות, כגון כבלי חשמל, נשמרות הרחק מהישג ידו של הילד שבכיסא. אם הכיסא הגבוה משמש מישהו שלא מכיר אותו, למשל סבים וסבתות, תמיד הראו להם איך זה עובד.
- סכנת חנק: אין למקם את הכיסא בקרבת חוטים וחבלים, כגון: חוטים של טלפון, וילון וכד'.
- אין ללחוץ את המגש כנגד הילד. יש להשתמש רק בשלושת מצבי כוונון המגש. יש לוודא ששתי אצבעות הנעילה של המגש ננעלות בחריצים שבמשענות היד.

טיפול ותחזוקה

- הרתמה ניתנת להסרה לצורך כביסה. ניתן לכבס ידנית או במכונה בטמפרטורה עד 40°C.
- ניתן לנקות את הכיסא באמצעות ספוג ומים חמימים עם חומר ניקוי עדין. ניתן להשתמש גם בחומר חיטוי עדין.
- סימנים עקשנים במיוחד ניתנים להסרה באמצעות משחת ניקיון שאינה שוחקת.
- ניתן לשמן חלקים נעים בשמן סיליקון קל.

דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים כמתאים לתקן הרשמי ת"י 14988-1.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.

היצרן: GRACO, סין. דגם: SNACK N' STOW.
היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103, טלפון 04-6620866

הוראות שימוש

הקדמה
מוצר זה מתוכנן להושבת ילד אחד בתנוחה זקופה. מתאים לשימוש מהרגע שתינוקך יכול לשבת ללא עזרה (סביבות 6 עד 9 חודשים).

הרכבת משענת הגב והרגליים
ראה איורים **(1)** - **(2)**

הרכבת ריפוד המושב
ראה איורים **(3)** - **(11)**

אבטחת הילד
ראה איורים **(12)** - **(17)**

לכוונן

איור **(15)**: שני מעגני רצועות הכתפיים צריכים לעבור בחריצים הקרובים ביותר לגובה כתפיי הילד.

איור **(17)**: השתמש במתאם המחליק לכוונן אורך הרצועות.

חיבור המגש
ראה איורים **(18)** - **(20)**

הרכבת משענת הרגל
ראה איור **(21)**

כוונון משענת הרגל
ראה איור **(22)**

כוונון המגש
ראה איור **(23)**

קיפול הכיסא
איור **(24)**: הסר את המגש על מנת להקל על הקיפול.

הערה: הכיסא ניתן לקיפול גם כשהמגש מחובר.

איור **(25)**: לחץ על הכפתור בקורה הקדמית על מנת לשחרר את הנעילה.

איור **(26)**: דחוף את הקורה הקדמית כלפי מעלה.

איור **(27)**: דחוף את הרגליים אחת כלפי השנייה כדי לגרום לכיסא להתרומם ולהתקפל.

איור **(28)**: קפל למטה את הקורה הקדמית.

איור **(29)**: בסיום, חבר את המגש לכיסא לצורך אחסון נוח יותר.