

HULK

WARNHINWEISE

- ⚠ Plastikverpackungen können gefährlich sein. Es besteht Erstickungsgefahr! Halte die Verpackungen von Kindern fern!
- ⚠ Das Mindestalter zur Bedienung von HULK beträgt 18 Jahre. Kinder dürfen HULK nicht bedienen, nicht damit spielen und keine Reinigung oder Wartung daran durchführen.
- ⚠ Das Lattenrostelement ist im Karton locker geklappt und kann sich beim Herausheben ausklappen. Halte es gut fest, um Fallschäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- ⚠ HULK ist kein Medizinprodukt. Bei körperlichen oder kognitiven Einschränkungen nutze HULK bitte in Absprache mit medizinischem Personal. Personen mit einer Herzschwäche oder einem Herzschrittmacher sollten sich die Nutzung ärztlich freigegeben lassen.
- ⚠ Nutze die Elektronik nicht in einer Umgebung, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen oder Dämpfen (z. B. Anästhetika) zu rechnen ist oder in Feuchträumen. Beachte, dass Magnete die Nutzung einschränken können.
- ⚠ Die Belastungsgrenze der HULK beim Betrieb der Hebe- und Senkfunktion beträgt 150 kg inklusive deiner Matratze bei gleichmäßiger Belastung über die gesamte Fläche.
- ⚠ Stelle dich nicht auf die Gesamtkonstruktion und setze dich nicht während des Verstellens auf die Kanten, da durch die punktuelle Belastung die Konstruktion beschädigt werden könnte. HULK darf nicht zum Heben und Senken von Lasten verwendet werden.
- ⚠ Achte darauf, dass HULK ausreichend Freiraum zum Heben und Senken hat. Bei allen beweglichen Teilen sind Quetsch- und Scherstellen möglich. Ein Kontakt mit diesen ist deshalb während des Hebe- und Senkvorgangs zu vermeiden. Die Bedienung der Hebe- und Senkfunktion sollte daher nur durchgeführt werden, wenn HULK mit dem HyBreeze® Bezug bezogen ist.
- ⚠ Die Fernbedienung hat eine Funkreichweite von ca. 10 m. Verstelle deine HULK jedoch nur in Sichtweite. Um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden, darf die Technik nur bedient werden, wenn sich keine Menschen oder Haustiere unter den hochgefahrenen Kopf- und Fußteilen befinden. Es gilt besondere Vorsicht beim Hebe- und Senkvorgang in Anwesenheit von Kindern und Haustieren. Bitte beachte, dass du ausreichend Platz für den Hebe- und Senkvorgang hast. Bedenke z. B. Dachschrägen oder umstehende Möbel und Gegenstände. Lagere die Fernbedienung so, dass eine unbeabsichtigte Bedienung ausgeschlossen ist.
- ⚠ Eventuell beschädigte Teile sollten umgehend ausgetauscht werden. Verwende nur originale Ersatzteile, die wir dir zugesendet haben. Nur diese gewährleisten eine ausreichende Sicherheit. Kontrolliere regelmäßig die elektrischen Zuleitungen sowie das Gehäuse des Antriebsmoduls auf Beschädigungen. Ein beschädigtes Gerät sollte keinesfalls betrieben werden. Kontaktiere in diesem Fall unser Serviceteam. Elektronische Bauteile wie Anschlusswürfel oder Netzteil dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet oder repariert werden! Öffne und repariere nicht selbstständig elektrisches Zubehör. Das kann zu Unfällen, Stromschlägen oder Bränden führen.
- ⚠ Das Antriebsmodul ist nicht für einen Dauerbetrieb geeignet. Das System darf nicht länger als 2 Minuten betätigt werden. Nach einem Dauerbetrieb von 2 Minuten muss eine Mindestpause von 10 Minuten eingehalten werden.
- ⚠ Die Notfallabsenkung stellt keine alternative Bedienung dar bei beispielsweise verlorener oder defekter Fernbedienung.
- ⚠ Bitte baue deine HULK ausschließlich wie in der beigelegten Gebrauchsanweisung beschrieben auf.



Hier findest du die
Gebrauchsanweisung
zum Download.

