

## Repuesto Mop

Mop head replacement

16108

### INSTRUCCIONES

Para colocar el Repuesto mop realiza lo siguiente:

1

Toma un Repuesto mop e identifica el lado donde se ubica la base de plástico, ahora colócala boca arriba y ensambla el cabezal a presión sobre la base del Repuesto mop hasta escuchar un clic.

**Figura 1.**

