

Tijeras Multifunción

Multifunction scissors

18514

INSTRUCCIONES

Funciones de las Tijeras Multifunción

Rebanador (A): Para cortar y rebanar.

Rallador (B): Úsalo para rallar la cáscara de frutas o verduras.

Seguro para separar tijeras (C): Abre las Tijeras Multifunción hasta que tope y separa ambas partes. Para volver a ensamblar, coloca el seguro en el orificio y cierra.

Destapador (D): Para destapar botellas.

Pelador de nueces (E): Coloca las nueces entre ambos extremos y presiona para pelar nueces.

Cortador de carne (F): Úsalo para cortar carnes y cartílagos.

Raspador (G): Úsalo para retirar escamas de pescado.

Nota: Al finalizar de usar las Tijeras Multifunción, límpialas e introdúcelas en el estuche. Puedes colocarlas en cualquier superficie metálica (refrigerador, microondas, horno eléctrico, etc.), usando el imán trasero del estuche.

