

Protector Cocina Girasoles

Adhesivo para Cocina

Kitchen Protector

19822

INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para una correcta instalación:

- 1.** Ubica la superficie donde vas a colocar el Protector Cocina Girasoles y limpia perfectamente de polvo y suciedad, asegúrate de que la superficie donde lo vas a colocar sea lisa y plana para que se adhiera sin problemas.
- 2.** Antes de colocar el Protector Cocina Girasoles, mide el espacio de la pared y asegúrate que el Protector Cocina Girasoles quede centrado y alineado a la superficie elegida.
- 3.** Comienza colocando el Protector Cocina Girasoles (sin retirar el papel encerado) sobre la superficie elegida y sostenlo en la posición deseada (lo ideal es que alguien más te ayude a sostener el Protector Cocina Girasoles). Una vez alineado, retira el papel encerado de una esquina y presiona para pegarlo a la superficie, poco a poco continúa retirando el papel encerado y pegando al mismo tiempo hasta terminar.
- 4.** Una vez que esté todo pegado, toma un trozo de papel encerado que retiraste o un trapo y presiona toda la superficie para eliminar las burbujas.

Recomendaciones:

- Puedes colocarlo en superficies como pared y azulejo.
- No es recomendable colocar el Protector Cocina Girasoles sobre yeso o cemento sin pintar, ya que no se adhiere apropiadamente.
- Una vez pegado el Protector Cocina Girasoles, ya no se puede despegar. Si deseas despegarlo asegúrate de que lo vas a desechar. Despégalo con mucho cuidado para evitar daños en la superficie.