

Mini Batidor

Batidor

Milk Frother

21516

INSTRUCCIONES

Antes de hacer uso del Mini Batidor, te invitamos a leer detenidamente las instrucciones. Lee y guarda este manual para futuras referencias.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Evita tocar, meter las manos o algún utensilio en la parte metálica mientras esté en uso.
- Por ningún motivo mojes o sumerjas el Mini Batidor en agua o en alguna otra sustancia.
- No intentes abrir o desarmar el Mini Batidor.
- Si por alguna razón el Mini Batidor se moja, retira las baterías y deja secar por completo, no enciendes el Mini Batidor si esta mojado.
- No dejes al alcance de niños o mascotas.
- Este aparato se destina únicamente para uso doméstico.
- No utilices el Mini Batidor si hay señales visibles de daño, o si se ha caído al agua.
- Si el Mini batidor no va a ser utilizado por un tiempo prolongado, límpialo adecuadamente, retira las baterías y guárdalo en un lugar limpio y fresco, preferente mente en su empaque original.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

1. Retira la tapa del compartimento de baterías deslizándola hacia afuera, coloca 2 baterías AA de 1.5 V siguiendo las instrucciones de polaridad grabadas en el Mini Batidor y finalmente, coloca nuevamente la tapa en el compartimento de baterías. **Importante:** Siempre utiliza baterías nuevas o si utilizas baterías recargables asegúrate de que este cargadas al 100%, reemplázalas cuando la potencia del Mini Batidor disminuya.

Uso

1. Para encender el Mini Batidor, baja el interruptor, para apagar sube el interruptor.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES DE USO

- No utilices el Mini Batidor más de 5 minutos y deja reposar por 2 minutos entre usos.
- **El Mini Batidor no se destina para uso rudo ni industrial.**
- La mejor forma de usar el Mini Batidor será para preparar bebidas individuales espumosas o cremosas, también podrás batir huevo. (Óptimo, 4 huevos).
- Nunca dejes de sostener el Mini Batidor mientras esté encendido, ya que no batirá y correrás el riesgo de descomponerlo.
- Evita el roce con las paredes de la taza o contenedor que estés utilizando, ya que detendrá el movimiento giratorio con riesgo de descomponerlo.
- Evita agregar ingredientes solidos como chipas de chocolate, helios o pulpas de fruta. Sustancias viscosas como el dulce de leche y crema de avellanas o cacahuete, ya que podrían dificultar la operación.
- Es normal que al introducir el Mini Batidor en el líquido a batir disminuya su potencia.

LIMPIEZA

Para lavar, únicamente moja el espiral con agua y jabón para trastes, **por ningún motivo puedes mojar la parte plástica.**

1. Puedes colocar el espiral en el chorro de agua, inclinando el Mini Batidor con el espiral hacia abajo y evitar que la parte plástica se moje. Enciende por un par de segundos el Mini Batidor y apágalo.

2. Coloca en un pequeño traste agua y jabón para trastes, coloca el espiral y enciende el Mini Batidor por un par de segundos y apágalo. **Para evitar mojar la parte plástica seca al momento el Mini Batidor.**

3. Para limpiar la parte plástica utiliza únicamente un trapo limpio.

IMPORTANTE: Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: Funciona con 2 baterías AA de 1,5 V --- (No incluye baterías) Voltaje de alimentación: 3 V ---

Exclusivo para uso doméstico e interiores. Hecho en China para Betterware de México. Importado por: Betterware de México S.A.B. de C.V. Luis Enrique Williams No. 549 / Parque Industrial Belenes Norte C.P. 45150 Zapopan, Jalisco, México. / R.F.C. BME9501252PO. Atención al cliente/ 01 800 223 8837

