

Ideal para reparaciones temporales en materiales plásticos: cubetas, lonas, pelotas, manteles, inflables.

INSTRUCCIONES DE USO:

- **Corta:** Con el respaldo aún colocado, corta la cinta al tamaño deseado.
- **Despega:** Retira el respaldo y aplica sobre una superficie limpia.
- **Pega:** Presiona firmemente para eliminar burbujas o bolsas de aire, especialmente en los bordes. Usa la cinta solo en superficies lisas y planas
- **Sella:** Crea un parche que bloquea el paso de agua, aire y humedad.
Una vez aplicada, no se puede reposicionar.

PRECAUCIONES:

Asegúrate de que la superficie esté limpia y lisa para garantizar un buen rendimiento. La cinta debe hacer contacto completo para sellar correctamente. Presiona bien para eliminar el aire y evitar arrugas o espacios. Úsala solo en superficies lisas, no es apta para gamuza, terciopelo u otras telas. No la uses en costuras, zonas con presión (como mangueras de jardín) o en motores de automóviles. No la uses para colgar objetos. Ten en cuenta que la exposición prolongada a rayos UV, calor o humedad puede hacer que el producto se ponga amarillo con el tiempo. La cinta es permanente. Al retirarla, podrías dañar la superficie.

MATERIAL:

TPU