



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX ELOS



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

R-2



B



178



Tecnologias



Piso do pneu extra profundo

Performance



Para terreno enlameado



Tração



Autolimpeza



AGRIMAX ELOS

🇧🇷 AGRIMAX ELOS foi projetado para exprimir a máxima tração, mesmo em condições de utilização especialmente problemáticas em terrenos molhados - por exemplo arrozais - e pantanosos. O desenho do piso do pneu foi estudado especificadamente para garantir ótimas qualidades de auto limpeza, essencial nos trabalhos em campos lamacentos e durante as deslocções. Para otimizar a produtividade da empresa agrícola, no *design* do pneu AGRIMAX ELOS foram integrados cordões de proteção nos flancos para assegurar em qualquer momento a máxima proteção de possíveis prejuízos.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 28"	420/85 R 28 (16.9 R 28)	139 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1467	665	4349	675	STD
Ø 34"	480/70 R 34	155 A8/155 B	W 15 L	W 16 L ; W 14 L	500	1605	733	4868	750	STD
Ø 38"	340/85 R 38 (13.6 R 38)	133 A8/B	W 12	W 11	353	1602	735	4774	750	STD
	380/85 R 38 (14.9 R 38)	139 A8/B	W 12	W 11 ; W 13	380	1662	772	4994	775	STD
	420/85 R 38 (16.9 R 38)	144 A8/B	W 15 L	W 13 ; W 14 L	438	1735	785	5135	800	STD
	480/80 R 38 (18.4 R 38)	149 A8/B	W 16 L	W 15 L ; DW 16 L	489	1803	821	5356	825	STD
	710/70 R 38	178 A8/B	DW 23 B	DW 25 B	716	2019	915	6103	925	STD
Ø 42"	480/80 R 42 (18.4 R 42)	151 A8/B	DW 16 L	DD 16 L ; W 16 L	489	1890	857	5629	875	STD
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	157 A8/B	DW 16 L	DD 18 L ; DW 18 L	516	1988	904	5865	925	STD
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	167 A8/B	DW 16 L	DD 18 L ; DW 18 L	516	1988	920	6095	925	STD
Ø 46"	520/85 R 46	169 A8/169 B	DW 16 L	DW15L;DW18L; W15L;W16L; W18L;DD16L; DD18L	530	2075	957	6293	975	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento