

HELKAMA

Pakastinkaappi

HPK177E

KÄYTTÖOHJEET

Kiitos, että valitsit tämän suomalaisen perheyritksen tuotteen.

Tämä ohjekirja sisältää käyttö-, huolto- ja takuuohjeet.

Ennen kuin käytät konetta ensimmäistä kertaa, lue huolellisesti läpi tämä ohjekirja ja sen lopussa olevat takuuehdot. Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä kylmälaitteen turvallisuuteen, käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita, joita noudattamalla vältät mahdolliset loukkaantumiset ja vältät laitteen vaurioitumisen. Pidä laitteen ostokuitti tallessa, sillä takuun voimassaolo saattaa edellyttää ostokuittia, josta käy ilmi laitteen ostopäivämäärä ja -paikka sekä laitteen tyyppi ja malli.

Sisällysluettelo

KÄYTTÖOHJEET	1
TURVALLISUUSOHJEET	4
Päivittäinen käyttö	7
Hoito ja puhdistus	8
Asennus	8
Huolto	9
Energiansäästö	9
Ympäristönsuojelu	10
Laiteen kuvaus	12
Oven kätisydden vaihto	13
Asennusmitat	14
Laitteen tasapainoinen asennus	14
Ennen käyttöä	15
Käyttövinkkejä	17
Puhdistus	18
Pakastimen sulattaminen	19
Vianetsintä	20
Helkama huolto	21
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus	22
Tekniset tiedot	22
BRUKSANVISNING	23
SÄKERHETSANVISNINGAR	24
Daglig användning	27
Skötsel och rengöring	28
Installation	29
Service	29
Energibesparing	30
Miljöskydd	30
Översikt	32
Byte av hand till frysen	33
Utrymmeskrav	34
Att nivellera enheten	34
Placering	35
Första användning	35
Infrysning av färskä livsmedel	36
Rengöring	37
Felsökning	38
Helkama service	39

TURVALLISUUSOHJEET

Lasten ja rajoittuneiden henkilöiden turvallisuus

- Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- 3–8-vuotiaat lapset voivat täyttää tätä laitetta ja käyttää sen sisältöä.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta ilman valvontaa.
- Pidä pakkausmateriaali lasten ulottumattomissa. Tukehtumisvaara.
- Jos hävität laitteen, irrota pistoke pistorasiasta, leikkaa virtajohto poikki mahdollisimman läheltä laitetta ja irrota ovi, jotta leikkivät lapset eivät saisi sähköiskuja tai jäisi loukkuun laitteen sisälle.
- Jos magneettisilla oven tiivistellä varustettu laite korvaa vanhemman laitteen, jonka oveessa tai kannessa on jousilukko (säppi), muista tehdä jousilukosta käytökelvoton ennen vanhan laitteen hävittämistä. Näin lapset eivät voi jäätä loukkuun laitteen sisälle.

Yleinen turvallisuus

-  **VAROITUS!** Varmista, että laitteen tuuletusaukot tai kalusteeseen sijoitetun laitteen ilmanvaihtoaukot eivät ole tukossa.
-  **VAROITUS!** Älä käytä mekaanisia laitteita, tarvikkeita tai

muita valmistajan suosittelemattomia välineitä sulatustoinnin nopeuttamiseen.

⚠ VAROITUS! Älä vahingoita kylmääinepiiriä.

⚠ VAROITUS! Älä käytä muita sähkölaitteita (kuten jäätelökoneita) jäähdystslaitteiden sisällä, ellei valmistaja ole hyväksynyt niitä kyseiseen käyttöön.

⚠ VAROITUS! Älä kosketa lamppua, jos se on ollut palamassa pitkän aikaa, koska se voi olla erittäin kuuma.¹⁾

1) Jos lokerossa on valo.

⚠ VAROITUS! Varmista, ettei laitteen virtajohto joudu puristuksiin tai vahingoitu laitteen asentamisen aikana.

⚠ VAROITUS! Älä sijoita siirrettäviä monipistorasioita tai siirrettäviä virtalähteitä laitteen taakse.

- Älä säilytä laitteessa räjähdyssvaarallisia aineita kuten aerosolipurkkeja, joissa on herkästi syttyviä ponnekaasuja.
- Laitteen kylmääinepiiri sisältää isobutaania (R-600a), luonnonkaasua, jolla on korkea ympäristöystävällisyystaso, mutta joka on kuitenkin herkästi sytyvä.
- Varmista, että mikään kylmääinepiirin osista ei ole vaurioitunut kuljetuksen ja asennuksen aikana.
 - Vältä avotulta ja syttymislähteitä. Tuuleta laitteen sijoituspaikka huolellisesti
- Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista.
- Virtajohdon vahingoittuminen voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.
- Tämä laite on tarkoitettu elintarvikkeiden säilyttämiseen kotitalous- ja muussa käytössä kuten
 - kauppojen henkilökunnan keittiöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
 - maataloissa tai hotellien, motellien ja muiden majotusliikkeiden huoneissa
 - bed & breakfast -majoiutuksissa
 - catering- ja muissa tukkukauppakäytöissä.

-
- ⚠ VAROITUS!** Vain hyväksytty huoltoliike tai pätevä sähköasentaja saa vaihtaa laitteen sähköisiä osia (kuten pistokkeita, virtajohtoja, kompressoreita jne.).
- ⚠ VAROITUS!** Laitteen mukana toimitettu lamppu on "erityiskäyttöön tarkoitettu lamppu", jota voidaan käyttää vain tämän laitteen kanssa. Tätä "erityiskäyttöön tarkoitettua lamppua" ei voi käyttää kodin valaisemiseen.¹⁾
- Virtajohtoa ei saa pidentää.
 - Varmista, että virtapistoke ei ole litistynyt tai vahingoittunut laitteen takana. Litistynyt tai vahingoittunut pistoke voi ylikuumeta ja aiheuttaa tulipalon.
 - Varmista, että laitteen virtapistoke on helppopääsyisessä paikassa.
 - Älä vedä virtajohdosta.
 - Jos pistorasia on löystynyt, älä laita pistoketta siihen. On olemassa sähköiskun tai tulipalon vaara.
 - Älä käytä laitetta ilman lamppua.
 - Tämä laite on painava. Sen siirtämisessä on noudatettava varovaisuutta.
 - Älä poista tai koske pakastettuihin tuotteisiin kostein tai märin käsin, sillä koskettaminen voi aiheuttaa ihmisen hankautumista tai kylmävammoja.
 - Vältä laitteen pitkääikaista altistamista suoralle auringonvalolle.

Päivittäinen käyttö

- Älä aseta kuumia esineitä laitteen muoviosien päälle.
- Älä aseta elintarvikkeita pakastimeen niin, että ne koskettavat takaseinää.

1) Jos lokerossa on valo.

- Pakastettua ruokaa ei saa jäädystää uudelleen, kun se on sulanut.¹⁾
- Säilytä pakatut pakasteet elintarvikkeen valmistajan ohjeiden mukaan.¹⁾
- Laitteen valmistajan antamia säilytysohjeita tulee noudattaa tarkasti. Lue vastaavat ohjeet.
- Älä laita hiilihappoisia tai poreilevia juomia pakastelokeroon, koska se luo säiliöön painetta, joka voi aiheuttaa räjähdyksen ja vahingoittaa laitetta.¹⁾
- Mehujääät voivat aiheuttaa kylmävammoja, jos niitä syödään suoraan pakastimesta. ¹⁾
- Noudata seuraavia ohjeita ruokien pilaantumisen väältämiseksi.
- Laitteen oven pitäminen auki pitkän aikaa voi aiheuttaa laitteen sisälämpötilan merkittävän nousun.
- Puhdista säännöllisesti kaikki pinnat, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa ja jotka liittyvät vedenpoistojärjestelmiin.
- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin tai jos vettä ei ole valutettu yli viiteen päivään, huuhtele vedensyöttöön liitetty vesijärjestelmä.
- Säilytä raakoja liha- ja kalatuotteita niille soveltuissa astioissa jääräapin sisällä niin, ettei etteivät ne pääse kosketuksiin toisten elintarvikkeiden kanssa tai tipu niihin.
- Kahdella tähdellä merkityt pakastelokerot (jos laitteessa) soveltuват esipakastettujen tuotteiden, jäätelön tai jäälalojen valmistamiseen ja säilyttämiseen.

1) Jos laitteessa on pakastelokero.

2) Jos laitteessa on tuoreen ruovan säilytyslokerö.

-
- Yhdellä, kahdella tai kolmella tähdellä merkityt pakastelokerot (jos laitteessa) eivät sovellu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.
 - Jos laite jätetään tyhjäksi pitkiksi ajoiksi, irrota se virransyöttöstä, sulata, puhdista, kuivaa ja jätä ovi auki homeen muodostumisen välttämiseksi laitteen sisälle.

Hoito ja puhdistus

- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen huoltotöitä.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen metalliesineitä.
- Älä poista laitteesta jäätä terävillä esineillä. Käytä muovilastaa.¹⁾
- Tarkista jäääkaapin tyhjennysaukko säännöllisesti sulamisveden varalta. Puhdista tyhjennysaukko tarvittaessa.
Jos tyhjennysaukko on tukkeutunut, vettä kerääntyy laitteen pohjalle.²⁾

Asennus

Tärkeää! Noudata tarkasti sähköliitännän ohjeita, jotka on annettu niitä koskevassa kappaleessa.

- Ota laite pakkauksesta ja varmista, että se ei ole vahingoittunut. Älä liitä laitetta, jos se on vahingoittunut. Ilmoita mahdollisista vaarioista välittömästi paikkaan, josta ostit laitteen. Säilytä pakaus, jos laite on vahingoittunut.
 - **Asenna aina laitteen alle asianmukainen tulvasuoja!**

-
- Suosittelemme, että odotat vähintään neljä tuntia ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen, jotta kylmääine pääsee virtamaan takaisin kompressorii.
 - Laitteen ympärillä tulee olla riittävä ilmanvaihto. Riittämätön ilmanvaihto aiheuttaa ylikuumenemista. Noudata asennusohjeita varmistaaksesi riittävän ilmanvaihdon.
 - Laitteen välikappaleiden tulee mahdollisuksien mukaan olla seinää vasten, jotta kuumia osia (kompressoria, lauhdutinta) ei kosketettaisi vahingossa ja välttetään mahdolliset palovammat.
 - Älä asenna laitetta lämpöpattereiden tai liesien läheisyyteen.
 - Varmista, että virtapistokkeeseen pääsee käsiksi laitteen asennuksen jälkeen.

Huolto

- Vain ammattitaitoinen sähköasentaja tai pätevä henkilö saa suorittaa laitteen huoltoon liittyviä sähkötöitä.
- Tämän laitteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltokeskus, ja huollossa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.

Energiansäästö

- Älä laita laitteeseen kuumaa ruokaa.
- Älä pakkaa elintarvikkeita liian tiiviisti, sillä se estää ilman kierron.
- Varmista, että elintarvikkeet eivät kosketa lokeron takaseinää.

-
- Jos sähkö katkeaa, älä avaa laitteen ovea.
 - Vältä oven avaamista liian usein.
 - Älä pidä ovea auki liian litkiä aikojen.
 - Älä säädä termostaattia liian kylmälle.
 - Kaikki varusteet, kuten laatikot, hyllytelineet, tulisi säilyttää laitteessa energiankulutuksen vähentämiseksi.

Ympäristönsuojelu

☒ Tämän laitteen kylmääinepiirissä tai eristeissä ei ole otsonikerrosta vahingoittavia kaasuja. Laitetta ei saa hävittää yhdyskuntajätteen tai -romun mukana.

Eristevahto sisältää helposti syttyviä kaasuja. Laite tulee hävittää paikallisilta viranomaisilta saatavien laitteita koskevien asetusten mukaisesti. Vältä jäähdytyslaitteen, erityisesti lämmönvaihtimen vahingoittamista.

Tämän laitteen symbolilla ☐ merkityt materiaalit ovat kierrätettäviä.

Tämä laitteeseen tai sen pakaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tämän sijasta laite on toimitettava asianomaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden

keräyspisteesseen. Varmistamalla, että laite hävitetään asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, jotka laitteen asiaton hävittäminen voisi muuten aiheuttaa.



Tarkempia tietoja tämän laitteen kierrätyksestä saat paikallisilta kunnallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöiltä tai laitteen hankintapaikasta.

Pakkausmateriaalit

Asianmukaisella symbolilla varustetut materiaalit ovat kierrätettäviä.

Hävitä pakaus viemällä se asianmukaisiin kierrätyssäiliöihin.


Laitteen hävittäminen

1. Irrota virtapistoke verkkopistorasiasta.
2. Katkaise virtajohto ja hävitä se.



VAROITUS! Laitteen käytämisen, huoltamisen ja hävittämisen aikana on otettava huomioon symboli (samanlainen kuin vasemmalla), joka sijaitsee laitteen takana (takapaneeli tai kompressorri) ja on keltainen tai oranssinväriinen. Se on palovaarasta kertova varoitusmerkki. Kylmääineputkissa ja kompressorissa on herkästi syttyviä materiaaleja. Pysy kaukana tulenlähteestä käytön, huollon ja hävittämisen aikana.

Laiteen kuvaus




1. Manuaalinen ohjauspaneeli
- 2 – 3. Pakastimen vetolaatikot / pakastushyllyt
4. Säätöjalat

Huomautus: yllä oleva kuva on vain viitteellinen; laatikoiden todellinen määrä vaihtelee eri mallien välillä.


KÄTISYYDEN VAIHTO

1. Varmista, että pakastin on irroitettu verkkovirrasta.


2. Taita saranan kantta ylös pain ja nostaa se pois. Irrota kolme ruuvia joilla yläsarana on kiinnitetty kaappiin ja irrota sarana.



3. Nosta ovi alasaranalta pois ja aseta se pehmeälle alustalle, jotta se ei naarmuutuisi.




4. Irrota ruuvit joilla alasarana on kiinnitetty ja tämän jälkeen irrota alasarana.




5. Nosta alasarannassa oikealla oleva tappi irti ja asenna se vasempaan reikään.




6. Asenna alasarana kaapin vasemmalle puolelle samanlailla sillä tarkoitettuille kohdille, kun se oli kiinnitettyä oikealla puolella.



8. Irrota ruuvi, joka kiinnittää oven ylönvastintimen pakastimenoven oikeasta alakulmasta ja asenna se vastaanvalaisesti vasempaan alakulmaan.



9. Pakastimenoven yläpuolelta siirrä oven holki mihin sarana menee oven oikealta puolelta vasemmalle ja samalla vasemmalta oikealle suoja paikoilleen.



10. Irrota pakastimen vasemmalla puolella ylhällä oleva ruuvien suojuamuovi ja siirrä se oikealle puolelle suojaaksi.

11. Asenna pakastimen ovi alasaranan päälle paikalleen.



12. Ruuva yläsarana paikalleen vasemmalle puolelle kolmella ruuvilla ja niin että sarana osuu oven holkiin. Kun yläsarana paikallaan niin asenna suojuamuovi sen päälle.

HUOM! Varmistathan, että tiiviste on paikoillaan ja tekee hyvän tiivistyksen kaappiin ennen saranoiden kiristystä loppuun.

Asennusmitat

- Jätä ovelle tarpeeksi tilaa, että se voidaan avata.
- On suositeltavaa jättää vähintään 50 mm väliä molemmilla puolilla.
- On suositeltavaa jättää 40 mm väliä kaapin yläpuolelle
- Huom! Alla olevat suositusmitat E/F/ takaavat parhaiten laitteen energiataloudellisen toiminnan.

W	D	H	A	B	C(*)	E	F
540	550	1440	910	1053 125±5		50	100



Fig. 1






Fig. 2

Laitteen tasapainoinen asennus

Asenna laite säätmällä sen etuosassa olevat kaksi säätöjalkaa.

Jos laite ei ole tasapainossa, eivät oven ja magneettitiivisteen kohdistukset ole kohdallaan.



Ennen käyttöä

Asenna laite paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua ilmastoluokkaa:

- laajennettu lauhkea: Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 10–32 °C:n ympäristölämpötiloissa (SN)
- lauhkea: Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–32 °C:n ympäristölämpötiloissa (N)
- subtrooppinen: Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–38 °C:n ympäristölämpötiloissa (ST)
- trooppinen: Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi 16–43 °C:n ympäristölämpötiloissa (T)

Paikka

Laite tulee sijoittaa kauas lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista, lämminvesivaraajista, suorasta auringonvalosta jne. Varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti kaapin takana. Jos laite asennetaan seinässä kiinni olevan hyllyn alle, jätä kaapin yläreunan ja hyllyn väliin vähintään 40 mm väli, jotta laite toimisi moitteettomasti. Vältä kuitenkin laitteen asentamista seinässä kiinni olevan hyllyn alle. Tasaa laite käyttämällä yhtä tai useampaa laitteen alla olevaa säädettävää jalkaa. Tätä kylmäsäilytyslaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena.



Varoitus! Laite tulee olla mahdollista irrottaa virtalähteestä. Nän ollen pistokkeeseen tätyy olla esteetön pääsy asennuksen jälkeen.

Tätä kylmäsäilytyslaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena.

Sähkökytkentä

Varmista ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen, että arvokilvessä ilmoitetut jännite ja taajuus vastaavat asuntosi virtalähdestä.

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Virtajohdon pistotulppa on tästä tarkoitusta varten maadoitettu. Jos asuntosi pistorasia ei ole maadoitettu, kysy neuvoa asiantuntemalta sähköasentajalta. Valmistaja ei ota vastuuta, jos näitä turvaohjeita ei noudateta.

Tämä laite noudattaa EY-direktiivien vaatimuksia:


Ensimmäinen käyttökerta

Sisäosan puhdistus

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, pese sen sisäosa ja kaikki lisävarusteet haalealla vedellä ja neutraalilla pesuaineella poistaaksesi

uusille tuotteille tyypillisen hajun. Kuivaa huolellisesti.

Tärkeää! Älä käytä hankaavia pesuaineita tai jauheita, sillä ne vahingoittavat laitteen pintaa.



Laitteen kytkentä päälle:

Käännä termostaatin nuppi kohtaan "2" tämän löydät pakastimen yläosasta oven avatessasi. Kytke tämän jälkeen laite verkkovirtaan. Tarvittaessa käytä kolikkoa termostaatin nupin kääntämisessä.

Tarkista 30min kuluttua, että pakastin on alkanut kylmetä.

Kääntämällä termostaatin nuppia säädät pakastimen lämpötilaa. Asetus "1" on lämpimin asetus, kun taas asetus "4" on kylmin asetus.

Tehdassuositus pakastimelle on kohta "2" normaaleille käyttöolosuhteille.

HUOM! Pakastin tulee kuljettaa pystyasennossa. Älä käynnistä pakastinta 4 tuntiin mikäli sitä on kuljetettu makuuasennossa, tämä antaa kylmääaineelle aikaa tasaantua.

Kun laite käynnistetään ensimmäistä kertaa tai pitkääikaisen käyttämättömyden jälkeen, aseta se superpakastustilaan ennen elintarvikkeiden laittamista lokeroon.

Suositeltu lämpötila-asetus: -18 °C.

Suositussa asetuksessa pakasteiden paras säilytysaika on enintään 1 kuukausi. Paras säilytysaika voi lyhentyä muissa asetuksissa.

Tärkeää! Jos pakastin sulaa vahingossa, esimerkiksi sähkökatkon takia (kun katkon kesto ylittää tyypikilvessä ilmoitetun lämmönousuajan), on sulanut ruoka käytettävä nopeasti. Älä pakasta kerran sulatettua ruokaa uudelleen!

Käyttövinkkejä

Sulattaminen

Syväpakastettu tai pakastettu ruoka voidaan sulattaa pakastelokerossa tai huoneenlämmössä ennen käytöä riippuen sulattamista varten käytettävissä olevasta ajasta. Pieniä paloja voidaan jopa kypsentää jäisinä, suoraan pakastimesta. Tässä tapauksessa kypsentämiseen menee enemmän aikaa.

Jääpalat

Laitteessa voi olla yksi tai useampi kenno jääpalojen valmistusta varten.

Hyödyllisiä vihjeitä ja vinkkejä

- Enimmäismäärä ruokaa, joka voidaan pakastaa 24 tunnin aikana, on ilmoitettu tyypikilvessä.
- Laitteen ohjelmiston asettama superpakastusprosessi kestää 26 tuntia. Tänä aikana ei saa lisätä muita pakastettavia elintarvikkeita.
- Pakasta vain laadukkaita, tuoreita ja täysin puhtaita elintarvikkeita.
- Valmista ruokaa pieninä annoksina, jotta se voidaan pakastaa nopeasti ja kokonaan ja jotta voisit myöhemmin sulattaa vain tarvitsemasi määrän.
- Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai muovikelmuun ja varmista, että pakkaukset ovat ilmatiiviitä.
- Älä anna tuoreiden, pakastamattomien elintarvikkeiden koskettaa jo pakastettuja ruokia, jotta pakastetun ruoan lämpötila ei kohoaisi.
- Vähärasvaiset elintarvikkeet säilyvät paremmin ja pidempään kuin rasvaiset; suola vähentää ruoan säilytysaikaa.
- Mehujäiden syöminen suoraan pakastimesta voi aiheuttaa iholle jäätymisvammoja.
- Pakastuspäivämäärä kannattaa kirjoittaa jokaiseen ruokapakettiin, jotta voit pitää silmällä niiden säilytysaikaa.

Pakasteiden säilytysvinkkejä

- Jotta laite toimisi mahdollisimman hyvin, varmista, että kauppias on säilyttänyt pakasteita oikein. Pyri siirtämään pakasteet ruokakaupasta pakastimeen mahdollisimman nopeasti. Älä avaa pakastimen ovea usein tai jätä sitä auki tarpeettoman pitkäksi aikaa.
- Sulatettu ruoka pilantuu nopeasti, eikä sitä voi pakastaa uudelleen.
- Älä ylitä valmistajan ilmoittamia säilytysaikoja.

Sijoita erilaiset elintarvikkeet eri lokeroihin alla olevan taulukon mukaisesti

Jääkaappiosastot	Ruokalaji
Pakastimen laatikko (laatikot) / hylly	<ul style="list-style-type: none">• Pitkäaikaiseen säilytykseen soveltuват elintarvikkeet• Alalaatikko/-hylly raa'alle lihalle, siipikarjalle, kalalle• Keskilaatikko/-hylly pakastevihanneksille, ranskalaisille• Ylälaatikko/-hylly jäätelölle, pakastehedelmille, pakasteleivonnaisille

Puhdistus

Hygieniasyistä laitteen sisäpinnat ja lisävarusteet tulee puhdistaa säännöllisesti.



Huomio! Sähköiskun vaara! Laite ei saa olla kytettynä virtalähteeseen puhdistuksen aikana. Ennen puhdistusta: sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta tai kytke virrankatkaisin tai varoke pois päältä.

Älä koskaan puhdista laitetta höyrypuhdistimella. Kosteus voi kasaantua sähköisiin osiin ja aiheuttaa sähköiskun vaaran! Kuuma höyry voi vahingoittaa myös muoviosia. Laitteen tulee olla kuiva ennen kuin se otetaan taas käyttöön.

Tärkeää! Eteeriset öljyt ja orgaaniset liuottimet voivat syövyttää muoviosia, esimerkiksi sitruunamehu, appelsiininkuorista tehty mehu, voihippo, etikkahappoa sisältävät puhdistusaineet jne. Älä päästä tällaisia aineita kosketuksiin laitteen osien kanssa.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Ota elintarvikkeet pois pakastimesta puhdistuksen ajaksi. Säilytä ne kylmässä paikassa hyvin peitetynä. Huomioi, että pakasteet pääsevät sulamaan, jos niitä säilytetään pidemmän aikaa poissa pakastimesta tai liian korkeassa lämpötilassa.

1. Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta tai katkaise virta varokkeen virtakatkaisimella.
2. Puhdista laite ja lisävarusteet pyyhkeellä ja haalealla vedellä. Pyyhi puhdistuksen jälkeen puhtaalla vedellä ja hankaa kuivaksi.
3. Pölyn kerääntymisen lauhduttimeen lisää energiankulutusta. Puhdista

- siis laitteen takana oleva lauhdutin huolellisesti kerran vuodessa tai aina tarvittaessa pehmeällä harjalla tai pölynimurilla.¹⁾
4. Kun kaikki osat ovat kuivuneet, voit ottaa laitteen taas käyttöön.

Pakastimen sulattaminen

Pakastelokero peittyy vähitellen jäähän. Jää tulee poistaa. Älä koskaan käytä teräviä metallityökaluja raaputtaaksesi jääätä pois höyrystimestä, koska se voi vahingoittua. Kun jääätä on kerääntynyt paksuksi kerrokseksi sisäpinnoille (5mm paksuudelle), suorita täysi sulatus seuraavalla tavalla:

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Ota varastoidut elintarvikkeet pois pakastimesta, kääri ne moninkertaiseen sanomalehtipaperiin ja laita viileään paikkaan kylmälaukussa. Mikäli sinulla on mahdollisuus siirtää ne väliaikaisesti toiseen pakastimeen, toimi näin.
3. Pidä ovi auki ja laita laitteen alle säiliö, johon sulamisvesi valuu.
4. Kun sulatus on valmis, kuivaa sisäpinnat huolellisesti.
5. Laita pistoke takaisin pistorasiaan ja käynnistä laite uudelleen.
6. Laita elintarvikkeet pakastimeen vasta, kun se on kylmennyt täysin. Älä laita kokonaan tai osin sulaneita elintarvikkeita uudelleen pakastimeen, vaan käytä ne mahdollisimman pian.

Vianetsintä



Huomio! Irrota laite virtalähteestä ennen vianetsintää. Vain ammattitaitoinen sähköasentaja tai pätevä henkilö saa suorittaa vianetsintää, jota ei löydy näistä käytööhjeista. Älä yritä korjata laitetta itse!

Tärkeää! Laitteesta lähtee ääniä normaalissa käytössä (kompressorri, kylmäaineen kierto).

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi.	Pistoketta ei ole kytketty pistorasiaan tai se on lösällä tai laite on kytketty pois pääältä.	Kytke pistoke ja käynnistä laite.
	Sulake on palanut tai viallinen.	Tarkasta sulake. Vaihda tarvittaessa.
	Pistorasia on viallinen.	Vain sähköasentaja saa korjata sähköverkon vikoja.
Laite pakastaa liikaa.	Lämpötila on säädetty liian kylmälle.	Käännä lämpötilansäädin väliaikaisesti korkeammalle lämpötilalle.
Ruoka ei ole kunnolla pakastettua.	Lämpötilaa ei ole säädetty kunnolla.	Tarkista kappaleesta Lämpötilan säätö.
	Ovi on ollut auki pitkän aikaa.	Avaat ovea vain niin kauan kuin on välttämätöntä.
	Laitteeseen on laitettu suuri määrä lämmintä ruokaa viimeisten 24 tunnin aikana.	Käännä lämpötilansäädin väliaikaisesti kylmemmälle lämpötilalle.
	Laite on lämmönläheen lähellä.	Lue asennuksen sijaintia käsitlevästä kappaleesta.
Oven tiivisteissä on paljon jäätä.	Oven tiivistetet eivät ole ilmatiiviit.	Lämmitä tiivistesteiden vuotavia osia hiustenküvaajalla (vileällä lämpötilalla). Muovaa tiivistettä samalla käsin sopivaan muotoon.
Epätavallisia ääniä	Laite ei ole tasassa.	Säädä laitteen jalkoja.
	Laite koskettaa seinää tai muita esineitä.	Siirrä laitetta.
	Takaosassa oleva osa, esim. putki, koskettaa laitteen toista osaa tai seinää.	Taivuta osaa tarvittaessa varovasti pois tieltä.

Jos vika jatkuu, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Helkama huolto

www.helkamakodinkoneet.fi
helkamahuolto@kodinkonetukku.fi

Asiakaspalvelu:
+358 44 337 9610

Huolto:
+358 40 029 0400

Täytättehän takuuhuoltoasioissa huoltokutsun verkkosivuillamme asian käsitelyn nopeuttamiseksi.

Tarkistatohan laitteen mallin ja sarjanumeron tyyppikilvestä ennen yhteydenottoa huoltoon. Mikäli vika on takuunalainen, tarkistatohan myös ostopäivän ja -paikan ostokuitista.

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tuotteemme noudattavat soveltuivia eurooppalaisia direktiivejä, päätöksiä ja säädöksiä sekä mainituissa standardeissa lueteltuja vaatimuksia.

Voit käyttää tuotetietokantaa, johon mallitiedot on tallennettu, lukemalla QR-koodin energamerkinnästä.



Tekniset tiedot

Nettotilavuus ltr.	177
Energialuokka	E
Energiankulutus kWh/24h	0,7
Energiankulutus kWh/vuosi	192
Äänitaso dB(A)	41
Laitteen paino kg	40
Laitteen mitat L x S x K mm	540x550x1 440

HELKAMA

Frysskåp

HPK177E

BRUKSANVISNING

SÄKERHETSANVISNINGAR

För din egen säkerhet och för att säkerställa korrekt handhavande, var god läs denna bruksanvisning noga, inklusive tips och varningar, före installation och första användning av apparaten. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla personer som använder apparaten är väl insatta i dess handhavande och säkerhetsfunktioner. Spara denna bruksanvisning och säkerställ att den medföljer apparaten om den flyttas eller vidareförsäljs så att alla användare under dess livslängd kommer att vara väl informerade om apparatens handhavande och säkerhet.

För att skydda liv och egendom ska dessa försiktighetsåtgärder efterlevas eftersom tillverkaren inte påtar sig ansvar för skador som uppkommer till följd av underlåtenhet.

Barn och utsatta personers säkerhet

- Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktion rörande användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår tillhörande faror.
- Barn från 3 till 8 får inte placera eller ta ut artiklar ur denna apparat.
- Barn måste hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn under 8 år om de inte står under uppsikt.
- Förvara all förpackning långt borta från barn. Risk för kvävning!

- Om du skrotar apparaten, dra stickkontakten ur eluttaget, klipp av nätsladden (så nära apparaten som möjligt) och avlägsna dörren för att hindra lekande barn från att utsättas för elchock eller att de låser sig inne i apparaten.
- Om denna apparat, försedd med magnetiska dörrtätningar, ska ersätta en äldre apparat med fjäderspänt lås (spärr) på dörren eller locket, säkerställ att fjädern görs obrukbar innan du bortskaffar den gamla apparaten. Detta undviker att den blir en dödsfällda för ett barn.

Allmän säkerhet

⚠ **VARNING!** Håll ventilationsöppningar i enhetens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.

⚠ **VARNING!** Använd inte mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen annat än vad som rekommenderas av tillverkaren.

⚠ **VARNING!** Skada inte kylmedelskretsen.

⚠ **VARNING!** Använd inte andra elektriska apparater (såsom glassmaskiner) inne i kylapparater om tillverkaren inte godkänt dem för detta ändamål.

⚠ **VARNING!** Vridrör inte glödlampan om den varit tänd under en längre tid eftersom den kan vara mycket het. ¹⁾

1) Om kylutrymmet är försett med belysning.

⚠ **VARNING!** Kontrollera att nätsladden inte kommer i kläm eller skadas när du placerar enheten.

⚠ **VARNING!** Placera inte flera bärbara eluttag eller bärbara strömförsljningsenheter bakom apparaten.

- Förvara inte explosiva ämnen, såsom aerosolburkar med ett brännbart drivmedel, i denna enhet.
- Apparatens kylmedelskrets innehåller kylmedlet isobutan (R-600a), en naturgas med hög nivå av miljökompatibilitet men dock är brandfarligt.
- Säkerställ vid transport och installation av apparaten att ingen komponent i kylmedelskretsen skadas.
 - undvik öppna lågor och antändningskällor. Ventilera utrymmet där apparaten är placerad väl.
- Det är farligt att ändra specifikationen eller modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätsladd kan resultera i kortslutning, brand och/eller elchock.
- Denna enhet är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer såsom
 - personalutrymmen i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - jordbruksbyggnader och av gäster i hotell, motell och andra miljöer av bostadstyp;
 - inrättningar av typen bed and breakfast;
 - catering och liknande icke kommersiella tillämpningar.

⚠ **VARNING!** Samtliga elektriska komponenter (stickkontakt, nätsladd, kompressor osv.) måste bytas av en certifierad serviceagent eller kvalificerad servicepersonal.

⚠ **VARNING!** Den med denna apparat medföljande glödlampan är en "lampa för speciell användning" och kan endast användas med den levererade apparaten. Denna "lampa för speciell användning" är inte lämplig för belysning i hemmiljö. ¹⁾

- Nätsladden får inte förlängas.

- Säkerställ att stickkontakten inte kläms eller skadas av apparatens baksida. En klämd eller skadad stickkontakt kan överhettas och förorsaka brand.
- Säkerställ att apparatens stickkontakt är åtkomlig.
- Dra inte i nätsladden.
- Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk föreligger för elchock eller brand.
- Du får inte använda apparaten utan lampan.
- Denna apparat tung. Var försiktig när du flyttar den.
- Avlägsna eller vidrör inte föremål från frysutrymmet om dina händer är fuktiga/våta eftersom detta kan förorsaka hudskador eller frostbränna.
- Undvik att apparaten exponeras till direkt solljus under en längre tid.

Daglig användning

- Placera inte heta föremål på plastdelarna i apparaten.
- Placera inte livsmedelsprodukter direkt mot bakre väggen.
- Frysta livsmedel får inte åter frysas när den har tinats.¹⁾
- Förvara förpakterade frysta livsmedel enligt tillverkarens anvisningar.¹⁾
- Rekommendationerna från apparatens tillverkare angående förvaring måste noga efterlevas. Se relevanta anvisningar.
- Placera inte kolsyrade drycker i frysutrymmet eftersom detta skapar ett tryck i behållaren vilket kan medföra att den exploderar med skada på apparaten som följd.¹⁾
- Isglassar kan förorsaka frostbränna om de förtärs direkt ut ur apparaten.¹⁾
- För att undvika förörening av livsmedel, var god observera följande anvisningar
- Att hålla dörren öppen under långa perioder kan orsaka en avsevärd höjning av temperaturen i apparaten.

- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med livsmedel och tillgängliga dräneringssystem.
- engör vattenbehållare om de inte har använts inom 48 timmar. Spola vattensystemet som är anslutet till en vattentillförsel om vatten inte har tappats inom 5 dygn.
- Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att de inte kommer i kontakt med eller kan droppa på andra livsmedel.
- Tvåstjärniga fack för frysta livsmedel (om närvarande i apparaten) lämpar sig för förvaring av förfrysta livsmedel, förvaring eller för att göra glass och isbitar.
- En-, två- och trestjärniga fack (om närvarande i apparaten) lämpar sig inte för infrysning av färsk matvaror.
- Om kylskåpet lämnas tomt under långa perioder bör du stänga av, avfrosta, rengöra och torka det och lämna dörren öppen för att förhindra att mögel bildas i apparaten.

Skötsel och rengöring

- Stäng av apparaten och dra stickkontakten ur eluttaget före underhåll.
- Rengör inte apparaten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att avlägsna frost från apparaten. Använd en plastskrapa.¹⁾
- Kontrollera dräneringen i kylskåpet regelbundet med avseende på vatten från avfrostning. Rengör dräneringen om så erfordras.
Om dräneringen är blockerad kommer vatten att ansamlas i apparatens nedre del.²⁾

Installation

Viktigt! Följ anvisningarna i de specifika avsnitten angående den elektrisk anslutningen.

- Packa upp apparaten och kontrollera att den inte är skadad. Anslut inte apparaten om den är skadad. Rapportera omedelbart eventuella skador till återförsäljaren. Spara i så fall emballaget.
- **Montera alltid ett lämpligt översvämnings skydd under apparaten!**
 - Vi rekommenderar att vänta minst fyra timmar innan apparaten ansluts för att tillåta kylmedlet att strömma tillbaka till kompressorn.
 - Tillräcklig luftcirkulation ska säkerställas runt apparaten eftersom den annars kan överhettas. Följ installationsanvisningarna för att erhålla tillräcklig ventilation.
 - Om möjlig ska distanserna på produkten vila mot en vägg för att undvika kontakt med varma delar (kompressor, kondensor) för att förhindra möjliga brännskador.
 - Apparaten får inte placeras nära värmeelement eller spisar.
 - Säkerställ efter installationen att apparatens stickkontakt är åtkomlig.

Service

- Alla elektriska arbeten som erfordras för att utföra service av apparaten ska utföras av en kvalificerad elektriker eller kompetent person.
- Denna produkt måste servas av ett auktoriserat servicecenter med användning av originalreservdelar.

Energibesparing

- Placera inte heta livsmedel i apparaten;
- Placera inte livsmedlen nära varandra eftersom detta hindrar luftcirkulationen;
- Säkerställ att livsmedlen inte vidrör utrymmets bakre vägg;
- Öppna inte dörren vid ett strömvabrott;
- Öppna inte dörren alltför ofta;
- Låt inte dörren stå öppna alltför länge;
- Ställ inte in termostaten till överdrivet låga temperaturer;
- Alla tillbehör såsom lådor och hyllor ska sitta plats för att hålla energiförbrukningen låg.

Miljöskydd

 Denna apparat innehåller inte gaser som kan skada ozonskiktet, varken i kylkretsen eller isoleringsmaterialet. Apparaten får inte bortskaffas tillsammans med hushållssopor och skräp. Det isolerande skumgummit innehåller lättantändliga gaser: apparaten ska bortskaffas enligt gällande bestämmelser från den lokala myndigheten. Undvik att skada kylenheten, speciellt värmeväxlaren.

I denna apparat använda material som är märkta med symbolen / kan återvinnas.

Denna symbol på produkten eller emballaget anger att denna produkt inte får bortskaffas som hushållsavfall. Den ska i stället inlämnas på en insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom att säkerställa att denna produkt bortskaffas korrekt kommer du att bidra till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa vilket annars kan förorsakas genom olämplig

avfallshantering av denna produkt.



För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, var god kontakt den lokala myndigheten, ditt sophämtningsbolag eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Emballeringsmaterial

Materialet med symbolen kan återvinnas.

Bortskaffa emballaget i en lämplig insamlingsbehållare för återvinning.

Bortskaffning av apparaten


1. Dra stickkontakten ur eluttaget.
2. Klipp av nätsladden och bortskaffa bort den separat.



⚠ Warning! Vid service och bortskaffning av apparaten, var god uppmärksamma den gula och orangefärgade symbolen som liknar den här till vänster, placerad på apparatens baksida (bakre panelen eller kompressorn). Symbolen markerar risk för brand. Kylmedelsledningen och kompressorn innehåller lättantändliga material. Var god håll öppen låga på avstånd under service och bortskaffning.

Översikt


1. Manuell kontrollpanel
- 2 – 3. Fryslådor
4. Nivelleringsfötter




Observera: Ovanstående illustration är endast avsedd för referens. Det verkliga antalet lådor kan variera med olika modeller.

BYTE AV HAND TILL FRYSEN

1. Se till att frysens borthopplad är bortkopplad från elnätet.
1. VIK upp gångjärnskåpan och lyft av den. Ta bort de tre skruvarna som det övre gångjärnet är fäst med i skåpet och ta bort gångjärnet.




0. Lyft av luckan från det nedre gångjärnet och lägg den på ett mjukt underlag så att den inte blir repad.




4. Ta bort skruvarna som det nedre gångjärnet är fäst med och ta sedan bort det nedre gångjärnet..




5. Lyft bort stiftet till höger om det nedre gångjärnet och installera det i det vänstra hålet.




6. Montera det nedre gångjärnet på vänster sida av skåpet på samma sätt som det fästes på höger sida.



7. Ta bort skruven som håller fast dörrstoppet i nedre högra hörnet av frysöppningen och montera den på samma sätt i det nedre vänstra hörnet.




8. Från ovan frysöppningen flyttar du dörrhylsan där gångjärnet går från dörrrens högra sida till vänster och samtidigt från vänster till höger till dess skyddsläge.



9. Ta bort skyddsplasten från skruvarna upp till på vänster sida av frysens och flytta den till höger sida för skydd.

10. Installera frysöppningen på det nedre gångjärnet.



11. Skruva fast det övre gångjärnet på vänster sida med tre skruvar och så att gångjärnet träffar dörrhylsan. När det övre gångjärnet är på plats, installera skyddsplasten över det.

OBS! Se till att tätningen sitter på plats och gör en bra tätning i skåpet innan du drar åt gångjärnen till slutet.

Utrymmeskrav

- Lämna tillräckligt med utrymme för att dörren ska kunna öppnas.
- Det rekommenderas att lämna ett mellanrum på minst 50 mm på båda sidor.
- Det rekommenderas att lämna ett utrymme på 40 mm ovanför skåpet

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
540	550	1440	910	1053 125±5		50	100




Fig. 1





Fig. 2

OBS! De rekommenderade männen E/F/ nedan garanterar bäst en energieffektiv drift av enheten.


Att nivellera enheten

Justera de två nivelleringsfötterna vid enhetens framsida för att göra detta.

Om enheten inte står horisontalt kommer dörrrens och den magnetiska tätnings inriktning att vara



fel.



Placering

Placera apparaten på en plats där omgivningstemperaturen överensstämmer med den på apparatens typskylt angivna klimatklassen.

För kylande apparater med klimatklass:

- utökat temperaturområde: denna kylande apparat är avsedd att användas i omgivningstemperaturer från 10 °C till 32 °C (SN)
- tempererat klimat: denna kylande apparat är avsedd att användas i omgivningstemperaturer från 16 °C till 32 °C (N)
- subtropiskt klimat: denna kylande apparat är avsedd att användas i omgivningstemperaturer från 16 °C till 38 °C (ST)
- tropiskt klimat: denna kylande apparat är avsedd att användas i omgivningstemperaturer från 16 °C till 43 °C (T)

Plats

Apparaten ska installeras på avstånd från värmekällor såsom värmeelement, pannor, direkt solljus mm. Säkerställ att luft kan cirkulera fritt runt skåpets baksida. För att säkerställa bästa prestanda om apparaten placeras under en överhängande väggenhet måste avståndet mellan skåpets ovansida och väggenheten vara minst 50 mm. Idealiskt bör apparaten dock inte placeras under överhängande väggenheter. Noggrann nivellering säkerställs med en eller flera justerbara fötter på apparatens undersida. Denna kylande apparat är inte avsedd för inbyggnad.

 **Varng! Apparaten måste kunna fränskiljas från kraftförsörjningen. Stickkontakten måste därför vara lätt åtkomlig efter installation.**

Denna kylande apparat är inte avsedd för inbyggnad.

Elektrisk anslutning

Säkerställ innan stickkontakten sätts i eluttaget att den på typskylten angivna spänningen och frekvensen överensstämmer med kraftförsörjningen på installationsplatsen.

Apparaten måste skyddsjordas. Stickkontakten på nätsladden är försedd med ett stift för detta ändamål. Om eluttaget inte är av jordad typ ska apparaten i enlighet med gällande bestämmelser anslutas till en separat jordledning. Rådgör med en kvalificerad elektriker.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar om ovan angivna anvisningar inte observeras.


Denna apparat uppfyller kraven enligt EEG direktiv

Första användning

Rengöring av interiören

Innan du använder enheten för första gången, tvätta insidan och alla tillbehör med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel för att ta bort lukten som är typisk för nya produkter. Torka ordentligt.

Viktig! Använd inte slipande rengöringsmedel eller pulver, eftersom de kommer att skada enhetens yta.



Slå på enheten:

Vrid termostatvredet till läge "2", du hittar detta längst upp i frysens låda när du öppnar dörren. Anslut sedan enheten till elnätet. Använd vid behov ett mynt för att vrida termostatvredet.

Kontrollera efter 30 minuter att frysens dörr har börjat svalna.

Genom att vrida på termostatvredet justerar du temperaturen i frysens låda. Inställning "1" är den varmaste inställningen, medan inställning "4" är den kallaste inställningen.

Fabriksrekommendationen för frysens dörr är punkt "2" för normala driftförhållanden.

NOTERA! Starta inte frysens dörr på 4 timmar om den har transporterats liggande, det ger tid för köldmediet att sätta sig.

Infrysning av färskt livsmedel

- Frysutrymmet är lämpligt för infrysning av färskt livsmedel och för att förvara frysta och djupfrysta livsmedel under lång tid.
- För att erhålla större infrysningskapacitet, var god placera livsmedlen i frysfacket när du har aktiverat super-frysfunctionen i 26 timmar.
- Den största mängden livsmedel som kan frysas in under 24 timmar anges på typskylten.
- Super-frysningsprocessen varar i 52 timmar.

Förvaring av frysta livsmedel

Första uppstart efter en tid utan användning. Ställ apparaten i läge super-frysning innan du placerar produkterna i apparaten.

Rekommenderad temperaturinställning: -vi rekommenderar 18 °C.

Vid lägre temperaturer är förvaringstiden inte längre än 1 månad.

Bästa förvaringstid kan vara kortare med andra inställningar.

Viktigt! I händelse av oavsiktlig avfrostning, till exempel ett strömbrott som varar längre än det värde som visas i den tekniska karakteristiktabellen under "tiningstid" måste de tinade livsmedlen konsumeras snabbt eller kokas omedelbart och därefter åter frysas in (efter kokning).

Upptining

Djupfrysta eller frysta livsmedel kan före användning tinas upp i kylutrymmet eller i rumstemperatur avhängigt den tillgängliga tiden för detta.

Smma bitar kan även kokas när de fortfarande är frysta, direkt från frysen. Kokningen kommer då att ta längre tid.

Iskub

Denna apparat kan förses med en eller flera brickor för tillverkning av iskuber.

Användbara råd och tips

Här följer några användbara råd för att uppnå bästa resultat med infrysningsprocessen:

- största mängden livsmedel som kan frysas in under 24 timmar anges på typskylten;
- den i programvaran inställd super-frysningsprocessen tar 26 timmar. Ytterligare livsmedel ska inte placeras i utrymmet under denna period;
- frys endast i toppkvalitativa, färsk och noga renade livsmedel;
- förbered livsmedlen i små portioner för att underlätta snabb och komplett infrysning och för att förenkla den senare upptiningen av endast den erforderliga mängden.
- slå in livsmedlen i aluminiumfolie eller gladplast, och säkerställ att förpackningarna är lufttäta;
- låt inte färskt, icke infrysda livsmedel komma i kontakt med redan infrysda livsmedel för att undvika en temperaturhöjning i de senare;
- magra livsmedel kan förvaras bättre och längre än feta; salt avkortar livsmedelns förvaringstid;
- fruset vatten kan förorsaka frostbränna på huden om det förtärs omedelbart sedan det tagits ut från frysutrymmet;
- vi rekommenderar att notera infrysningsdatum på varje enskild förpackning för att möjliggöra att förpackningarna tas ut från frysutrymmet;
- vi rekommenderar att notera infrysningsdatum på varje enskild förpackning för att möjliggöra för dig att hålla förvaringstiden under uppsikt.

Råd för förvaring av frysta livsmedel

För att erhålla bästa prestanda med denna apparat ska du:

- säkerställa att redan frysta livsmedel förvaras korrekt hos återförsäljaren;
- säkerställa att frysta livsmedel överförs från livsmedelsbutiken till frysen så snabbt som möjligt;
- inte öppna dörren alltför ofta eller lämna den öppen längre än absolut nödvändigt.
- Efter upptining förstörs livsmedlen snabbt och kan inte åter frysas.
- Överskrid inte de av livsmedlets tillverkare angivna förvaringsperioden.

Rengöring

Apparatens insida, inklusive invändiga tillbehör, ska av hygieniska skäl rengöras regelbundet.

Försiktighet! Apparaten får inte vara ansluten till nätspänningen under rengöring. Risk för elchock! Stäng av apparaten och dra stickkontakten ur eluttaget före rengöring, eller bryt eller skruva ut automätsäkringen eller smältsäkringen. Rengör aldrig apparaten med en ångrengörare. Fukt kan ansamlas i de elektriska komponenterna. Risk för elchock! Heta ångor kan skada plastdelar. Apparaten måste vara torr innan den åter tas i drift.

Viktigt! Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan angripa plastdelar, t.ex. citronjuice eller juice från apelsinskal, smörsyra, rengöringsmedel som innehåller ättiksyra.

- Låt inte sådana ämnen komma i kontakt med apparatens delar.
- Använd inte slipande rengöringsmedel
- Avlägsna livsmedlen från frysén. Förvara dem svalt, väl täckta.
- Stäng av apparaten och dra stickkontakten ur eluttaget eller bryt eller skruva ut automätsäkringen eller smältsäkringen.
- Rengör apparaten och de invändiga tillbehören med en trasa och ljummet vatten. Efter rengöring, torka av med rent vatten och gnugga torrt.
- Ansamling av damm i kondensorn ökar energiförbrukningen. Rengör därför kondensorn på apparatens baksida noga en gång årligen med en mjuk borste eller en dammsugare. 1)
- När allt är torrt kan apparaten åter tas i drift.

Att avfrosta frysen

Frysutrymmet kommer succesivt att täckas av frost. Denna ska avlägsnas. Använd aldrig vassa metallverktyg för att skrapa av frosten från förångaren eftersom du kan skada den.

När isen på insidan blir mycket tjock måste emellertid en total avfrostning utföras som följer:

- dra stickkontakten ur eluttaget;
- avlägsna alla förvarade livsmedel, slå in dem i flera lager tidningspapper och lägg dem på en sval plats;
- låt dörren stå öppen och placera ett kärl under apparaten för att samla in vattnet från avfrostningen;
- när avfrostningen är avslutad, torka insidan noga,
- sätt tillbaka stickkontakten i eluttaget för att återstarta apparaten.

1) om kondensvattnets nivå höjs på apparatens baksida.

Felsökning



Försiktighet! Dra stickkontakten ur eluttaget före felsökning.
Endast en kvalificerad elektriker eller en kompetent person får utföra felsökning som inte beskrivs i denna bruksanvisning.

Viktigt! Ljud kan höras vid normal användning (kompressor, kylmedelscirculation).

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte	Stickkontakten är inte ansluten eller är löst eller produkten är avstängd	Sätt stickkontakten i eluttaget och slå på apparaten
	Säkringen har löst ut eller är defekt	Kontrollera säkringen. Byt om så erfordras.
	Eluttaget är defekt	Nätspänningsfel måste åtgärdas av en elektriker.
Apparaten fryser för mycket	Temperaturen är inställt för kallt.	Vrid tillfälligt temperaturregulatorn till en varmare inställning.
Livsmedlen är inte tillräckligt infrysta.	Temperaturen är inte korrekt justerad.	Var god se avsnittet Temperaturinställning.
	Dörren stod öppen under en längre tid.	Öppna dörren endast så länge som erfordras.
	En stor mängd livsmedel placerades i apparaten under de senaste 24 timmarna.	Vrid tillfälligt temperaturregulatorn till en kallare inställning.
	Apparaten står nära en värmekälla.	Var god se avsnittet Installation.
Stor ansamling av frost på dörrtäningen.	Dörrtäningen är inte lufttät.	Värmt dörrtäningens läckande del med en härtork (på kall inställning). Forma samtidigt den uppvärmda dörrtäningen så att den sitter korret.
Onormala ljud	Apparaten står inte horisontalt.	Efterjustera fötterna.
	Apparaten kontaktar väggen eller andra föremål.	Flytta apparaten en aning.
	En komponent, t.ex. ett rör, på apparatens baksida kontaktar en annan del på apparaten eller väggen.	Böj komponenten åt sidan om så erfordras.

Om felfunktionen kvarstår, kontakta servicecentret.

Dessa data erfordras för att hjälpa dig snabbt och korrekt. Anteckna erforderliga data här. Se typskylten.

Helkama service

www.helkamakodinkoneet.fi
helkamahuolto@kodinkonetukku.fi

Kundservice:
+358 44 337 9610

Service:
+358 40 029 0400

I frågor om garantiservice, vänligen fyll i ett servicesamtal på vår webbplats för att påskynda behandlingen av ärendet.