

HWD-EG01 INSTRUCCIONES

Por favor lea estas instrucciones atentamente antes de conectar este programador a dispositivos electrónicos.

IMPORTANTE

No enchufar donde la corriente exceda los 16 Amp. Para limpiar el artículo, desenchufelo de la corriente y límpielo con un trapo seco.

NO SUMERGIR EL PROGRAMADOR EN AGUA NI NINGÚN OTRO LÍQUIDO

Estufas y aparatos similares nunca deben ser dejados desatendidos. El fabricante recomienda no enchufar estos aparatos al programador.

DEFINICIONES

- a. MASTER CLEAR: Borra todos los datos de la memoria incluidos la hora actual y todos los programas.
- b. RANDOM: Elegir o cancelar la función RANDOM.
- c. CLOCK: Pone en hora el reloj combinado con los botones WEEK (semana), HOUR (hora), MIN (minutos)
Seleccionar modo 12 o 24 horas combinado con el botón TIMER. Activar función de verano combinado con el botón ON/AUTO/OFF.
- d. TIMER: Elegir programas combinado con los botones WEEK, HOUR, MIN. Seleccionar modo 12 o 24 horas combinado con el botón CLOCK.
- e. ON/AUTO/OFF: Selecciona modos de operación del programador.
- f. WEEK: Selecciona semana combinado con el botón CLOCK or TIMER.
- g. HOUR: Selecciona hora combinado con el botón CLOCK or TIMER.
- h. MIN: Selecciona minutos combinado con el botón CLOCK or TIMER.
- i. RST/RCL: Anula programas o retoma los programas anulados.

ESPECIFICACIONES

1. 8 ON/OFF programas.
2. MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF seleccionable.
3. 12/24 modo horario seleccionable.
4. Disponible modo verano.
5. Función random con un avance automático de 30 minutos entre 6:00PM y 6:00AM.
6. 16 combinaciones de días o bloques de días como sigue:

Mo Lunes
Tu Martes
We Miércoles
Th Jueves
Fr Viernes
Sa Sábado
Su Domingo
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su
Mo, Tu, We, Th, Fr
Sa, Su
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa
Mo, We, Fr
Tu, Th, Sa
Mo, Tu, We
Th, Fr, Sa
Mo, We, Fr, Sa

OPERACIONES INICIALES

1. Enchufar el programador a una corriente de 230/240 Voltios. Dejar cargar la batería aproximadamente 12 horas.
2. Borrar toda la información actual presionando el botón MASTER CLEAR con un objeto punzante como un bolígrafo o un lápiz.
3. El programador está listo para ser usado.

BUY ON
www.cablematic.com

SELECCIONAR HORA ACTUAL

1. Presionar el botón CLOCK y simultáneamente el botón WEEK hasta que aparezca el día actual. Continúe presionando los botones HOUR o MIN hasta que aparezca la hora actual.
2. Soltar ambos botones. La semana y la hora aparecen correctamente.

PROGRAMAS

TIP: Verifique que sus programas no se solapan, especialmente cuando use la opción de bloqueo. En otro caso, el programador ON o OFF será ejecutado de acuerdo a la hora del programa, no al número del programa. El programa OFF tiene prioridad sobre el programa ON.

1. Presione el botón TIMER y suéltelo. En la pantalla aparece ON_1. Ahora se puede hacer el primer programa.
2. Presione el botón WEEK para seleccionar el día o bloque de días. Seleccione la hora presionando los botones HOUR y MIN.
3. Presione el botón TIMER de nuevo para finalizar el primer programa ON e introduzca el primer programa OFF. En la pantalla aparece OFF_1. Repita el paso 2 para hacer el programa OFF.
4. Presione el botón TIMER de nuevo para acabar el primer programa OFF e introduzca el segundo programa ON. Repetir los pasos 2 y 3 para los programas restantes. Presione el botón TIMER y manténgalo 2 segundos.
5. Una vez completos todos los programas presione el botón CLOCK. El programador ya está operativo.

EJEMPLO: Programa ON a las 17:15 y OFF a las 22:30 todos los días.

- a. Presione TIMER una vez y suelte. En la pantalla aparece ON_1.
- b. Presione WEEK hasta que en la pantalla aparezca "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU"
- c. Presione HOUR hasta que en la pantalla aparezca 5:00PM o 17:00
- d. Presione MIN hasta que en la pantalla aparezca 5:15PM o 17:15
- e. Presione TIMER de nuevo y suelte. En la pantalla aparece OFF_1
- f. Repetir los pasos c. y d. hasta que en la pantalla aparezca 10:30PM o 22:30

PROGRAMACIÓN MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF

Los modos de operación no pueden ser cambiados durante la programación.

1. Presione el botón ON/AUTO/OFF para retroceder a los 3 modos.
2. Los programas sólo pueden ser ejecutados en modo AUTO. Cuando se selecciona AUTO, el programador funciona de acuerdo a los programas. En modo MANUAL ON o MANUAL OFF todos los programas son ignorados y el programador no funciona. Cuando el modo MANUAL ON es seleccionado, la corriente está siempre ON. Cuando se selecciona el modo MANUAL OFF, la corriente está siempre apagada.
3. Cuando se cambia el modo de MANUAL ON a AUTO, el programador guardará el programa MANUAL ON hasta que se le programe de nuevo.

FUNCIÓN RANDOM

1. Presionar el botón RANDOM. En la pantalla aparece RANDOM. La función RANDOM está activada.
2. Cuando la función está activada, los programas se ejecutarán con un avance entre 0-30 minutos entre 6:00PM y 6:00AM.
3. Presione el botón RANDOM de nuevo para cancelar esta función. La función RANDOM no puede ser activada mientras se programa.

MODO 12/24 HORAS

Presione CLOCK y TIMER simultáneamente para seleccionar el modo 12 /24 horas.

FUNCIÓN VERANO

1. Presione CLOCK y ON/AUTO/OFF simultáneamente. En la pantalla aparece SUMMER. El reloj se adelanta una hora.
2. Para volver al modo invierno, presione de nuevo los dos botones. El reloj se atrasa una hora. SUMMER desaparece de la pantalla.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	230~240V AC 50Hz
Max potencia	16A, 3600W
Temperatura	-10 to +40°C
Batería	Ni H 1.2V > 100horas

BUY ON
www.cablematic.com