

# Fiche Technique

Timer Digital  
Référence 91500-011/F



## Caractéristiques

- Minuteur 19H-59M
- Chronomètre 19H-59M
- Alarme
- Son 80 dB
- Dos aimanté / A poser
- 1 pile AAA
- En blister French Cooking

## Mode d'emploi

### UTILISATION DU TIMER

Appuyez sur [HR] et [MIN] pour régler le décompte souhaité.

Appuyez sur [START] pour démarrer le décompte. La sonnerie retentit quand l'écran affiche "00.00".

Appuyez sur [STOP] pour l'arrêter.

### UTILISATION DU CHRONOMÈTRE

Avec "00.00" à l'écran, appuyez sur [START] pour activer le chronomètre.

Appuyez sur [STOP] pour l'arrêter et sur [CLEAR] pour le remettre à zéro.

Alla France

Z.I. du Bompas - 13, rue du Bompas - Chemillé - 49120 Chemillé-en-Anjou - FRANCE

Tél. + 33 (0)2 41 30 55 08 - Fax +33 (0)2 41 30 34 67

[www.allafrance.com](http://www.allafrance.com)

  
France