

M1000 Konfigurationsschema - Version 1.14

● = LED An
○ = LED Aus
* = Variabel/blinken der LED
Halten Sie den Master-Transponder vor den Leser um weiter zu gehen/speichern
Zurück: 10 Sekunden inaktiv
Beenden: Time-Out oder Ausschalten

●○○ (Default)
Um in der Servicekonfiguration hereinzukommen, zeigen Sie das Master-Tag/Karte innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten

